

AR-15/M16 EJECTOR SPRINGS - BROWNELLS BRN AR-15 EJECTOR SPRING, CHROME SILICON

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Ejector Delar](#) > [Ejector Fjädrar](#)

Återställ kraften i ditt gevär som du trodde var förbi sin tid. Tillverkade med noggranna toleranser, dessa högkvalitativa ersättningsfjädrar hjälper till att hålla din AR-15 i fungerande skick. Utmärkta som reservdelar eller för att montera ett delgevär. Finns enskilt eller i 3-pack.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BRN AR-15 EJECTOR SPRING, CHROME SILICON](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078101123
- Tillv.nr.:
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806004672

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Ejector Springs](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Ejector Springs

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Ejector Springs från BROWNELLS. Dessa högkvalitativa ersättningsfjädrar är designade för att återställa kraften i ditt gevär och säkerställa att det fungerar som det ska. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast AR15/M16 Ejector Springs i kompatibla gevär.
- Kontrollera att fjädrarna är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för hantering av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig under installationen.

2. Installation av fjädrar:

- Ta bort den gamla ejector springen från geväret.
- Jämför den nya fjädern med den gamla för att säkerställa att de är identiska.
- Installera den nya fjädern genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats innan du stänger geväret.

3. Testa funktionen:

- Efter installation, testa geväret utan ammunition för att säkerställa att fjädern fungerar korrekt.
- Om det finns några problem, kontrollera installationen igen eller kontakta en professionell.

Avfallshantering

- Kassera gamla fjädrar och förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller för mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt gevär.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se