

AR-15/M16 EXTRACTOR SPRINGS - BROWNELLS AR-15 EXTRACTOR SPRING (CS)

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Fjädrar](#)

Sätt tillbaka liv i geväret som du trodde var förbi sin bästa tid. Tillverkade med exakta toleranser, hjälper dessa högkvalitativa ersättningsfjädrar till att hålla din AR-15 i gott skick. Perfekta som reservdelar eller för att montera ett partsgevär. Finns att köpa styckvis eller i 3-pack.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS AR-15 EXTRACTOR SPRING \(CS\)](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078101125
- Tillv.nr.:
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806004689

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Extractor Springs](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Extractor Springs

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Extractor Springs från BROWNELLS. Dessa högkvalitativa fjädrar är designade för att hålla ditt gevär i gott skick. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gate plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar fjädrarna.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma miljöer som extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden.
- Se till att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan installation.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för ditt gevär när du byter fjädrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga.
- Se till att geväret är avstängt och säkert innan du börjar.

2. Installation av Extractor Springs:

- Ta bort den gamla fjädern försiktigt med hjälp av lämpliga verktyg.
- Jämför den nya fjädern med den gamla för att säkerställa att den är rätt typ.
- Installera den nya fjädern genom att följa tillverkarens anvisningar. Se till att den sitter ordentligt på plats.

3. Testa funktionen:

- Efter installation, kontrollera att geväret fungerar som det ska.
- Gör en säkerhetstest innan du använder geväret i skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta trasiga eller oanvändbara fjädrar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök BROWNELLS officiella webbplats för support.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina AR15/M16 Extractor Springs. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se