

# ROLL PIN STARTER PUNCHES - STANDARD ROLL PIN STARTER PUNCH, #3, 3/32"

## Start Roll Pins Without Damage

Start the removal of roll or spring pins without causing damage to the pins or the punch. Short shaft starter punch gives you more control by putting your hand closer to the pin and keeps you from bending longer finishing roll pin punches. Made from solid steel, with parallel-ground shanks and knurled handles.



## Attributes

- Name: STANDARD ROLL PIN STARTER PUNCH, #3, 3/32"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000244
- Mfr. No.: 25032939
- Material: Steel
- Size: 3/32 in
- Style: Roll Pin, Starter
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 045256250328

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Punzón de Inicio de Pasadores ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation des Poinçons de Démarrage à Goupille ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32"](#)
- [Suomi: RULLAPINTOJEN ALOITUSPUNNISTEN KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32"](#)

# **Sicherheitshinweise für ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32"**

## **Einführung**

Vielen Dank, dass du dich für die ROLL PIN STARTER PUNCHES von BROWNELLS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

## **Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Hände und andere Körperteile von der Arbeitsfläche fern, während du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auszuüben, um das Verbiegen des Rollstempels zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Rollstift richtig positioniert ist, bevor du mit dem Stempeln beginnst.

## **Anleitungen zur Installation und Verwendung**

- Stelle sicher, dass du den richtigen Roll Pin Starter Punch für die jeweilige Größe des Rollstifts verwendest.
- Halte den StarterPunch mit einer Hand fest und benutze die andere Hand, um den Rollstift zu führen.
- Beginne mit leichtem Druck und erhöhe den Druck nur, wenn nötig.
- Wenn der Rollstift nicht leicht herauskommt, überprüfe die Position und versuche es erneut.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass das Produkt vollständig von anderen Materialien getrennt ist, bevor du es entsorgst.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts kannst du dich an den Hersteller wenden. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

## **Schlussfolgerung**

Die ROLL PIN STARTER PUNCHES von BROWNELLS sind ein nützliches Werkzeug für die Entfernung von Roll oder Federstiften. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und sicher verwendest. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

# Safety Instruction Guide for ROLL PIN STARTER PUNCHES

## Introduction

Thank you for choosing the ROLL PIN STARTER PUNCHES. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Always use the punch for its intended purpose as specified in the product description.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the punch before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the punch if it is damaged or if the handle is loose.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the punch.
- Ensure your work area is clean, welllit, and free from clutter to prevent accidents.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the punch only on roll or spring pins; do not use it for any other tasks.
- Always hold the punch securely by the knurled handle to maintain control during use.
- Position your hand and fingers away from the striking area to avoid injury.
- Do not apply excessive force when using the punch; if resistance is met, reassess the situation.
- If the punch slips, stop using it immediately and evaluate the situation to prevent injury.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure the area is clean and free from distractions.

### 2. Using the Punch:

- Select the appropriate size of the punch for the roll pin you are working with.
- Align the punch with the center of the roll pin.
- Hold the punch firmly and strike the end of the handle gently with a hammer to start the removal process.
- Continue to apply controlled strikes until the pin is removed.

### 3. PostUse Care:

- Clean the punch after use to remove any debris or residue.
- Store the punch in a dry place to prevent rust and damage.
- Regularly inspect the punch for any signs of wear or damage before future use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the punch in accordance with local regulations.
- If the punch is damaged beyond repair, consider recycling the steel components where possible.
- Do not dispose of the punch in regular household waste.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the ROLL PIN STARTER PUNCHES, please contact the manufacturer or visit their website for more information.

**Important Note:** This guide is provided to ensure your safety and the effective use of the ROLL PIN STARTER PUNCHES. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided in this document.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Punzón de Inicio de Pasadores ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3

## Introducción

Gracias por elegir el Punzón de Inicio de Pasadores ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3. Este producto está diseñado para facilitar la extracción de pasadores o pasadores de resorte sin dañar los componentes. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el punzón solo para su propósito previsto.
- Mantén el punzón fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el punzón antes de cada uso para detectar daños o desgaste. No uses el punzón si está dañado.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al utilizar el punzón.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Control de fuerza:** Aplica una presión controlada al usar el punzón para evitar daños a los pasadores o al punzón mismo.
- **Posicionamiento:** Asegúrate de que tus manos estén alejadas de la trayectoria del punzón mientras trabajas.
- **Superficie de trabajo:** Utiliza el punzón sobre una superficie de trabajo estable y segura.
- **Uso de herramientas adicionales:** Si es necesario, utiliza un martillo de goma para ayudar a iniciar el punzón sin dañar el material circundante.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluido el punzón y un martillo de goma si se requiere.

### 2. Uso del Punzón:

- Selecciona el tamaño adecuado del punzón para el pasador que vas a extraer. Este kit incluye varios tamaños:
  - #1, 1/16" (1.6mm)
  - #2, 5/64" (2mm)
  - #3, 3/32" (2.4mm)
  - #4, 1/8" (3.2mm)
  - #5, 5/32" (4mm)
  - #6, 3/16" (4.8mm)
  - #7, 7/32" (5.5mm)
- Coloca el punzón en la parte superior del pasador que deseas extraer.
- Con una mano, sujeta firmemente el punzón y con la otra, aplica un golpe suave con el martillo de goma en la parte posterior del punzón.
- Repite el proceso si es necesario hasta que el pasador se suelte.

### 3. Finalización:

- Una vez que hayas extraído el pasador, revisa el área de trabajo para asegurarte de que no queden objetos peligrosos.
- Limpia el punzón después de cada uso y guárdalo en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el punzón, asegúrate de desecharlo de manera responsable. \* **Metal:** El punzón está hecho de acero. Puedes llevarlo a un centro de reciclaje de metales. \* **Embalaje:** El embalaje del producto debe ser reciclado de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre el uso seguro de este producto o tienes preguntas sobre su funcionamiento, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.

## Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del Punzón de Inicio de Pasadores ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3. Recuerda que la seguridad es lo primero, y siempre debes estar atento a las condiciones de uso.

# Guide de Sécurité pour l'Utilisation des Poinçons de Démarrage à Goupille ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'utilisation des poinçons de démarrage à goupille Brownells #3. Ce produit est conçu pour faciliter la dépose des goupilles sans endommager les goupilles ni le poinçon. Il est important de suivre ces instructions de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du poinçon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez ce produit pour protéger vos yeux des débris.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le poinçon sur une surface stable et sécurisée.
- Ne forcez jamais le poinçon. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement et la position de la goupille.
- Ne pas utiliser le poinçon pour des goupilles de tailles non spécifiées dans le kit.
- Évitez de frapper le poinçon avec un outil lourd. Utilisez un marteau léger pour éviter d'endommager le poinçon ou la goupille.
- Ne pas utiliser le poinçon dans des conditions humides ou mouillées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

### 2. Sélection du Poinçon :

- Choisissez le poinçon de la taille appropriée pour la goupille que vous souhaitez retirer. Le kit contient les tailles suivantes :
  - #1, 1/16" (1,6mm)
  - #2, 5/64" (2mm)
  - #3, 3/32" (2,4mm)
  - #4, 1/8" (3,2mm)
  - #5, 5/32" (4mm)
  - #6, 3/16" (4,8mm)
  - #7, 7/32" (5,5mm)

### 3. Utilisation :

- Placez le poinçon sur la goupille que vous souhaitez retirer.
- Tenez le poinçon fermement et frappez doucement le dessus avec un marteau léger.
- Vérifiez régulièrement l'alignement pour éviter d'endommager la goupille ou le poinçon.
- Une fois la goupille retirée, nettoyez la zone de travail.

## Instructions de Mise au Rebut



- Éliminez les poinçons usés ou endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les centres de recyclage locaux pour les matériaux en acier.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un représentant local.

## **Conclusion**

En suivant ce guide de sécurité, vous pouvez utiliser les poinçons de démarrage à goupille Brownells #3 en toute sécurité. Assurez-vous de respecter toutes les précautions et instructions pour garantir un fonctionnement efficace et sûr. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32"

## Introduzione

Grazie per aver scelto il punzone starter per roll pin Brownells #3. Questo strumento è progettato per facilitare la rimozione dei pin a molla senza danneggiarli. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il punzone starter solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il punzone lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla visivamente il punzone prima dell'uso per assicurarti che non presenti danni.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti volanti.
- Non forzare mai il punzone. Se non riesci a rimuovere un pin, cerca un metodo alternativo.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il punzone starter su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che il punzone sia ben allineato con il pin prima di applicare la forza.
- Non utilizzare il punzone starter su materiali diversi da quelli raccomandati, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strumento o il materiale.
- Non utilizzare il punzone se è bagnato o scivoloso, poiché ciò potrebbe portare a un uso scorretto e a incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione il punzone starter e una superficie di lavoro adeguata.
- Indossa gli occhiali protettivi.

### 2. Allineamento:

- Posiziona il punzone starter sul pin che desideri rimuovere.
- Assicurati che il punzone sia allineato correttamente con il pin.

### 3. Applicazione della Forza:

- Tieni il punzone con una mano e utilizza un martello per colpire delicatamente la parte superiore del punzone.
- Applica colpi leggeri e controllati per evitare di danneggiare il punzone o il pin.

### 4. Rimozione del Pin:

- Continua a colpire fino a quando il pin non è completamente rimosso.
- Se il pin non si muove, interrompi l'operazione e verifica la situazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il punzone starter in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il punzone nella spazzatura comune se presenta segni di usura o danni significativi.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente gli strumenti in acciaio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e una descrizione del problema.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del punzone starter per roll pin Brownells #3. Ricorda di prestare attenzione durante l'uso e di adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere te stesso e gli altri.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32"

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32". Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego użytkowania i konserwacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe i powinien być używany zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem. W przypadku uszkodzenia, nie używaj go.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

## Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj narzędzia tylko na stabilnej powierzchni roboczej.
- Zawsze zakładaj odpowiednie okulary ochronne, aby chronić oczy przed odpryskami.
- Używaj narzędzia w odpowiednich warunkach oświetleniowych.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia wsuwki i narzędzia.
- Nie używaj narzędzia do innych celów niż zamierzony.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie wsuwki, które chcesz usunąć.
- Przygotuj stabilne miejsce robocze, wolne od przeszkód.

### 2. Użycie Narzędzia:

- Umieść wsuwkę w odpowiedniej pozycji.
- Włóż końcówkę trzpienia startowego do otworu wsuwki.
- Delikatnie uderz w trzpień za pomocą młotka, aby rozpocząć proces usuwania.
- Kontroluj siłę uderzenia, aby nie uszkodzić wsuwki ani narzędzia.

### 3. Zakończenie:

- Po zakończeniu pracy, oczyść narzędzie z zanieczyszczeń.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych śmieci, jeśli jest uszkodzone. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednimi służbami w Twoim kraju.

## Podsumowanie

Zastosowanie ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32" powinno być zgodne z powyższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz prawidłowe działanie narzędzia. Prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie instrukcji, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

# RULLAPINTOJEN ALOITUSPUNNISTEN KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32" käyttöohjeiden pariin. Tämä tuote on suunniteltu rullapintojen ja jousipintojen poistamiseen vahingoittamatta pintoja tai työkaluja. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuuksia.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, estääksesi mahdolliset vahingot.
- Vältä työskentelyä, jos olet väsyneenä tai huonovointisena.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aloituspukkia vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että aloituspukki on oikean kokoista rullapintaa varten.
- Vältä liiallista voimaa aloituspukin käytössä, jotta et vahingoita pintoja tai työkaluja.
- Älä käytä aloituspukkia, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa työskentelyalueelta, kun käytät aloituspukkia.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Valitse oikean kokoinen aloituspukki rullapinnan mukaan.
- Puhdista työskentelyalue ja varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käsillä.

### 2. Käyttö:

- Aseta aloituspukki rullapinnan päälle.
- Pidä aloituspukkia yhdellä kädellä ja käytä toista kättä tukemaan pintaa.
- Lyö kevyesti aloituspukkia vasaralla, kunnes rullapinta irtaa.
- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen, ja vältä liiallista voimaa.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet erikoisjätteiden hävittämisestä.

## Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Kiitos, että valitsit ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32". Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

# Säkerhetsanvisningar för ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32"

## Introduktion

Tack för att du valt ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32". Denna produkt är designad för att underlätta borttagning av rull eller fjädrar utan att skada pinnarna eller stansen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan flyga iväg under användning.
- Använd handskar för att skydda händerna från eventuella skador.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från hinder för att undvika olyckor.
- Håll produkten borta från fukt och extrema temperaturer för att förhindra skador.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt storlek på roll pin starter punch för den aktuella uppgiften.
- Rengör arbetsområdet och se till att alla verktyg är tillgängliga.

### 2. Användning:

- Placera roll pin starter punch på pinnen som ska tas bort.
- Håll skaftet med en hand för att ge stabilitet.
- Använd en hammare för att försiktigt slå på handtaget, se till att du har ett fast grepp.
- Kontrollera att pinnen avlägsnas utan att skada omgivande material.

### 3. Efter användning:

- Rengör produkten från smuts och skräp.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för mer information.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och önskar dig en säker och effektiv användning av ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32".





# Návod k bezpečnému používání ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32"

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32". Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil odstraňování rolovacích a pružinových kolíků bez poškození kolíků nebo nástroje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si důkladně přečtěte tento návod.
- Používejte nástroj pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte nástroj před každým použitím, zda neobsahuje poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte nástroj používat a obraťte se na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při práci s nástrojem noste ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými úlomky.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je stabilní a dobře osvětlená.
- Používejte nástroj s opatrností, abyste se vyhnuli zraněním způsobeným ostrými hroty.
- Při používání nástroje se vyhněte kontaktu s pokožkou a jemnými povrchy, abyste předešli poranění nebo poškození.
- Nikdy nepoužívejte nástroj na materiály, které nejsou určeny k jeho použití.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že máte správnou velikost startovacího kolíku pro váš projekt.
2. Držte nástroj pevně v ruce a umístěte hrot startovacího kolíku na kolík, který chcete odstranit.
3. Pomalu a opatrně zatlačte na rukojeť, abyste začali proces odstraňování kolíku.
4. Pokud se kolík neodstraní, zkontrolujte, zda je hrot správně umístěn a opakujte postup.
5. Po dokončení práce důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na bezpečné místo.

## Pokyny pro likvidaci

- Nástroj likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo odbornou likvidaci.

## Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si zvolili ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #3 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/32". Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.