

AR-15/M16 BARREL EXTENSION TORQUE TOOLS - BROWNELLS BRN

AR-15/M16 BARREL EXTENSION TORQUE TOOL

[Vapensmide](#) > [Gevärsverktyg](#) > [Pipverktyg](#)

Hjälper Snabb, Enkel Installation av Pipa; Skyddar Pipmuttern & Mottagaren Från Skador

Detta praktiska verktyg hjälper till att applicera rak moment för snabb och enkel installation av pipmuttern utan att repa utsidan av det övre mottagaren. Det hjälper till att säkerställa att rätt mängd moment appliceras jämnt, samtidigt som korrekt inriktning av pipan, övre mottagaren och gasrörspartarna bibehålls. Använd med vilken pipmutternyckel som helst eller fri-float rörnyckel och en momentnyckel med en 1/2" fyrkantig driv. Kläm helt enkelt fast pipmutternyckelns handtag i en bänkskruv, sätt in pipan i den övre mottagaren och skruva fast pipmuttern för hand. Skjut pipan genom nyckeln, sätt in Torque Tool i baksidan av mottagaren tills tändarna låser sig i låskrokarna i pipförlängningen, och applicera moment med momentdriven genom verktyget för att dra åt pipmuttern. Precisionsbearbetad från kraftigt stål för år av pålitlig service. Finns för AR-15/M16.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BRN AR-15/M16 BARREL EXTENSION TORQUE TOOL](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000637
- Tillv.nr.: NONE
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.873kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 311mm
- UPC: 050806109582

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool

Introduktion

Tack för att du köpt AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool från BROWNELLS. Detta verktyg är designat för att hjälpa till med säker och effektiv installation av pipmutterar samtidigt som det säkerställer korrekt inriktning och applicering av moment. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och följ instruktionerna som medföljer verktyget.
- Se till att verktyget endast används av personer som är bekanta med montering och underhåll av vapen.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än det avsedda.
- Använd verktyget i en väl upplyst och säker miljö för att minska risken för olyckor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar under användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsytan är fri från hinder och att du har tillräckligt med utrymme för att arbeta.
- Säkra alltid handtaget på pipmutternyckeln i en bänkskruv före användning.
- Undvik att dra åt pipmuttern för hårt, eftersom detta kan orsaka skador på vapnet eller verktyget.
- Applicera inte överdriven kraft när du använder momentverktyget; följ de rekommenderade moment specifikationerna.
- Var försiktig med vassa kanter på verktyget och pipkomponenterna.
- Om du upplever några svårigheter eller är osäker på installationsprocessen, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg: AR15/M16 pipmutternyckel, momentnyckel med ½" fyrkantig driv och Barrel Extension Torque Tool.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Säkra pipmutternyckeln:

- Kläm fast handtaget på pipmutternyckeln ordentligt i en bänkskruv för att förhindra rörelse under användning.

3. Installera pipan:

- Sätt in pipan i den övre mottagaren.
- Dra åt pipmuttern för hand för att hålla pipan på plats.

4. Använda momentverktyget:

- Skjut pipan genom nyckeln.
- Sätt in Torque Tool i baksidan av mottagaren tills tändarna låser sig i låskrokarna i pipförlängningen.
- Applicera moment med momentdriven genom verktyget för att dra åt pipmuttern enligt tillverkarens specifikationer.

5. Slutkontroller:

- Efter installation, kontrollera noggrant att pipan är korrekt inriktad och säkrad.
- Testa funktionaliteten av monteringen innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och hårdvarukassering.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller inte längre fungerar; kontrollera eventuella specifika kassering riktlinjer i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare assistans angående användningen av AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool, vänligen hänvisa till de lämpliga kanaler som anges på din produktförpackning eller återförsäljarens webbplats.

Vänligen se till att du följer alla säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att upprätthålla en säker arbetsmiljö vid användning av AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se