

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .575"-40 TAP

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Pipverktyg](#) > [Kompensatorverktyg](#)

Tillverka och installera anpassade kompensatorer för minskad rekyl och bättre kontroll

Använd denna gänga för att gänga anpassade och standardpipor för att acceptera rekylkompensatorer. Använd pluggtappen för att jaga gängor eller gänga dina egna anpassade kompensatorer. Obehandlade kompensatorer bör borraras med 3-5/64" HSS-borr och sedan bearbetas till .551" innan gängning med någon av tappen. Vrid piporna till cirka .002" mindre än gängdiametern. .575"-40-gängan matchar de flesta kommersiella, konformade eller integrerade, kon-stil kompensatorer. .581"-40-gängan är densamma som används på Wilson, Brown och Storm Lake Machine pipor samt bushing-stil kompensatorer. .685"-40-gängan används för att passa kompensatorer till gängade Bull- och Hybridpipor.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS .575"-40 TAP](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080598575
- Tillv.nr.: 47403
- Material: -
- Stil: -
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.073kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806018877

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten för att undvika eventuella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, under installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och säkerställ att den endast används av personer som har kunskap om skjutvapen och vapenteknik.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du upplever några svårigheter under installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Risk för skador från vassa kanter eller rörliga delar.
 - Risk för skador på skjutvapnet om det inte installeras korrekt.
- **Undvika faror:**
 - Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation påbörjas.
 - Använd rätt borrarstorlek (35/64" HSSborr) och gänga (.575"40) enligt produktens instruktioner.
 - Vrid piporna till cirka .002" mindre än gängdiametern för att säkerställa rätt passform.
 - Följ alla lokala lagar och regler angående modifiering av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive borr, gänga och lämplig PPE.
- Se till att arbetsytan är ren och väl upplyst för att förhindra olyckor.

2. Borrning:

- Använd en 35/64" HSSborr för att noggrant borra i den ogängade kompensatorn.
- Se till att borrar hålls stadigt och vinkelrätt mot ytan för att upprätthålla noggrannhet.

3. Reaming:

- Efter borrning, reama hålet till .551" för att säkerställa korrekt gängning.
- Kontrollera att det inte finns några skräp eller hinder i det borrarade hålet.

4. Gängning:

- Använd .575"40gängen för att gänga hålet. Tillämpa jämn tryck och se till att gängan är korrekt inriktad.
- Om du jagar gängor eller gängar egna anpassade kompensatorer, följ samma process med rätt gängstorlek.

5. Slutkontroller:

- Inspektera gängorna för att säkerställa att de är rena och fria från skräp.
- Testa passformen av kompensatorn för att säkerställa att den sitter säkert utan att tvingas på plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten blir skadad eller oanvändbar, kassera den på ett säkert sätt för att förhindra potentiella faror.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du använda SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP på ett säkert sätt. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar vid modifiering av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se