

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .581"-40 TAP

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Pipverktyg](#) > [Kompensatorverktyg](#)

Tillverka och installera anpassade kompensatorer för minskad rekyl och bättre kontroll

Använd denna gänga för att gänga anpassade och standardpipor för att acceptera rekylkompensatorer. Använd pluggtappen för att jaga gängor eller gänga dina egna anpassade kompensatorer. Obehandlade kompensatorer bör borraras med 3-5/64" HSS-borr och sedan bearbetas till .551" innan gängning med någon av tappen. Vrid piporna till cirka .002" mindre än gängdiameteren. .575"-40-gängan matchar de flesta kommersiella, konformade eller integrerade, kon-stil kompensatorer. .581"-40-gängan är densamma som används på Wilson, Brown och Storm Lake Machine pipor samt bushing-stil kompensatorer. .685"-40-gängan används för att passa kompensatorer till gängade Bull- och Hybridpipor.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS .581"-40 TAP](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080598581
- Tillv.nr.: 71032
- Material: -
- Stil: -
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.086kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att gänga anpassade och standardpipor för att acceptera rekylkompensatorer. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med verktyg.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för eventuell skada eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en tydlig arbetsyta.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av tillbehör för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du påbörjar något arbete på det.
- Använd de lämpliga gängorna och borrarlekarna enligt produktens instruktioner.
- Tvinga inte tappar eller borrar; om du känner motstånd, stanna och bedöm situationen.
- När du borrar eller gängar, håll en stadig hand för att undvika feljustering.
- Se till att alla verktyg är ordentligt fästa och korrekt underhållna.
- Undvik att inandas damm eller skräp som genereras under borrar eller gängning.
- Kassera eventuella metallspån eller skräp i enlighet med lokala föreskrifter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att pipan är ren och fri från hinder.
- Samla de nödvändiga verktygen: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, ett 35/64" HSSborr och en reamer.

2. Borrar:

- Använd 35/64" HSSborr för att skapa ett hål i den ogängade kompensatorn.
- Borrar till den angivna djupet och se till att hålet är rakt och justerat.

3. Reaming:

- Efter borrar, använd reamern för att förstora hålet till .551".
- Se till att reamern används noggrant för att bevara hålets integritet.

4. Gängning:

- Använd SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP för att gänga hålet.
- Vrid tapen långsamt och stadigt, och se till att den är korrekt justerad med hålet.
- Om du använder .575"40 tap, se till att den är kompatibel med kommersiella kompensatorer.
- Om du använder .581"40 tap, se till att den är kompatibel med Wilson, Brown och Storm Lake Machine pipor.

5. Slutkontroller:

- Efter gängning, inspektera gängorna för enhetlighet och jämnhet.
- Testa passformen av kompensatorn för att säkerställa korrekt justering och passform.

Kassationsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller trasiga delar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Återvinn metallspån och skräp där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall; följ lokala riktlinjer för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående produkten eller säkerhetsbekymmer, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkarens representant.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala regler när du använder produkter relaterade till skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se