

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .578"-28 TAP

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Pipverktyg](#) > [Kompensatorverktyg](#)

Tillverka och installera anpassade kompensatorer för minskad rekyl och bättre kontroll

Använd denna gänga för att gänga anpassade och standardpipor för att acceptera rekylkompensatorer. Använd pluggtappen för att jaga gängor eller gänga dina egna anpassade kompensatorer. Obehandlade kompensatorer bör borraras med 3-5/64" HSS-borr och sedan bearbetas till .551" innan gängning med någon av tappen. Vrid piporna till cirka .002" mindre än gängdiametern. .575"-40-gängan matchar de flesta kommersiella, konformade eller integrerade, kon-stil kompensatorer. .581"-40-gängan är densamma som används på Wilson, Brown och Storm Lake Machine pipor samt bushing-stil kompensatorer. .685"-40-gängan används för att passa kompensatorer till gängade Bull- och Hybridpipor.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS .578"-28 TAP](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080598764
- Tillv.nr.: DWTST376428P
- Make: -
- Material: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.064kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 13mm
- Leveranslängd: 13mm
- UPC: 887861003384

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .578"28 TAP Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

SEMAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP

BROWNELLS .578"28 TAP

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att gänga anpassade och standardpipor för att acceptera rekyllkompensatorer. För att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda produkten på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner.
- Var medveten om potentiella faror i samband med användning av verktyg och maskiner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet uppdateringar om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder verktyg.
- Inspektera kompensatorn och relaterade verktyg för skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Använd verktyg endast för avsett syfte som anges i denna guide.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och modifiering av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att pipan är ren och fri från skräp.
- Välj rätt tapstorlek baserat på önskad gängtyp (.575"40, .581"40 eller .685"40).

2. Borrning

- För ogängade kompensatorer, borra pipan med en 35/64" HSSborr.
- Se till att borren är vinkelrät mot pipan för att bibehålla jämn gängning.

3. Reaming

- Efter borrning, reama hålet till .551" för att förbereda för gängning.

4. Gängning

- Använd kompensatorn tap för att gänga pipan. Vrid pipan till cirka .002" mindre än gängdiametern för en korrekt passform.
- Följ gängningsinstruktionerna noggrant för att undvika korskärning eller skada på pipan.

5. Slutkontroller

- Efter gängning, inspektera gängorna för enhetlighet och integritet.
- Se till att kompensatorn sitter säkert innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade verktyg och material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyg i vanligt hushållsavfall; använd istället avsedda återvinnings eller farligt avfallanläggningar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten. Se alltid till att du har den senaste säkerhets och användarinformationen genom att kontrollera tillverkarens webbplats eller kontakta dem direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se