

LUG AREA HONE FOR 1911 AUTO SLIDE - BROWNELLS 1911 SLIDE

LUG AREA HONE, FINE

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Slipstenar och Filar](#)

Insidan av en 1911 slide utsätts för mycket slitage, men att slipa den kritiska delen skapar en jämnare yta, vilket minskar friktion och slitage. Den behandlade ytan har en vacker glans och kommer att vara mer korrosionsbeständig eftersom behandlingen faktiskt ökar metallens förmåga att hålla olja och smörjmedel. Hones finns tillgängliga i medel 400 korn eller fin 800 korn.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 1911 SLIDE LUG AREA HONE, FINE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080608212
- Tillv.nr.: BC18M800
- Modell: Commander, Government, Officers
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 71mm
- Leveranslängd: 284mm
- UPC: 843469122261

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LUG AREA HONE för 1911 AUTO SLIDE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LUG AREA HONE för 1911 AUTO SLIDE

Introduktion

Tack för att du valt LUG AREA HONE för 1911 AUTO SLIDE från Brownells. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din 1911pistol genom att slipa luggområdet på glidytan. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot skräp och kemikalier.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast LUG AREA HONE med FlexHone olja för bästa resultat och säkerhet.
- Undvik att använda produkten på skadade eller slitna ytor.
- Kontrollera att arbetsområdet är rent och fritt från skräp innan du påbörjar slipningen.
- Se till att produkten är korrekt monterad innan användning för att undvika skador.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska användas; sök hjälp från en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att arbetsområdet är rent och ordnat.
- Använd skyddsglasögon och handskar.
- Ha FlexHone olja tillgänglig.

2. Montering av LUG AREA HONE

- Fäst LUG AREA HONE på ett vridet stålskaft.
- Kontrollera att det sitter ordentligt fast.

3. Applicering av olja

- Applicera ett jämnt lager av FlexHone olja på slipytan.

4. Slipningsprocessen

- För in LUG AREA HONE i luggområdet på glidytan.
- Använd en långsam och jämn rörelse för att säkerställa en jämn slipning.
- Undvik att applicera för mycket tryck; låt verktyget göra jobbet.

5. Avslutning

- Rengör området efter slipningen för att ta bort skräp och olja.
- Inspektera ytan för att säkerställa att den är jämn och fri från defekter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort använda och slitna slipverktyg enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Använd återvinningsstationer för metallmaterial när det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LUG AREA HONE, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din LUG AREA HONE.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se