

YOKE/CRANE ALIGNMENT TOOL - BROWNELLS #2 YOKE/CRANE ALIGNMENT TOOL FOR S&W K, L, N FRAME

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Crane Verktyg](#)

.0005" Toleranser För Ultimat Noggrannhet

Eftersom både Ruger® och S&W:s lås är placerade fram och bak på utdragarstången, kan även en lätt böjd stång orsaka problem med låsningen och försämra den smidiga funktionen, särskilt vid dubbelverkande skjutning. Dessa verktyg gör det möjligt för vapensmed att enklare och mer exakt justera kranen på några minuter utan "gissningar". Precision slipade och härdade till inom .0005" på alla kritiska mått för att säkerställa maximal noggrannhet. Fullständiga instruktioner med varje verktyg. Härdade till Rc 52-54 för att bibehålla exakta specifikationer.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS #2 YOKE/CRANE ALIGNMENT TOOL FOR S&W K, L, N FRAME](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080616002
- Tillv.nr.: 100130
- Modell: K Frame, L Frame, N Frame
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveranshöjd: 12mm
- Leveransbredd: 70mm
- Leveranslängd: 134mm
- UPC: 050806019324

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [YOKE/CRANE ALIGNMENT TOOL SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

YOKE/CRANE ALIGNMENT TOOL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt YOKE/CRANE ALIGNMENT TOOL BROWNELLS #2. Detta verktyg är designat för att hjälpa vapensmeder att justera kranen på S&W K, L och N ramvapen. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av verktyget.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte ett skadat verktyg.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast verktyget för avsett syfte, dvs. justering av kranen på S&W K, L eller N ramvapen.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du påbörjar justeringar.
- Undvik att använda verktyget i fuktiga eller osäkra miljöer.
- Följ noggrant instruktionerna för installation och användning för att undvika skador på verktyget eller vapnet.
- Var medveten om att ett felaktigt justerat verktyg kan leda till säkerhetsrisker vid användning av vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered verktyget:

- Kontrollera att verktyget är rent och fritt från skräp.
- Inspektera verktyget för eventuella skador.

2. Justering av kranen:

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Fäst verktyget på utdragarstången enligt instruktionerna som medföljer.
- Gör de nödvändiga justeringarna av kranen med hjälp av verktyget.
- Kontrollera att justeringen är korrekt innan du tar bort verktyget.

3. Avsluta användningen:

- Ta bort verktyget noggrant från vapnet.
- Rengör verktyget efter användning för att förlänga dess livslängd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av verktyget i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om YOKE/CRANE ALIGNMENT TOOL, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller manualen för kontaktinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda YOKE/CRANE ALIGNMENT TOOL BROWNELLS #2 på rätt sätt, bidrar du till en säker och effektiv användning av ditt vapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se