

HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS

60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Milling Cutters](#)

60\ axel x .359"

Universell sikteskärare designad för sikter med 60° axel och en 3/8" bas. Skär de flesta standard fram- och baksikten för gevär samt 1911 Auto lågmontage, justerbara sikter som E.E.A. Super Sights, Millett och aktuella Bo-Mar. Skäraren är något underdimensionerad på .359", vilket kräver att du gör två skärpass för att kompensera för fabriksvariationer i sikttillverkning och fräsningstoleranser. Designad med rätt avlastning för maximal styrka och rent skärande. FARA: Endast för användning i fräsmaskin. 2" (5 cm) lång. 3/8" (9,5 mm) diameter skaft. 60° axel. ÖVERSKRID INTE 700 rpm, HÖGRE HASTIGHET KOMMER ATT BRYTA TÄNDER.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080621359
- Tillv.nr.: 800003590001
- Grader: 60
- Leveransvikt: 0.034kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 050806019812

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS
STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"

Introduktion

Tack för att du valt HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359". Denna sikteskärare är designad för att skära precisionssikten för gevär och pistoler. För att säkerställa säker användning och bästa möjliga resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddskläder under användning.
- Följ alltid maskinens säkerhetsföreskrifter när du använder fräsmaskinen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Maximal hastighet:** Överskrid inte 700 rpm. Högre hastighet kan bryta tänderna på skäraren.
- **Användning:** Endast avsedd för användning i fräsmaskin. Använd inte för andra ändamål.
- **Skärning:** Gör två skärpass för att kompensera för fabriksvariationer i siktillverkning och fräsningstoleranser.
- **Skydd:** Använd alltid lämpligt skydd för ögonen och händerna när du arbetar med skäraren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att fräsmaskinen är i gott skick och att alla säkerhetsanordningar är på plats.
- Säkerställ att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.

2. Installation:

- Fäst skäraren i fräsmaskinens chuck med en 3/8" (9,5 mm) diameter skaft.
- Kontrollera att skäraren sitter ordentligt fast och är centrerad.

3. Användning:

- Ställ in fräsmaskinen på en hastighet under 700 rpm.
- Utför det första skärpasset med försiktighet och kontrollera resultatet innan du gör ett andra pass.
- Efter skärning, stäng av fräsmaskinen och inspektera skärresultatet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera skäraren och eventuellt avfall på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga skäraren i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten för HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359", vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera också EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se