

YOKE/CRANE REAMER - BROWNELLS YOKE/CRANE REAMER FOR RUGER & S&W REVOLVERS

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Crane Verktyg](#)

Frigör utdragningsfjädrar; Återställer I.D. dimension

Tar bort alla grader och ojämnheter från insidan av Ruger® "Six" Series D.A. och S&W K/L/N crane. Återställer även crane till korrekta dimensioner efter "utsträckning" för att eliminera endshake.



Produktinformation

- Namn: BROWNELLS YOKE/CRANE REAMER FOR RUGER & S&W REVOLVERS
- Tillverkare: BROWNELLS
- Produktnr: 080627000
- Tillv.nr.:
- Modell: K Frame,L Frame,N Frame,Security Six,Service Six,Single Six,Speed Six
- Vapentyp: Ruger,Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 86mm
- Leveranslängd: 216mm
- UPC: 050806104044

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för YOKE/CRANE REAMER BROWNELLS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för YOKE/CRANE REAMER BROWNELLS

Introduktion

Tack för att du valt YOKE/CRANE REAMER från Brownells. Denna produkt är utformad för att ta bort grader och ojämnheter från insidan av Ruger® "Six" Series D.A. och S&W K/L/N crane. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad reamer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du använder verktyget för att skydda ögon och händer.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att reamern är ren och fri från skräp innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål, som angivet i produktbeskrivningen.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska användas. Sök hjälp om nödvändigt.
- Se till att arbetsområdet är fritt från hinder och att du har tillräckligt med utrymme för att arbeta säkert.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att verktyget är i gott skick och fritt från skador.
- Samla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning (skyddsglasögon, handskar).

2. Användning av YOKE/CRANE REAMER:

- Placera reamern i det avsedda området på crane.
- Tillämpa ett jämnt tryck när du arbetar för att undvika skador på verktyget eller området som bearbetas.
- Rör reamern fram och tillbaka för att ta bort grader och ojämnheter.
- Kontrollera regelbundet resultatet för att säkerställa att du inte tar bort för mycket material.

3. Efter användning:

- Rengör reamern noggrant efter användning för att ta bort eventuella metallspån och skräp.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

- Avfall från produkten, inklusive metallspån och trasiga delar, bör hanteras enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn material om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring YOKE/CRANE REAMER, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och effektiv användning av YOKE/CRANE REAMER.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se