

SW-MS-22 MAINSPRING FOR S&W K,L,N FRAME REVOLVER - BROWNELLS SW-MS-22 REDUCED POWER MAINSPRING FOR S&W K, L, N FRAME

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Drivfjäder Delar](#) > [Drivfjädrar](#)

"Garanti för överlägsen kvalitet"

Lättare än standard Power Rib mainspring. 1 fjäder eller 10 fjäders paket.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS SW-MS-22 REDUCED POWER MAINSPRING FOR S&W K, L, N FRAME](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080665210
- Tillv.nr.:
- Modell: K Frame,L Frame,N Frame
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 86mm
- Leveranslängd: 234mm
- UPC: 050806101913

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SWMS222 Mainspring Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

SWMS222 Mainspring Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt SWMS222 Mainspring för din Smith & Wesson K, L eller N Frame Revolver. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar för att säkerställa säker och effektiv användning av fjädern. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din specifika modell av Smith & Wesson revolver (K Frame, L Frame eller N Frame).
- Hantera alltid skjutvapen och deras komponenter med försiktighet och se till att de är oladdade innan du utför underhåll eller installation.
- Förvara fjädern på en säker och torr plats, borta från barn och obehöriga.
- Inspektera regelbundet fjädern för tecken på slitage eller skada innan användning.
- Om du upplever några problem eller har frågor angående fjädern, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SWMS222 Mainspring med Smith & Wesson K, L eller N Frame revolverar.
- Se till att du använder rätt fjäder för din vapentyp för att undvika funktionsstörningar.
- Använd lämpliga verktyg vid installation eller borttagning av fjädern för att förhindra skador.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på fjädern eller vapnet.
- Håll händer och kroppsdelar borta från vapnets mekanism under installation och användning för att förhindra oavsiktliga skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en stans och en hammare, om det behövs.

2. Installation:

- Ta bort greppet från revolvern för att få tillgång till fjädern.
- Ta försiktigt bort den befintliga fjädern, och notera dess orientering för återinstallation.
- Installera SWMS222 Mainspring i samma orientering som den ursprungliga.
- Fäst greppet på plats ordentligt.

3. Användning:

- Testa vapnets funktionalitet i en säker miljö.
- Se till att revolvern fungerar smidigt och säkert med den nya fjädern.
- Kontrollera regelbundet fjädern för tecken på slitage eller funktionsstörningar under rutinunderhåll.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella gamla eller skadade fjädrar i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte fjädrar i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SWMS222 Mainspring, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformationen till hands för en mer effektiv respons.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsanvisningar kommer att hjälpa till att säkerställa säker och effektiv användning av din SWMS222 Mainspring. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar angående skjutvapen. Tack för att du uppmärksammade dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se