

BHP-501 SPRING KIT FOR BROWNING HI-POWER - BROWNELLS

PRO-SPRING KIT #BHP-501 FOR BROWNING HI-POWER

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Fjädersatser](#)

"Garanti för Överlägsen Kvalitet"

Innehåller 1 styck FSW 17 lb., variabel kraft återfjädringsfjäder och 32 lb. hammarfjäder plus, (1) 28 lb., RP hammarfjäder och XP tändstiftsfjäder.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS PRO-SPRING KIT #BHP-501 FOR BROWNING HI-POWER](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080665501
- Tillv.nr.: 95271
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 88mm
- Leveranslängd: 242mm
- UPC: 050806104020

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BHP501 Fjädersats för Browning HiPower](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BHP501 Fjädersats för Browning HiPower

Introduktion

Tack för att du valt BHP501 SPRING KIT för Browning HiPower. Denna fjädersats är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig från eventuella fjädrar som kan hoppa.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan installation av fjädersatsen.
- Installera fjädersatsen i en väl upplyst och ren arbetsmiljö för att minimera risken för olyckor.
- Följ alltid de specifika instruktionerna för installation av varje fjäder i satsen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla komponenter i satsen:
 - 1 styck FSW 17 lb. variabel kraft återfjadringsfjäder
 - 32 lb. hammarfjäder plus
 - 1 styck 28 lb. RP hammarfjäder
 - XP tändstiftsfjäder

2. Installation

- Ta bort det befintliga fjädersystemet från ditt vapen.
- Följ dessa steg för att installera den nya fjädersatsen:
 - Installera först FSW 17 lb. återfjadringsfjädern.
 - Installera sedan 32 lb. hammarfjädern plus.
 - Installera RP hammarfjädern och XP tändstiftsfjädern sist.
- Kontrollera att alla fjädrar är korrekt installerade och att inga delar är lösa.

3. Användning

- Efter installation, testa vapnet för att säkerställa att det fungerar korrekt.
- Följ alltid säkerhetsrutiner för hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort några delar av fjädersatsen i vanliga hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur man korrekt återvinner eller avyttrar avfall relaterat till vapen och tillbehör.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och installation av BHP501 SPRING KIT, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av BHP501 Fjädersats.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se