

WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V - WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY

The only commercially available action wrench system that surrounds and supports the receiver ring and recoil lug to distribute potentially damaging torque forces equally. The solid steel base has a unique, machined -relief to clear the recoil lug on most Mauser-type bolt action rifles and, the individual, bolt-on Heads are machined to provide an exact fit around and against the receiver ring or barrel nut for each of the firearm models listed. Together, they support the receiver in a ring of steel and greatly increase the amount of surface gripping area to totally eliminate twisted bolt ways or damaged, ruined receivers. This is the most advanced, complete, professional-quality, Action Wrench System. With it, you can prevent expensive receiver damage on MOST popular rifle actions, including military models, plus, models for selected handguns. Radius on head contacts and supports a full 180° of the forward receiver ring. Recoil lug fits in recess on base. Fits both pre/post '64 -actions.



Attributes

- Name: WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080801070
- Mfr. No.:
- Make: Winchester
- Model: 70
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 58mm
- Shipping width: 61mm
- Shipping length: 173mm
- UPC: 050806020948

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le WRENCH D'ACTION WINCHESTER 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Chiave d'Azione WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání klíče akce WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY](#)

Sicherheitshinweise für das WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY. Diese Anleitung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während Sie das Produkt verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie arbeiten, gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur an stabilen, festen Oberflächen, um ein Verrutschen oder Umkippen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Werkzeuge in der Nähe des Arbeitsbereichs sind.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Kraft, um Schäden am Produkt oder an der Waffe zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob das Produkt vollständig und unbeschädigt ist.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Waffe, die Sie bearbeiten möchten.

2. Installation des Action Wrench:

- Platzieren Sie die massive Stahlbasis des Action Wrench auf der Waffe, sodass der EmpfängerRing und der Rückstoßblock korrekt umschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Aussparung an der Basis korrekt auf den Rückstoßblock ausgerichtet ist.

3. Verwendung:

- Schrauben Sie den entsprechenden Kopf auf die Basis, um eine exakte Passform zu gewährleisten.
- Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, während Sie den Verschluss oder die Laufmutter bearbeiten.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen und wenden Sie gleichmäßigen Druck an, um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie den Kopf vorsichtig von der Basis.
- Reinigen Sie das Produkt nach der Verwendung, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Werkzeugabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzuhalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY. This product is designed for safe and effective use in firearms maintenance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper handling, installation, and usage of the action wrench system.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before using the action wrench.
- Use the action wrench only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the action wrench out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the action wrench for any visible damage before each use.
- Do not use the action wrench if it appears to be damaged or worn.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their maintenance.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the action wrench is securely attached to the receiver ring before applying torque.
- Distribute torque evenly to avoid damaging the receiver or bolt ways.
- Use the action wrench on firearms for which it is specifically designed.
- Avoid using excessive force when tightening or loosening components.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the action wrench.
- Keep your hands and other body parts clear of the wrench and firearm during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Prepare Your Work Area:

- Ensure your work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Have all necessary tools and equipment ready before starting.

2. Prepare the Firearm:

- Confirm that the firearm is unloaded.
- Remove any accessories or attachments that may obstruct the use of the action wrench.

3. Attach the Action Wrench:

- Select the appropriate bolton head for your firearm model.
- Align the head with the receiver ring and recoil lug.
- Securely fasten the head to the solid steel base of the action wrench.

4. Applying Torque:

- Position the action wrench so that it surrounds and supports the receiver ring and recoil lug.
- Gradually apply torque while ensuring that it is evenly distributed.
- Monitor the contact points to prevent any twisting or misalignment.

5. Finishing Up:

- Once the desired adjustment is made, carefully remove the action wrench.
- Inspect the firearm to confirm that all components are secure and properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of the action wrench in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the action wrench in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or user manual.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY

Introducción

Gracias por elegir el WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y efectivo durante el mantenimiento de rifles. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones para evitar accidentes.
- **Supervisión:** Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- **Condiciones de Almacenamiento:** Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.
- **Inspección Regular:** Revisa el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste antes de su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para rifles de cerrojo. No lo uses para otros tipos de armas o herramientas.
- **Verificación de Ajuste:** Antes de usar, asegúrate de que la cabeza de la llave se ajuste correctamente al anillo del receptor o la tuerca del cañón.
- **Distribución de Fuerzas:** Al aplicar fuerza, asegúrate de que las fuerzas de torsión se distribuyan uniformemente para evitar daños en el receptor.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes durante la instalación y el uso para protegerte de posibles lesiones.
- **Supervisión de Uso:** Si no tienes experiencia en el uso de herramientas, busca la ayuda de un profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro.
- Reúne todas las herramientas necesarias para el proceso.

2. Instalación:

- Coloca la cabeza de la llave sobre el anillo del receptor o la tuerca del cañón.
- Asegúrate de que el espigón de retroceso encaje correctamente en el hueco de la base.
- Ajusta la cabeza de la llave para un ajuste seguro.

3. Uso:

- Aplica fuerza de manera controlada y uniforme.
- Evita movimientos bruscos que puedan dañar el receptor.
- Si sientes resistencia excesiva, detente y verifica el ajuste.

4. Finalización:

- Una vez completado el trabajo, retira la llave y revisa el estado del receptor.
- Limpia el área de trabajo y guarda la herramienta en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de herramientas y materiales metálicos.
- **No Desechar en la Naturaleza:** Nunca tires el producto en la naturaleza o en lugares no autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier duda o consulta sobre el uso seguro de este producto, por favor contacta a tu proveedor o revisa la documentación adicional proporcionada.

Recuerda que la seguridad es primordial. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY.

Guide de Sécurité pour le WRENCH D'ACTION WINCHESTER 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Wrench d'Action Winchester 70/Weatherby Mark V de Brownells. Ce produit est conçu pour faciliter le travail sur les carabines à verrou tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'utiliser le wrench.
- Utilisez le wrench uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Ne modifiez pas le wrench ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés.
- Conservez le wrench hors de portée des enfants.
- En cas d'accident ou de dommage, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne forcez jamais le wrench. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que vous l'utilisez correctement.
- Assurez-vous que le wrench est en bon état avant chaque utilisation. Recherchez des signes d'usure ou de dommage.
- Ne placez pas vos mains ou d'autres objets à proximité de la zone de travail pendant l'utilisation.
- Utilisez le wrench dans un environnement bien éclairé pour éviter des erreurs de manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Identifiez le modèle de votre arme à feu pour sélectionner la tête de wrench appropriée.

2. Installation:

- Fixez la tête de wrench choisie sur la base en acier solide.
- Alignez le wrench avec l'anneau du récepteur ou le tenon de recul de l'arme.

3. Utilisation:

- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation du wrench.
- Ne dépassez pas le couple recommandé pour éviter d'endommager le récepteur de l'arme.
- Après utilisation, retirez le wrench et vérifiez que toutes les parties de l'arme sont en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le wrench dans les ordures ménagères.
- Si le wrench est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage local pour connaître les options de mise au rebut appropriées.
- Assurez-vous que tous les composants du produit sont éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Vous pouvez rechercher les informations pertinentes sur les plateformes officielles de sécurité des produits.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales lors de l'utilisation de produits de bricolage et d'armement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Chiave d'Azione WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS

Introduzione

La chiave d'azione WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V è progettata per garantire un utilizzo sicuro e efficace durante le operazioni di manutenzione e riparazione delle armi da fuoco. Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza dettagliate per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la chiave d'azione solo per le armi da fuoco specificate nel manuale.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare la chiave d'azione se presenta segni di danni o usura.
- Conserva la chiave d'azione in un luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di emergenza o di incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione.
- Non applicare mai una forza eccessiva durante l'uso della chiave d'azione, poiché ciò potrebbe danneggiare l'arma o causare incidenti.
- Evita di utilizzare la chiave d'azione in ambienti umidi o bagnati per prevenire il rischio di scivolamento.
- Non utilizzare la chiave d'azione in presenza di sostanze chimiche o materiali infiammabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'arma:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali accessori o componenti che potrebbero ostacolare l'accesso all'anello del ricevitore.

2. Posizionamento della chiave d'azione:

- Posiziona la chiave d'azione attorno all'anello del ricevitore dell'arma.
- Assicurati che il blocco di rinculo si inserisca correttamente nella recessione sulla base della chiave.

3. Applicazione della forza:

- Utilizza una presa salda sulla chiave d'azione.
- Applica una forza uniforme e controllata per evitare danni al ricevitore o all'arma.

4. Rimozione della chiave:

- Dopo aver completato il lavoro, rimuovi delicatamente la chiave d'azione.
- Controlla l'arma per assicurarti che non ci siano danni visibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la chiave d'azione in conformità con le normative locali per i rifiuti industriali.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulle istruzioni di sicurezza e sull'uso della chiave d'azione, ti invitiamo a contattare un esperto o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza do akcji WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i skutecznego użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że narzędzie jest odpowiednio dopasowane do modelu broni.
- Nie używaj narzędzia w sposób, do którego nie zostało zaprojektowane.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i czyste, aby uniknąć poślizgnięć i upadków.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia oraz miejsce pracy.
- Sprawdź, czy klucz do akcji jest czysty i w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Umieść klucz na pierścieniu odbiornika broni.
- Upewnij się, że klucz jest dobrze dopasowany i nie ma luzów.
- Zaczep odrzutu powinien pasować do wycięcia w podstawie klucza.

3. Użytkowanie:

- Używaj klucza z równomiernym naciskiem, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby nie zniszczyć elementów broni.
- Po zakończeniu pracy, dokładnie sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Rozważ oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, jeśli dotyczy.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowania jest kluczowe. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z klucza do akcji WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY.

WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Käytä aina suojaavia välineitä, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä, jotta vältät vaurioita.
- Älä käytä tuotetta märillä tai kosteilla käsillä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä toimintavarren pää tiukasti vastaanottimen renkaan ympärille.
- Tarkista, että pää on oikein asennettu ja tukee vastaanotinta kunnolla.
- Varmista, että palautuslukko on paikallaan ja toimii moitteettomasti.

2. Käyttö

- Käytä toimintavarren järjestelmää varovasti, jotta vältät vääntövoimien aiheuttamat vahingot.
- Varmista, että pää on aina suoraan vastaanottimen renkaan ylle ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai liikettä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia tuotteen käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY

Introduktion

Tack för att du valt WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för att hantera och stödja mottagaren vid arbete med gevärslås. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för sitt avsedda ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du börjar använda den.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Använd produkten på en stabil och plan yta för att förhindra olyckor.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för att undvika skador på mottagaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar av produkten är intakta och fria från skador.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation:

- Placera den solida stålbasen på en plan yta.
- Justera den maskinbearbetade avlastningen så att den passar runt mottagarens ring.
- Se till att rekyklämman passar in i fördjupningen på basen.

3. Användning:

- Använd produkten för att stödja mottagaren vid arbete med låsverk.
- Undvik att applicera överdrivet vridmoment; använd en jämn och kontrollerad kraft.
- Kontrollera att produkten sitter fast ordentligt innan du fortsätter med arbetet.

4. Avslutning:

- När arbetet är klart, ta bort produkten från mottagaren.
- Rengör produkten och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modell och serienummer tillgängligt för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.

Návod na bezpečné používání klíče akce WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS WINCHESTER 70 ACTION WRENCH HEAD ONLY

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili klíč akce WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V. Tento produkt byl navržen tak, aby bezpečně a efektivně podporoval manipulaci s puškami. Je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali riziko úrazu nebo poškození.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že klíč je určen pro konkrétní model vaší pušky.
- Používejte klíč pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte klíč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s puškami vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím klíče se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečně zabezpečena.
- Nikdy nepoužívejte klíč, pokud je poškozený nebo má jakékoliv viditelné vady.
- Při práci s klíčem noste ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste se vyhnuli poškození pušky nebo klíče.
- Dbejte na to, aby klíč byl vždy správně umístěn na přijímači a matice hlavně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pušky:

- Ujistěte se, že je puška vybitá.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části pušky správně namontovány a bezpečné.

2. Použití klíče:

- Umístěte klíč na přijímačovou kružnici pušky.
- Ujistěte se, že klíč pevně sedí a je správně orientován.
- Pomalu a rovnoměrně aplikujte točivou sílu na klíč, abyste uvolnili zpětný zámek.

3. Dokončení:

- Po dokončení práce s puškou odložte klíč na bezpečné místo.
- Ujistěte se, že je klíč čistý a suchý před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je klíč poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho podle místních předpisů o odpadech.
- Nepohazujte klíč do běžného odpadu; zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

Další podpora

Pro další informace o bezpečnosti a používání výrobku se obraťte na místní orgány nebo příslušné úřady. Udržujte si přehled o případných aktualizacích a upozorněních týkajících se bezpečnosti výrobků prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že jste si vybrali klíč akce WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.