

HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER - BROWNELLS LP GAS HWCT BURNER ORIFICE CAP

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Metall Blånering](#) > [Pipe Burners](#)

Sparar gas och pengar på uppvärmning av rengörings- och sköjtankar

För Dicro-Clean 909"! rengöringslösningar eller varmvatten sköjtankar behöver du inte lika mycket brännarkapacitet som vår bluing tank pipe burner levererar. Så, för att spara gas och vissa installationskostnader, har vi låtit designa dessa speciella Hot Water Cleaning Tank Burners. De har en rad av speciellt storlek och positionerade hål i ett ¾" rör. Inkluderar en mixerhuvud och gasventil med antingen LP eller naturgas öppning. (Använd inte på bluing tank; de kommer inte att ge tillräckligt med värme.)



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS LP GAS HWCT BURNER ORIFICE CAP](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 082044053
- Tillv.nr.: JA0100107
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806013995

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER

Introduktion

Tack för att du har valt HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för att effektivt användas i DicroClean 909 rengöringslösningar och varmvatten sköjltankar. För att säkerställa säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga skador.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Se till att installations och användningsmiljön är väl ventilerad.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte denna brännare på bluing tankar, eftersom den inte ger tillräckligt med värme.
- Kontrollera att gastrycket är korrekt inställt: 11" (27.9cm) w.c. för LP gas och 4"6" w.c. för naturgas.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning för att skydda mot eventuella skador.
- Se till att alla anslutningar är täta för att förhindra gasläckor.
- Om du känner lukten av gas, stäng av gasen omedelbart och ventilerar området.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Anslut gasventilen till ¼" (6.3mm) NPT rörgånga på brännaren.
- Montera mixerhuvudet enligt instruktionerna i produkthandboken.
- Se till att installationsplatsen är fri från brandfarliga material.

2. Användning

- Slå på gasventilen och justera flödet enligt behov.
- Tänd brännaren med en lång tändsticka eller en tändare avsedd för gas.
- Övervaka brännaren under användning och justera vid behov för att upprätthålla önskad temperatur.
- Stäng av gasventilen efter användning för att säkerställa säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produktens förpackning och eventuella oanvända delar i enlighet med lokala avfallsregler.
- Om produkten är trasig eller inte längre används, kontakta en lokal återvinningsstation för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se