

HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER - BROWNELLS COMPLETE LP GAS HWCT BURNER

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Metall Blånering](#) > [Pipe Burners](#)

Sparar gas och pengar på uppvärmning av rengörings- och sköltankar

För Dicro-Clean 909"! rengöringslösningar eller varmvatten sköltankar behöver du inte lika mycket brännarkapacitet som vår bluing tank pipe burner levererar. Så, för att spara gas och vissa installationskostnader, har vi låtit designa dessa speciella Hot Water Cleaning Tank Burners. De har en rad av speciellt storlek och positionerade hål i ett ¾" rör. Inkluderar en mixerhuvud och gasventil med antingen LP eller naturgas öppning. (Använd inte på bluing tank; de kommer inte att ge tillräckligt med värme.)



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS COMPLETE LP GAS HWCT BURNER](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 082401001
- Tillv.nr.: LPCOMPLETE
- Leveransvikt: 1.95kg
- UPC: 050806014190

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER

Introduktion

Tack för att du valt HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER från BROWNELLS. Denna produkt är designad för att ge effektiv och säker rengöring med varmvatten. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade gasen (LP eller naturgas) för denna produkt.
- Använd inte på bluing tank; det kommer inte att ge tillräckligt med värme.
- Se till att gasventilen är korrekt installerad och tät.
- Undvik att blockera brännarens hål för att säkerställa en jämn flöde av gas.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Håll brännarens område fritt från brännbara material.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat.
- Montera gasventilen på ¼" NPT rörgänga på gasventilen.
- Kontrollera att alla anslutningar är täta.
- Justera gastrycket till 11" w.c. för LP eller 4"6" w.c. för naturgas.
- Installera mixerhuvudet enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning

- Tänd brännaren enligt instruktionerna för din gasventil.
- Justera flödet av gas och luft för att uppnå önskad temperatur.
- Övervaka brännaren under användning för att säkerställa säker drift.
- Stäng av brännaren och gasventilen efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installation eller användning av produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se