

1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON, SS

Extra-long, oversize release button features 40 lpi checkering for positive grip and increased length for faster, easier mag changes with little or no change in grip.



Attributes

- Name: 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON, SS
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087011161
- Mfr. No.: 841
- Finish: Stainless Steel
- Hand: Right
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 800732841007

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON ED BROWN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Oversized Magazine Release Button](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Sobredimensionado Ed Brown 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Surdimensionné ED BROWN 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Oversized Ed Brown 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Zwalniającego Magazynka 1911 OVERSIZED](#)
- [Suomi: 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro tlačítko pro uvolnění zásobníku ED BROWN 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON](#)

Sicherheitshinweise für den 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON ED BROWN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON von ED BROWN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit bei der Verwendung Ihrer 1911 Pistole zu bieten. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Auslöserknopf nur mit kompatiblen Modellen der 1911 Pistole (Government, Commander, Officers).
- Achten Sie darauf, dass der Auslöserknopf richtig installiert ist, um ein sicheres Magazinwechseln zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Auslöserknopf mit übermäßiger Kraft zu betätigen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, falls erforderlich.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Auslöserknopfs

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten MagazinreleaseKnopf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON ein und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.
- Testen Sie den Auslöserknopf, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

2. Verwendung des Auslöserknopfs

- Halten Sie die Waffe in einer sicheren Position.
- Betätigen Sie den Auslöserknopf mit leichtem Druck, um das Magazin zu entnehmen.
- Achten Sie darauf, den Griff während des Magazinwechsels stabil zu halten, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, während Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder zur Meldung unsicherer Produkte wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder die EU Safety GatePlattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt von ED BROWN entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for 1911 Oversized Magazine Release Button

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Oversized Magazine Release Button. This product is designed to enhance your firearm's functionality by providing a more accessible and efficient magazine release. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the firearm and all accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its accessories for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the magazine release button is compatible with your firearm model (Government, Commander, Officers).
- Do not attempt to modify or alter the magazine release button, as this may compromise safety and functionality.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded before installation.
- Remove the existing magazine release button by following the manufacturer's instructions.
- Align the new oversized magazine release button with the release mechanism.
- Securely fasten the button, ensuring it is properly seated and functions correctly.
- Test the button by pressing it to ensure smooth operation before using the firearm.

2. Usage

- When using the oversized magazine release button, maintain a firm grip on the firearm.
- Practice using the button to become familiar with its operation, especially during magazine changes.
- Always be mindful of the firearm's muzzle direction when performing magazine changes.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine release button in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Contact your local waste management authority for guidance on the proper disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging. Ensure you have the product's model and serial number available for any support requests.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy the enhanced performance of your 1911 Oversized Magazine Release Button.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Sobredimensionado Ed Brown 1911

Introducción

Gracias por elegir el botón de liberación de cargador sobredimensionado Ed Brown 1911. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de su arma, permitiendo cambios de cargador más rápidos y fáciles. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de arma: Government, Commander o Officers.
- Siempre manipula tu arma con precaución y siguiendo las normas de seguridad de armas de fuego.
- Mantén el botón de liberación de cargador limpio y libre de obstrucciones para asegurar su correcto funcionamiento.
- Revisa regularmente el estado del producto para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el botón de liberación si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste en el botón de liberación.
- Evita el contacto con el botón de liberación mientras el arma esté en uso.
- Mantén el área de trabajo libre de distracciones y asegúrate de que no haya personas alrededor al manipular el arma.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el botón de liberación de cargador existente siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- Inserta el nuevo botón de liberación sobredimensionado en su lugar.
- Asegúrate de que esté firmemente ajustado y funcionando correctamente.

3. Uso:

- Practica el uso del botón de liberación en un entorno seguro.
- Familiarízate con su funcionamiento para asegurar una transición fluida durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el botón de liberación, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego.
- No arrojes el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje o eliminación de armas adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el fabricante o un distribuidor autorizado. Es importante que tengas acceso a un punto de contacto en la UE para cualquier pregunta sobre la seguridad del producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices y precauciones, puedes disfrutar del uso de tu botón de liberación de cargador sobredimensionado Ed Brown 1911 de manera segura y eficiente. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre retiradas de productos y reportar cualquier producto inseguro a las autoridades. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Surdimensionné ED BROWN 1911

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée du bouton de libération de chargeur surdimensionné ED BROWN 1911. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une prise en main optimale et un changement de chargeur plus rapide. Il est important de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles 1911 spécifiés : Government, Commander, Officers.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le bouton de libération.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des gants appropriés lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Ne forcez pas le bouton de libération ; cela pourrait endommager le mécanisme.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de l'arme pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires : tournevis approprié et gants de protection.

2. Retrait de l'ancien bouton:

- Localisez le bouton de libération de chargeur existant.
- Utilisez le tournevis pour retirer les vis qui maintiennent le bouton en place.
- Retirez délicatement l'ancien bouton.

3. Installation du nouveau bouton:

- Positionnez le nouveau bouton de libération de chargeur sur l'arme.
- Alignez les vis avec les trous correspondants.
- Serrez les vis en veillant à ne pas trop les serrer pour éviter d'endommager le produit.

Utilisation

- Appuyez sur le bouton de libération pour retirer le chargeur.
- Assurez-vous que le chargeur est complètement retiré avant de manipuler l'arme.
- Pratiquez l'utilisation du bouton dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations de tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le fabricant ou de consulter un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité liés au produit.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sécurisée et efficace du bouton de libération de chargeur surdimensionné ED BROWN 1911. Restez vigilant et informé pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Oversized Ed Brown 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pulsante di Rilascio del Caricatore Oversized Ed Brown 1911. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza durante il cambio del caricatore. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il pulsante per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il pulsante solo con armi compatibili, come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Non forzare il pulsante se non si muove liberamente; ciò potrebbe causare danni.
- Evita di utilizzare il pulsante in condizioni di umidità o bagnate per prevenire la corrosione.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi l'arma per prevenire lesioni agli occhi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pulsante di Rilascio:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Rimuovi il pulsante di rilascio esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il nuovo pulsante di rilascio oversized nella posizione corretta.
- Fissa il pulsante in modo sicuro, assicurandoti che sia facilmente accessibile.

2. Uso del Pulsante di Rilascio:

- Durante l'uso, afferra il pulsante con una presa sicura.
- Premi il pulsante per rilasciare il caricatore; assicurati che la tua mano sia lontana dalla traiettoria del caricatore.
- Sostituisci il caricatore in modo sicuro e controlla che sia bloccato in posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio inox.
- Non gettare il pulsante nell'ambiente; considera il riciclaggio quando possibile.
- Consulta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il Pulsante di Rilascio del Caricatore Oversized Ed Brown 1911 in modo sicuro ed efficace. Ricorda di rimanere informato su eventuali avvisi di richiamo e di segnalare qualsiasi problema alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Zwalniającego Magazynka 1911 OVERSIZED

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przycisku zwalniającego magazynka 1911 OVERSIZED firmy ED BROWN. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie funkcjonalności oraz wygody użytkowania. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć urazów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny przycisku zwalniającego, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia do odpowiednich służb.

Szczegółowe środki ostrożności

- Upewnij się, że przycisk jest poprawnie zainstalowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu w połączeniu z uszkodzonymi lub niekompletnymi magazynkami.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian w magazynku.
- Unikaj nadmiernego nacisku na przycisk, co może prowadzić do uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij stary przycisk zwalniający, jeśli jest obecny.
- Umieść nowy przycisk zwalniający w odpowiednim miejscu.
- Użyj narzędzi, aby upewnić się, że przycisk jest mocno zamocowany, ale nie przesadzaj z siłą.

2. Użytkowanie:

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij przycisk zwalniający.
- Wymień magazynek, upewniając się, że nowy jest poprawnie włożony.
- Sprawdź, czy magazynek jest stabilny przed rozpoczęciem strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie części metalowe są przekazywane do odpowiednich punktów recyklingowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami w Twoim kraju.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wskazówek i zasad, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z przycisku zwalniającego magazynka 1911 OVERSIZED.

1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsitte ED BROWN 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat varmistamaan tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan 1911 Government, Commander ja Officers malleissa.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Vaurioitunut tai kulunut tuote voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti ja ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Tarkista, että vapautuspainike toimii oikein ennen käyttöä. Jos se tuntuu jumittuvan tai toimivan epänormaalisti, ota yhteys asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha vapautuspainike seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Aseta uusi ylisuurennettu vapautuspainike paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Testaa vapautuspainiketta varmistaaksesi, että se toimii oikein.

2. Käyttö:

- Vapautuspainiketta käytetään patruunoiden vaihtamiseen. Paina painiketta vapauttaaksesi lippaan.
- Harjoittele lippaan vaihtamista turallisessa ympäristössä ennen käyttöä kentällä tai kilpailuissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se on vaurioitunut.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan aikuisille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja ymmärtävät tuotteen käytön vaatimukset.

Kiitos, että valitsit ED BROWN 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON

Introduktion

Tack för att du har valt 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON från ED BROWN. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med din 1911 pistol genom att erbjuda en överdimensionerad frigöringsknapp som möjliggör snabbare och enklare magasinbyten. För att säkerställa säker användning och maximalt skydd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att frigöringsknappen är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid produkten med ett fast grepp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om den verkar defekt.
- Använd inte frigöringsknappen med överdriven kraft; detta kan orsaka skador på både produkten och vapnet.
- Om du är nybörjare, överväg att få vägledning från en erfaren person eller instruktör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla frigöringsknappen enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON genom att följa dessa steg:
 - Placera knappen i den avsedda positionen.
 - Se till att den sitter ordentligt innan du använder den.
 - Kontrollera att knappen fungerar smidigt genom att trycka på den flera gånger.

2. Användning:

- Håll pistolen med ett fast grepp.
- Använd tummen för att trycka på frigöringsknappen när du byter magasin.
- Öva på att byta magasin för att bli bekväm med den nya knappen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du läser dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro tlačítko pro uvolnění zásobníku ED BROWN 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tlačítko pro uvolnění zásobníku ED BROWN 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše zkušenosti s manipulací se zbraní. Je důležité si přečíst a dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné používání a ochranu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte tento produkt v souladu s pokyny výrobce a platnými zákony.
- Ujistěte se, že zbraň je před manipulací s jakýmkoliv příslušenstvím vždy vybitá.
- Udržujte tlačítko a zbraň mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pravidelně kontrolujte tlačítko na známky opotřebení nebo poškození. Pokud je poškozeno, přestaňte ho používat.
- Při používání zbraně se vždy řiďte základními pravidly bezpečnosti se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací tlačítka se ujistěte, že máte správné nástroje a že pracujete na stabilním povrchu.
- Při výměně zásobníku se ujistěte, že vaše prsty jsou daleko od ústí zbraně.
- Používejte tlačítko pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud máte jakékoliv pochybnosti o použití nebo instalaci, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Připravte si potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč na matice).

2. Instalace:

- Odstraňte stávající tlačítko pro uvolnění zásobníku podle pokynů výrobce.
- Umístěte nové tlačítko na správné místo a zajistěte ho podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že tlačítko je pevně a bezpečně připevněno.

3. Použití:

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte tlačítko s dostatečnou silou, aby se zásobník uvolnil.
- Při výměně zásobníku dbejte na to, abyste udrželi správnou pozici ruky a nezapomeňte na bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Tlačítko a jakékoli jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je tlačítko poškozeno nebo se již nepoužívá, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si zvolili ED BROWN 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.