

1911 MAINSPRING HOUSING PIN & RETAINERS - BROWNELLS

MAINSRING HOUSING PIN, 6 PAK

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Drivfjäder Delar](#) > [Drivfjäder Stift](#)

Delar Tillverkade I USA För 1911 Auto Pistol

Varje del är tillverkad i USA, av hög kvalitet och garanterad att passa och fungera precis som originaldelen.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS MAINSPRING HOUSING PIN, 6 PAK](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 100000868
- Tillv.nr.:
- Modell: Commander, Government
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806029217

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 Mainspring Housing Pin & Retainers](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Mainspring Housing Pin & Retainers

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Mainspring Housing Pin & Retainers från BROWNELLS. Denna produkt är tillverkad i USA av hög kvalitet och är designad för att passa och fungera precis som originaldelen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda ögon och händer.
- Se till att området där installationen utförs är rent och fritt från skräp.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Följ noggrant installationsanvisningarna för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg innan du påbörjar installationen.
- Läs igenom hela installationsmanualen innan du börjar.

2. Installation

- Ta bort den gamla mainspring housing pin om det behövs.
- Sätt in den nya mainspring housing pin i rätt position.
- Kontrollera att alla retainerdelar är korrekt installerade och sitter ordentligt.
- Testa installationen för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

3. Användning

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är intakta och fungerar som de ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort alla använda delar och förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller vid frågor angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se