

1911 MAINSPRING CAP - BROWNELLS MAINSPRING CAP BLUED

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Drivfjäder Delar](#) > [Drivfjäder Caps](#)

U.S.-Tillverkade Delar För 1911 Auto Pistol

Varje del är tillverkad i USA, av hög kvalitet och garanterad att passa och fungera precis som originaldelen.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS MAINSPRING CAP BLUED](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 100000875
- Tillv.nr.:
- Finish: Blånerad
- Modell: Commander, Government
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806029286

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 Mainspring Cap](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Mainspring Cap

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Mainspring Cap från BROWNELLS. Denna produkt är tillverkad med hög kvalitet och avsedd att passa och fungera som originaldelen. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Förvara produkten på en torr och säker plats för att förhindra skador och olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din 1911 Automodell (Government eller Commander) innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Följ noggrant installationsanvisningarna för att undvika skador på produkten eller andra delar av vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Rengör området där installationen ska utföras för att undvika skräp som kan påverka installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla mainspring cap om det är nödvändigt.
- Placera den nya 1911 Mainspring Cap på plats.
- Se till att den sitter ordentligt och är korrekt justerad.
- Testa att produkten fungerar som den ska innan du använder vapnet.

3. Användning:

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta produktens delar i miljöfarligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av 1911 Mainspring Cap, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens specifikationer tillgängliga för snabbare hjälp.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 1911 Mainspring Cap. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter och för att du är medveten om din säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se