

1911 MAINSPRING CAP PIN - BROWNELLS MAINSPRING CAP PIN FOR 1911, SS, 1 PACK

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Drivfjäder Delar](#) > [Drivfjäder Cap Pins](#)

U.S.-Tillverkade Delar För 1911 Auto Pistol

Varje del är tillverkad i USA, av hög kvalitet och garanterad att passa och fungera precis som originaldelen.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS MAINSPRING CAP PIN FOR 1911, SS, 1 PACK](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 100000880
- Tillv.nr.: A21S
- Finish: Rostfritt stål
- Modell: Commander, Government, Officers
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806029323

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 Mainspring Cap Pin](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Mainspring Cap Pin

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Mainspring Cap Pin från Brownells. Denna produkt är utformad för att ge högkvalitativ prestanda och tillförlitlighet. Det är viktigt att läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s säkerhetsföreskrifter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla delar är korrekt installerade för att undvika funktionsfel.
- Modifiera eller ändra inte produkten på något sätt.
- Förvara produkten på en torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor som involverar denna produkt till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med kompatibla 1911modeller: Government, Commander och Officers.
- Se till att du bär lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, vid hantering av skjutvapen.
- Hantera alla skjutvapenkomponenter med försiktighet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av skjutvapen.
- Om du är oerfaren med underhåll av skjutvapen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. stansverktyg, hammare).

2. Installation:

- Ta bort den befintliga mainspring cap pin från skjutvapnet, om tillämpligt.
- Justera den nya mainspring cap pin med motsvarande hål i mainspring housing.
- Slå försiktigt in pinnen på plats med hjälp av stansverktyg och hammare, och se till att den sitter säkert.

3. Kontroll efter installation:

- Inspektera installationen för att säkerställa att pinnen är i nivå och korrekt placerad.
- Testa funktionen av mainspring för att säkerställa smidig drift.

4. Användning:

- Kontrollera regelbundet pinnen för tecken på slitage eller skada under rutinunderhåll av skjutvapnet.
- Byt ut pinnen om den visar tecken på betydande slitage för att upprätthålla säkerhet och prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte i vanligt hushållsavfall; kontrollera lokala alternativ för farligt avfall om det behövs.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller funktionalitet, vänligen rådfråga en kvalificerad vapensmed eller kontakta tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av 1911 Mainspring Cap Pin. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsföreskrifter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se