

1911 RECOIL SPRING PLUG - BROWNELLS RECOIL SPRING PLUG FOR 1911 COMMANDER, (B) CARBON STEEL

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Pluggar](#)

U.S.-Tillverkade Delar För 1911 Auto Pistol

Varje del är tillverkad i USA, av hög kvalitet och garanterad att passa och fungera precis som originaldelen.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS RECOIL SPRING PLUG FOR 1911 COMMANDER, \(B\) CARBON STEEL](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 100000885
- Tillv.nr.: P62B
- Modell: Commander
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806029347

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [1911 Recoil Spring Plug Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

1911 Recoil Spring Plug Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Recoil Spring Plug från Brownells. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder recoil spring pluggen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla delar hanteras varsamt för att undvika skador.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen och deras komponenter.
- Förvara recoil spring pluggen och alla skjutvapen delar på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet recoil spring pluggen för tecken på slitage eller skador innan installation och användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer för underhåll och hantering av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna recoil spring plug med kompatibla 1911modeller, specifikt Commandermodellen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller byte av recoil spring pluggen.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation av recoil spring pluggen för att förhindra skador på skjutvapnet eller personskador.
- Modifiera eller ändra inte recoil spring pluggen på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och funktionalitet.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, avbryt omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett stämjärn och en hammare, om det behövs.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga recoil spring pluggen från skjutvapnet genom att följa dessa steg:
 - Använd ett stämjärn för att trycka ner recoilfjädern och guidestången.
 - Ta försiktigt bort den gamla recoil spring pluggen.
- Ta den nya 1911 Recoil Spring Pluggen och justera den med guidestången.
- Applicera lätt tryck för att säkert sätta den nya recoil spring pluggen på plats.
- Kontrollera att den är korrekt installerad och inte sticker ut från skjutvapnet.

3. Kontroll efter installation

- Dubbelkolla att recoil spring pluggen är säker och att skjutvapnet fungerar korrekt.
- Utför en funktionskontroll av skjutvapnet för att säkerställa säker drift.

4. Användning

- Efter installationen, hantera skjutvapnet ansvarsfullt och följ alltid säkra hanteringsmetoder för skjutvapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella gamla eller skadade recoil spring plugs i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst, särskilt av barn.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktens prestanda, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av 1911 Recoil Spring Plug. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt vår produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se