

1911 ONE GUN PIN KIT - BROWNELLS 1911 AUTO ONE GUN PIN KIT

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Frame](#) > [Frame Stift](#)

De små delarna för att bygga en 1911 Auto. Smådelar/pinnar inkluderade: mainspring housing pin, hammer pin, hammer strut pin, safety lock plunger, mainspring cap, mainspring cap pin, slide stop plunger, link pin, ejector pin, sear pin, mainspring housing pin retainer.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 1911 AUTO ONE GUN PIN KIT](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 100001011
- Tillv.nr.:
- Modell: Commander, Government
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806029415

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 ONE GUN PIN KIT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 ONE GUN PIN KIT

Introduktion

Tack för att du valt 1911 ONE GUN PIN KIT från BROWNELLS. Denna produkt är avsedd för att bygga en 1911 Auto. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till ansvariga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med smådelar.
- Se till att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska monteras eller användas.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering av delarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du börjar installationen.
- Läs igenom alla instruktioner noggrant.

2. Installation av smådelar:

- Mainspring housing pin: Installera denna pinne i mainspring housing.
- Hammer pin: Sätt i hammer pin i hammaren.
- Hammer strut pin: Installera hammer strut pin i hammaren.
- Safety lock plunger: Montera safety lock plunger på säkerhetslåset.
- Mainspring cap: Sätt på mainspring cap.
- Mainspring cap pin: Installera mainspring cap pin för att säkra mainspring cap.
- Slide stop plunger: Montera slide stop plunger.
- Link pin: Installera link pin.
- Ejector pin: Montera ejector pin.
- Sear pin: Installera sear pin.
- Mainspring housing pin retainer: Säkra mainspring housing pin med retainern.

3. Kontroll av installation:

- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt på plats.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att inga delar är skadade eller saknas.

4. Användning:

- Följ alltid säkerhetsåtgärderna när du använder din 1911 Auto.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installationen av produkten bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn delar som kan återvinnas och kassera övrigt avfall på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se