

# BERETTA RECOIL SPRING - ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

## Designad för maximal konsekvens och pålitlighet

CAD-designad och byggd enligt flygplansspecifikationer av krom-silikon, korrosionsbeständigt, rostfritt stål eller krom-vanadium för maximal hållbarhet, konsekvens och pålitlig prestanda. Byggd enligt flygplansspecifikationer; värmebehandlad, krossad och helt avlastad för att minimera fjäderinställning. BERETTA RECOIL SPRING - Krom-silikon (CS) fjädrar för 14 och 16 lb. Beretta-modeller 92 & 96.



## Produktinformation

- Namn: [ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING](#)
- Tillverkare: [ISMI](#)
- Produktnr: 100002626
- Tillv.nr.: 92R-14
- Modell: 92,96
- Pounds: 14 lbs
- Vapentyp: Beretta
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 203mm

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING

## Introduktion

Tack för att du valt BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING. Denna fjäder är designad för att ge optimal prestanda och hållbarhet. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd att användas i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Kontakta alltid en kvalificerad tekniker om du är osäker på installation eller användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av fjädern.
- Undvik att använda fjädern om den är skadad eller korroderad.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för belastning (14 lbs för Berettamodeller 92 och 96).
- Se till att fjädern är korrekt installerad innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd endast fjädern med kompatibla Berettamodeller för att säkerställa säkerhet och prestanda.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg och utrustning för installationen.
- Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar installationen.

### 2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya BERETTA RECOIL SPRING genom att följa dessa steg:
  - Placera fjädern i det avsedda utrymmet.
  - Se till att fjädern sitter ordentligt på plats.
  - Kontrollera att inga delar är lösa eller felaktigt installerade.

### 3. Användning:

- Använd produkten enligt tillverkarens specifikationer för att säkerställa optimal prestanda.
- Undvik överbelastning av fjädern, vilket kan leda till skador eller felaktig funktion.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta en återvinningscentral för korrekt bortskaffande.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din BERETTA RECOIL SPRING. Tack för att du prioriterar säkerhet och prestanda!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)