

FIRING PIN SPRING - GLOCK FIRING PIN SPRING

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Slagstift Delar](#) > [Slagstift Fjädrar](#)

Firing Pin våren 24N (silver) - passar alla modeller (slutet med mest spolar går mot våren koppar)

"GLOCK" är ett federalt registrerat varumärke av Glock, Inc. och är ett av många varumärken som ägs av Glock, Inc. eller Glock Ges.m.b.H. Brownells är en oberoende återförsäljare av delar och tillbehör till Glock ® pistoler, och inte associerat med eller godkänts av Glock, Inc. eller Glock Ges.m.b.H. Användning av Glock på denna sida är bara att annonsera försäljning av Glock delar eller komponenter. Som framgår av produktbeskrivningarna, inte alla delar och tillbehör på denna webbplats är officiella Glock produkter.



Produktinformation

- Namn: [GLOCK FIRING PIN SPRING](#)
- Tillverkare: [GLOCK](#)
- Produktnr: 100002677
- Tillv.nr.:
- Modell: Universal Handguns
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 88mm
- Leveranslängd: 126mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för Firing Pin Spring Glock](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för Firing Pin Spring Glock

Introduktion

Tack för att du valt Firing Pin Spring för Glock. Denna produkt är utformad för att säkerställa pålitlig och säker användning av din pistol. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar noggrant för att minimera risker och säkerställa korrekt funktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med din specifika modell innan installation.
- Använd endast Firing Pin Spring i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera alla skador eller defekter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll av produkten.
- Undvik kontakt med fukt och rengöringsmedel som kan påverka fjädrens funktion.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Om du upplever motstånd eller onormala ljud under användning, stoppa omedelbart och inspektera produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat.
- Rengör området där installationen ska ske.

2. Installation av Firing Pin Spring:

- Ta bort den gamla fjädern från vapnet.
- Installera den nya Firing Pin Spring så att den slutar med mest spolar riktade mot fjädern koppar.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Använd vapnet endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Utför regelbundet underhåll och inspektion av fjädern för att säkerställa dess funktion.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållssopor.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt och säker bortskaffande av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller rapportering av säkerhetsproblem, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsärenden. Kontrollera den europeiska plattformen för säkerhetsvarningar för uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar bidrar du till en säkrare användning av din Firing Pin Spring och

ökar säkerheten för dig själv och andra. Tack för att du tar säkerheten på allvar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se