

EXTENDED SLIDE STOP LEVERS - 3-PIN EXT. SLIDE STOP LEVER, 3-PIN

Easy To Hit For Positive Slide Release On The First Try

Drop-in replacement for factory slide release lever has a much larger finger pad and a trapezoid-shaped bump that help ensure you release the slide fast, on the first try, after a reload. Saves precious seconds that can be lost making multiple swipes to release the slide and chamber the next round. Low profile and smooth contours will not affect holster fit or snag on clothing. Rugged, all-steel construction; matte black finish matches Glock® factory finish. Separate models to fit current-production 3-Pin small frame and early 2-Pin pistols, plus 100-002-698 for the large frame pistols chambered in .45 ACP, 10mm, and .45 GAP.



Attributes

- Name: 3-PIN EXT. SLIDE STOP LEVER, 3-PIN
- Manufacturer: GLOCK
- Product no.: 100002748
- Mfr. No.:
- Caliber: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401)
- Finish: Blued
- Make: Glock
- Model: 17,20,21,29,30,30S,30SF,37,38,39
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: GLSP07496-25

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EXTENDED SLIDE STOP LEVERS GLOCK 3PIN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE STOP LEVERS 3PIN EXT. SLIDE STOP LEVER, 3PIN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier de Libération de Glissière Étendu GLOCK 3PIN](#)
- [Suomi: EXTENDED SLIDE STOP LEVERS GLOCK 3PIN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für EXTENDED SLIDE STOP LEVERS GLOCK 3PIN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EXTENDED SLIDE STOP LEVERS GLOCK 3PIN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer GlockPistole vollständig gelesen haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Informieren Sie sich über die Rückrufverfahren für gefährliche Produkte über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Stop Lever entladen ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn es beschädigt oder nicht richtig installiert ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waffe im Holster tragen, um ein Verhaken des Slide Stop Levers in der Kleidung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Temperaturen oder unter widrigen Bedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre GlockPistole entladen haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Slide Stop Levers vorhanden sind.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Slide Stop Lever gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer GlockPistole.
- Setzen Sie den neuen EXTENDED SLIDE STOP LEVER in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Lever sicher sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Nutzung

- Testen Sie den neuen Slide Stop Lever, indem Sie die Waffe nachladen und den Schlitten freigeben.
- Achten Sie darauf, dass der Slide Stop Lever ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie die Waffe im Einsatz verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken. Verwenden Sie Ihr Produkt immer mit Bedacht und Verantwortung.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE STOP LEVERS 3PIN EXT. SLIDE STOP LEVER, 3PIN

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED SLIDE STOP LEVERS 3PIN EXT. SLIDE STOP LEVER, 3PIN. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly before use.
- Always verify that your firearm is unloaded before installing or handling the slide stop lever.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe product experiences to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to malfunction of the firearm.
 - Using the product with incompatible firearms may pose safety risks.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always read the installation instructions carefully.
 - Do not attempt to modify the slide stop lever or any part of the firearm.
 - Ensure that the slide stop lever is securely fastened before use.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals who are legally permitted to handle firearms.
 - It is not suitable for individuals under the legal age for firearm ownership in your jurisdiction.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, such as a screwdriver.

2. Installation:

- Remove the factory slide release lever from your firearm by following the manufacturer's guidelines.
- Align the EXTENDED SLIDE STOP LEVER with the mounting point on the firearm.
- Securely fasten the lever in place, ensuring it is tightly installed without any movement.

3. Usage:

- After reloading your firearm, use the larger finger pad on the slide stop lever to release the slide.
- Practice using the slide stop lever to become familiar with its operation.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when using the slide stop lever.

4. PostUse Check:

- After each use, inspect the slide stop lever for any signs of wear or damage.
- If any issues are detected, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consult a local recycling facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the EXTENDED SLIDE STOP LEVERS 3PIN EXT. SLIDE STOP LEVER, 3PIN, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your EXTENDED SLIDE STOP LEVERS 3PIN EXT. SLIDE STOP LEVER, 3PIN. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm usage.

Guide de Sécurité pour le Levier de Libération de Glissière Étendu GLOCK 3PIN

Introduction

Merci d'avoir choisi le Levier de Libération de Glissière Étendu GLOCK 3PIN. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une libération rapide et efficace de la glissière. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le modèle et la configuration spécifiés.
- Vérifiez régulièrement l'état du levier pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou corrosifs.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le levier, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Ne forcez pas le levier si vous rencontrez une résistance; vérifiez l'installation.
- Ne modifiez pas le levier ou l'arme de manière à compromettre la sécurité.
- Utilisez des gants si nécessaire pour éviter les coupures ou les blessures.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancien levier :

- Retirez le levier de libération de glissière d'origine en suivant les instructions du fabricant de l'arme.

3. Installation du nouveau levier :

- Alignez le nouveau levier de libération de glissière avec le mécanisme de l'arme.
- Enclenchez le levier en place jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.

4. Vérification :

- Testez le fonctionnement du levier pour vous assurer qu'il libère la glissière correctement.

Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuyez sur le levier avec votre doigt.
- Assurez-vous que votre main est en position sécurisée lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Si possible, retournez le produit au fabricant ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer à votre revendeur ou au fabricant pour obtenir une assistance.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Levier de Libération de Glissière Étendu GLOCK 3PIN.

EXTENDED SLIDE STOP LEVERS GLOCK 3PIN

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE STOP LEVERS GLOCK 3PIN tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. Tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi toimintaa ja käyttömukavuutta. Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja suosituksia.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockpistoolisi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on selviä merkkejä käytön aiheuttamasta kulumisesta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain, kun pistooli on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Varmista, että sormesi eivät ole liipaisimella tai muilla liikkuvilla osilla käytön aikana.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että liukureleasen vipu on täysin vapautettu ennen seuraavan patruunan kampeamista.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että pistooli on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
2. **Poista vanha liukureleasen vipu:** Käytä sopivia työkaluja vanhan vipuosa poistamiseksi.
3. **Asenna uusi liukureleasen vipu:** Aseta uusi vipu paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
4. **Testaa:** Tarkista, että uusi vipu toimii oikein ja että se vapauttaa liukureleasen sujuvasti.

Käyttö

- Käytä liukureleasen vipua normaalissa käytössä, kun lataat tai tyhjennät pistoolia.
- Varmista, että vipu on helppo käyttää ja että sormesi pääsevät siihen kunnolla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää metalliosia.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on valmiina tuotteen malli ja sarjanumero, kun kysyt apua.

Muista, että tuotteen turvallinen käyttö ja huolto ovat ensisijaisen tärkeitä. Noudata aina ohjeita ja suosituksia, jotta voit nauttia tuotteesta turvallisesti.