

RUGER® 10/22® PICATINNY SCOPE MOUNT - TACTICAL SOLUTIONS, LLC 15 MOA SCOPE MOUNT

Standard & 15 MOA Models

Precision CNC machined from lightweight, 6061 T6 aluminum with MIL-STD 1913 Picatinny rail pattern allows mounting a variety of sights. Easily accommodates different-length scope bodies and provides generous adjustment for eye relief. Drilled to fit the factory hole spacing and includes mounting screws. Accepts both Picatinny and Weaver-style rings. Hardcoat anodized for durability. Available with 0 MOA base, or 15 MOA base to help maintain your scope's full elevation adjustment range when shooting at long range.



Attributes

- Name: TACTICAL SOLUTIONS, LLC 15 MOA SCOPE MOUNT
- Manufacturer: TACTICAL SOLUTIONS, LLC
- Product no.: 100003820
- Mfr. No.: 1022SR-15MOA
- Color: Matte Black
- Elevation: 15 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical Bases
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 856365001219

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Alcance Picatinny RUGER® 10/22®](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le support de lunette Picatinny RUGER® 10/22®](#)
- [Italiano: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Bezpečnostní Pokyny](#)

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount von Tactical Solutions, LLC entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Handhabung deines Scope Mounts sicherzustellen. Bitte lese diese Anleitung gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Scope Mount für das RUGER® 10/22® Gewehr verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und zugehörigen Zubehörteilen um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte den Scope Mount außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Mount auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Melde alle Vorfälle mit unsicheren Produkten oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das vom Hersteller empfohlene Gewichtslimit für Zielfernrohre, die auf der PicatinnySchiene montiert sind.
- Stelle sicher, dass der Scope Mount sicher am Gewehr befestigt ist, bevor du ihn benutzt, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide die Nutzung des Scope Mounts unter extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen schießt, die mit dem Scope Mount ausgestattet sind.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass dein RUGER® 10/22® Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Ausrichten des Mounts:** Positioniere den Picatinny Scope Mount über den werkseitigen Lochabständen am Empfänger.
3. **Befestigen des Mounts:** Verwende die bereitgestellten Montageschrauben, um den Scope Mount sicher zu befestigen. Stelle sicher, dass die Schrauben gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.
4. **Überprüfen der Ausrichtung:** Verifiziere, dass der Mount eben und korrekt mit dem Gewehr ausgerichtet ist.
5. **Zielfernrohr anbringen:** Montiere dein Zielfernrohr mit entweder Picatinny oder WeaverRingen und achte auf einen sicheren Sitz.

Nutzungshinweise

- Passe das Zielfernrohr nach Bedarf für den Augenabstand an, um Komfort und Genauigkeit zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montageschrauben nach der Benutzung, um die Stabilität sicherzustellen.
- Wenn du die 15 MOA Basis verwendest, beachte, dass sie dafür ausgelegt ist, das Schießen auf lange Distanz zu unterstützen und die Höhenverstellungen beizubehalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminiummaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mounts, bitte konsultiere die offiziellen Kontaktressourcen von Tactical Solutions, LLC, die in deiner Region verfügbar sind.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit priorisierst.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount from Tactical Solutions, LLC. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and handling of your scope mount. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a scope mount for the RUGER® 10/22® rifle.
- Always handle firearms and related accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the scope mount out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for scopes mounted on the Picatinny rail.
- Ensure that the scope mount is securely attached to the rifle before use to prevent accidents.
- Avoid using the scope mount in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with the scope mount.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure that your RUGER® 10/22® rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Align the Mount:** Position the Picatinny scope mount over the factory hole spacing on the receiver.
3. **Secure the Mount:** Use the provided mounting screws to securely attach the scope mount. Ensure that the screws are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Check Alignment:** Verify that the mount is level and properly aligned with the rifle.
5. **Attach Scope:** Mount your scope using either Picatinny or Weaverstyle rings, ensuring a secure fit.

Usage Instructions

- Adjust the scope for eye relief as needed for comfort and accuracy.
- Regularly check the tightness of the mounting screws after use to ensure stability.
- If using the 15 MOA base, be aware that it is designed to assist with longrange shooting and maintain elevation adjustments.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount, please refer to the official Tactical Solutions, LLC contact resources available in your region.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Alcance Picatinny RUGER® 10/22®

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Alcance Picatinny RUGER® 10/22® de Tactical Solutions, LLC. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo adecuado de tu montaje de alcance. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como montaje de alcance para el rifle RUGER® 10/22®.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios relacionados con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el montaje de alcance fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el montaje en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier incidente o accidente relacionado con productos inseguros a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso recomendado por el fabricante para los alcances montados en el riel Picatinny.
- Asegúrate de que el montaje de alcance esté firmemente sujeto al rifle antes de usarlo para prevenir accidentes.
- Evita usar el montaje de alcance en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar armas de fuego equipadas con el montaje de alcance.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que haya un ambiente de tiro seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu rifle RUGER® 10/22® esté descargado y apuntado en una dirección segura.
2. **Alinear el Montaje:** Coloca el montaje de alcance Picatinny sobre el espaciado de agujeros de fábrica en el receptor.
3. **Asegurar el Montaje:** Usa los tornillos de montaje proporcionados para fijar el montaje de alcance de manera segura. Asegúrate de que los tornillos estén ajustados a las especificaciones del fabricante.
4. **Verificar la Alineación:** Verifica que el montaje esté nivelado y correctamente alineado con el rifle.
5. **Adjuntar el Alcance:** Monta tu alcance utilizando anillas de estilo Picatinny o Weaver, asegurando un ajuste seguro.

Instrucciones de Uso

- Ajusta el alcance para la distancia ocular según sea necesario para mayor comodidad y precisión.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos de montaje después de usarlo para asegurar estabilidad.
- Si utilizas la base de 15 MOA, ten en cuenta que está diseñada para ayudar con el tiro a larga distancia y mantener los ajustes de elevación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para materiales de aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con el Montaje de Alcance Picatinny RUGER® 10/22®, por favor consulta los recursos de contacto oficiales de Tactical Solutions, LLC disponibles en tu región.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Montaje de Alcance Picatinny RUGER® 10/22®. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de sécurité pour le support de lunette Picatinny RUGER® 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette Picatinny RUGER® 10/22® de Tactical Solutions, LLC. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et la manipulation appropriées de votre support de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins de montage de lunette pour le fusil RUGER® 10/22®.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires connexes avec soin et conformément aux lois et règlements locaux.
- Gardez le support de lunette hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le support pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signalez tout incident de produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour les lunettes montées sur le rail Picatinny.
- Assurez-vous que le support de lunette est solidement fixé au fusil avant utilisation pour éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser le support de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez des armes à feu équipées du support de lunette.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Instructions d'installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre fusil RUGER® 10/22® est déchargé et dirigé dans une direction sûre.
2. **Aligner le support** : Positionnez le support de lunette Picatinny sur l'espacement des trous d'origine sur le récepteur.
3. **Fixer le support** : Utilisez les vis de montage fournies pour fixer solidement le support de lunette. Assurez-vous que les vis sont serrées selon les spécifications du fabricant.
4. **Vérifier l'alignement** : Vérifiez que le support est de niveau et correctement aligné avec le fusil.
5. **Fixer la lunette** : Montez votre lunette en utilisant soit des anneaux de style Picatinny, soit des anneaux de style Weaver, en vous assurant d'un ajustement sécurisé.

Instructions d'utilisation

- Ajustez la lunette pour le dégagement des yeux selon vos besoins pour un confort et une précision accrus.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis de montage après utilisation pour garantir la stabilité.
- Si vous utilisez la base de 15 MOA, sachez qu'elle est conçue pour aider au tir à longue distance et maintenir les ajustements d'élévation.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Envisagez plutôt les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le support de lunette Picatinny RUGER® 10/22®, veuillez vous référer aux ressources de contact officielles de Tactical Solutions, LLC disponibles dans votre région.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre support de lunette Picatinny RUGER® 10/22®. Merci de donner la priorité à la sécurité.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount di Tactical Solutions, LLC. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione corretti del tuo supporto per ottica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come supporto per ottica per il fucile RUGER® 10/22®.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori correlati con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il supporto per ottica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali incidenti o situazioni di pericolo relativi al prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso raccomandato dal produttore per gli ottici montati sul rail Picatinny.
- Assicurati che il supporto per ottica sia saldamente fissato al fucile prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Evita di utilizzare il supporto per ottica in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi appropriate quando utilizzi armi da fuoco dotate del supporto per ottica.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo fucile RUGER® 10/22® sia scarico e puntato in una direzione sicura.
2. **Allinea il Supporto:** Posiziona il supporto per ottica Picatinny sopra la spaziatura dei fori di fabbrica sul ricevitore.
3. **Fissa il Supporto:** Utilizza le viti di montaggio fornite per fissare saldamente il supporto per ottica. Assicurati che le viti siano serrate secondo le specifiche del produttore.
4. **Controlla l'Allineamento:** Verifica che il supporto sia livellato e correttamente allineato con il fucile.
5. **Attacca l'Ottica:** Monta il tuo ottico utilizzando anelli in stile Picatinny o Weaver, assicurandoti che sia ben fissato.

Istruzioni per l'Uso

- Regola l'ottica per il comfort e la precisione in base al bisogno.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti di montaggio dopo l'uso per garantire stabilità.
- Se utilizzi la base a 15 MOA, sii consapevole che è progettata per assistere nel tiro a lunga distanza e mantenere le regolazioni in elevazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Considera invece le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount, ti invitiamo a consultare le risorse di contatto ufficiali di Tactical Solutions, LLC disponibili nella tua regione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu celownika Picatinny RUGER® 10/22® od Tactical Solutions, LLC. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią prawidłowe użytkowanie i obsługę montażu celownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest montaż celownika na karabinie RUGER® 10/22®.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami w sposób ostrożny oraz zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Trzymaj montaż celownika z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przekraczaj zalecanej przez producenta maksymalnej wagi celowników montowanych na szynie Picatinny.
- Upewnij się, że montaż celownika jest pewnie przymocowany do karabinu przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Unikaj używania montażu celownika w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z broni palnej wyposażonej w montaż celownika.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że twój karabin RUGER® 10/22® jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
2. **Wyrównanie Montażu:** Umieść montaż celownika Picatinny nad fabrycznym rozstawem otworów na odbiorniku.
3. **Zabezpieczenie Montażu:** Użyj dostarczonych śrub montażowych, aby pewnie przymocować montaż celownika. Upewnij się, że śruby są dokręcone zgodnie z zaleceniami producenta.
4. **Sprawdzenie Wyrównania:** Zweryfikuj, czy montaż jest poziomy i prawidłowo wyrównany z karabinem.
5. **Montaż Celownika:** Zamontuj swój celownik, używając pierścieni w stylu Picatinny lub Weaver, zapewniając pewne dopasowanie.

Instrukcje Użytkowania

- Dostosuj celownik do wygody i dokładności, regulując odstęp od oka w razie potrzeby.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub montażowych po użyciu, aby zapewnić stabilność.
- Jeśli używasz podstawy 15 MOA, pamiętaj, że jest ona zaprojektowana, aby wspierać strzelanie na długie dystanse i utrzymywać regulacje wysokości.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów aluminiowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu dostępne w twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej montażu celownika Picatinny RUGER® 10/22®, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi zasobami kontaktowymi Tactical Solutions, LLC dostępnymi w twoim regionie.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z montażem celownika RUGER® 10/22®. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mountin Tactical Solutions, LLC:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät ja käsittelet tähtäinkehystä oikein. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli RUGER® 10/22® kiväärin tähtäinkehystenä.
- Käsittele aina tuliaseita ja niihin liittyviä tarvikkeita huolellisesti ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Pidä tähtäinkehys lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kehys mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa painorajoitusta tähtäimille, jotka on asennettu Picatinnyraitalle.
- Varmista, että tähtäinkehys on kiinnitetty tukevasti kivääriin ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä tähtäinkehysten käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä aina sopivia silmäsuojia, kun käytät tuliaseita, joissa on tähtäinkehys.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että RUGER® 10/22® kiväärin on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Aseta Kehys:** Aseta Picatinny tähtäinkehys tehtaalla kiinnityksen ylle vastaanottimessa.
3. **Varmista Kehys:** Käytä mukana toimitettuja kiinnityspultteja kiinnittääksesi tähtäinkehysten tukevasti. Varmista, että pultit on kiristetty valmistajan määrittämiin spesifikaatioihin.
4. **Tarkista Kohdistus:** Varmista, että kehys on tasainen ja oikein kohdistettu kivääriin.
5. **Kiinnitä Tähtäin:** Asenna tähtäin joko Picatinny tai Weaver-tyylinen renkailla varmistaen turvallinen kiinnitys.

Käyttöohjeet

- Säädä tähtäintä silmän etäisyyden mukaan tarpeen mukaan mukavuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspulttien tiukkuus käytön jälkeen vakauden varmistamiseksi.
- Jos käytät 15 MOA perusmallia, ole tietoinen siitä, että se on suunniteltu auttamaan pitkän matkan ampuamisessa ja säilyttämään korkeussäätömahdollisuudet.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten alumiinimateriaaleille säädettyjen määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mountin kanssa, viittaat virallisiin Tactical Solutions, LLC:n yhteystietoihin, jotka ovat saatavilla alueellasi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mountin kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount från Tactical Solutions, LLC. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och hantering av din scope mount. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som en scope mount för RUGER® 10/22® geväret.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade tillbehör med omsorg och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll scope mounten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet mounten för tecken på slitage eller skada innan varje användning.
- Rapportera eventuella incidenter med osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade viktgräns för kikarsikten monterade på Picatinnyrälen.
- Se till att scope mounten är ordentligt fäst vid geväret innan användning för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda scope mounten under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder skjutvapen utrustade med scope mounten.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

Instruktioner för Installation och Användning

Installationsinstruktioner

1. **Förberedelse:** Se till att ditt RUGER® 10/22® gevär är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Justera Mounten:** Placera Picatinny scope mounten över fabriken hålavstånd på mottagaren.
3. **Säkra Mounten:** Använd de medföljande monteringskruvarna för att säkert fästa scope mounten. Se till att skruvarna är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
4. **Kontrollera Justering:** Kontrollera att mounten är i nivå och korrekt justerad med geväret.
5. **Montera Kikarsiktet:** Montera ditt kikarsikte med antingen Picatinny eller Weaverstil ringar, och säkerställ en säker passform.

Användningsinstruktioner

- Justera kikarsiktet för ögonavstånd efter behov för komfort och noggrannhet.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av monteringskruvarna efter användning för att säkerställa stabilitet.
- Om du använder 15 MOA basen, var medveten om att den är utformad för att hjälpa till med långdistansskytte och bibehålla höjdjusteringar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för aluminiummaterial.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount, vänligen hänvisa till de officiella kontaktresurserna från Tactical Solutions, LLC som finns tillgängliga i din region.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount. Tack för att du prioriterar säkerhet.

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount od společnosti Tactical Solutions, LLC. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění správného použití a manipulace s vaším montážním systémem. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k jeho zamýšlenému účelu jako montážní systém pro pušku RUGER® 10/22®.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a souvisejícími příslušenstvími opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Udržujte montážní systém mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montážní systém na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Hlášte jakékoli incidenty nebo nehody spojené s nebezpečnými výrobky příslušným orgánům.

Specifická Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti výrobce pro zaměřovače namontované na Picatinny lištu.
- Ujistěte se, že je montážní systém bezpečně připevněn k pušce před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Vyhněte se používání montáže v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit její výkon.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí při používání střelných zbraní vybavených montážním systémem.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Pokyny pro Instalaci

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je vaše puška RUGER® 10/22® vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. **Uložení Montáže:** Umístěte Picatinny scope mount na tovární rozteč otvorů na receiveru.
3. **Zajištění Montáže:** Použijte dodané montážní šrouby k bezpečnému připevnění montáže. Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy podle specifikací výrobce.
4. **Kontrola Zarovnání:** Ověřte, že je montáž vodorovná a správně zarovnaná s puškou.
5. **Připojení Zaměřovače:** Namontujte svůj zaměřovač pomocí kroužků Picatinny nebo Weaver, aby bylo zajištěno pevné uchycení.

Pokyny pro Použití

- Upravte zaměřovač podle potřeby pro pohodlí a přesnost.
- Pravidelně kontrolujte utažení montážních šroubů po použití, abyste zajistili stabilitu.
- Pokud používáte základnu 15 MOA, buďte si vědomi, že je navržena tak, aby pomáhala při střelbě na dlouhé vzdálenosti a udržovala úpravy výšky.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy pro hliníkové materiály.
- Nezhazujte výrobek v domácím odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount se prosím obraťte na oficiální kontaktní zdroje společnosti Tactical Solutions, LLC dostupné ve vaší oblasti.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost.