

1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING - STAN CHEN CUSTOMS MAXBEVEL MSH, SS

Larger Magazine Well Bevel for Faster Reloads with No Extra Bulk Unique design allows the custom gunsmith to seamlessly cut the bevel of the magwell back into the mainspring housing, allowing a much larger magwell opening without an add on magwell. Proprietary BevelBlock™ fitting block of extra material on the front ledge of the mainspring housing forms a seamless butt joint with the frame, deep into the frame's magazine well. The BevelBlock now comes pre-machined with an angled rear bevel to make installation even simpler, while still allowing the gunsmith to shape to their own profile, if desired. Allows shooters to hit the sweet spot at the rear of the magwell during combat reloads. Machined to maximum dimensions to deliver a nice snug fit in most 1911 frames without excessive material removal. Perfect for carry applications to greatly increase the magwell opening with no extra bulk. Requires one simple machine cut for installation before final shaping. Available in flat and smooth, or custom quality checkered at 20, 25 or 30 lines per inch by master metalsmith Pete Single. Perfectly formed diamonds improve grip and control during rapid fire. Rounded heel increases shooting and carry comfort. Precision machined from tough, solid barstock for extreme durability.



Attributes

- Name: STAN CHEN CUSTOMS MAXBEVEL MSH, SS
- Manufacturer: STAN CHEN CUSTOMS
- Product no.: 100005027
- Mfr. No.: CMSH-SS
- Finish: Stainless Steel
- Make: 1911
- Model: Government,Commander
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LOGEMENT DE RESSORT PRINCIPAL MAXBEVEL 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING](#)

Sicherheitsanleitung für das 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING

Einführung

Danke, dass du das 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING von Stan Chen Customs erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner 1911Pistole zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation und sichere Verwendung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und befolge die grundlegenden Regeln der Waffensicherheit.
- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen 1911Modell (Government oder Commander) kompatibel ist.
- Überprüfe das Mainspring Housing und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Installation.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, das Mainspring Housing zu installieren, wenn du kein qualifizierter Büchsenmacher bist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe während der Installation.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten und Ablagerungen während des Installationsprozesses.
- Vermeide übermäßige Kraft während der Installation, um Schäden an der Feuerwaffe oder dem Produkt zu verhindern.
- Wenn du während der Installation auf Schwierigkeiten stößt, suche Hilfe bei einem professionellen Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Fitting Blocks und Maschinenwerkzeugen.

2. Installationsschritte:

- Überprüfe, ob die Feuerwaffe entladen und sicher ist, an der du arbeiten möchtest.
- Entferne das vorhandene Mainspring Housing von deiner 1911Pistole.
- Verwende den proprietären BevelBlock™ Fitting Block, um das MAXBEVEL Mainspring Housing mit dem Rahmen auszurichten.
- Führe einen einfachen Maschinenschnitt durch, wie für die Installation erforderlich, und achte darauf, kein übermäßiges Material zu entfernen.
- Forme den hinteren Bevel nach deinem gewünschten Profil, falls notwendig.
- Installiere das MAXBEVEL Mainspring Housing vorsichtig und stelle sicher, dass es eng sitzt.
- Überprüfe die richtige Ausrichtung und Funktion, bevor du deine Feuerwaffe wieder zusammenbaust.

3. Nach der Installation:

- Führe eine gründliche Inspektion der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher an ihrem Platz sind.
- Teste die Funktionalität des Magazins und des Mainspring Housing, indem du Trockenfeuerübungen durchführst.
- Wenn Probleme auftreten, konsultiere einen professionellen Büchsenmacher, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, befolge die lokalen Richtlinien für die Entsorgung von Metallkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING, siehe bitte die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING

Introduction

Thank you for purchasing the 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING by Stan Chen Customs. This product has been designed to enhance the performance of your 1911 pistol while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation and safe use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Ensure that the product is compatible with your specific 1911 model (Government or Commander).
- Inspect the mainspring housing and your firearm for any signs of damage or wear before installation.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install the mainspring housing if you are not a qualified gunsmith.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during installation.
- Be cautious of sharp edges and debris during the installation process.
- Avoid excessive force during installation to prevent damage to the firearm or the product.
- If you experience any difficulty during installation, seek assistance from a professional gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and welllit.
- Gather necessary tools, including a fitting block and machining tools.

2. Installation Steps:

- Verify that the firearm is unloaded and safe to work on.
- Remove the existing mainspring housing from your 1911 pistol.
- Using the proprietary BevelBlock™ fitting block, align the MAXBEVEL Mainspring Housing with the frame.
- Make one simple machine cut as required for installation, ensuring not to remove excessive material.
- Shape the rear bevel to your desired profile if necessary.
- Carefully install the MAXBEVEL Mainspring Housing, ensuring a snug fit.
- Check for proper alignment and function before reassembling your firearm.

3. PostInstallation:

- Conduct a thorough inspection of the firearm to ensure all components are securely in place.
- Test the functionality of the magwell and mainspring housing by performing dry fire exercises.
- If any issues arise, consult a professional gunsmith before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, follow local guidelines for the disposal of metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or support regarding the 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING. Thank you for your attention to safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le LOGEMENT DE RESSORT PRINCIPAL MAXBEVEL 1911

Introduction

Merci d'avoir acheté le LOGEMENT DE RESSORT PRINCIPAL MAXBEVEL 1911 de Stan Chen Customs. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre pistolet 1911 tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une installation correcte et une utilisation sécurisée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler les armes à feu avec précaution et suivre les règles de base de la sécurité des armes à feu.
- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle 1911 spécifique (Government ou Commander).
- Inspectez le logement de ressort principal et votre arme à feu pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'installer le logement de ressort principal si vous n'êtes pas un armurier qualifié.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, pendant l'installation.
- Faites attention aux bords tranchants et aux débris pendant le processus d'installation.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager l'arme à feu ou le produit.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, demandez l'aide d'un armurier professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un bloc d'ajustement et des outils de machinage.

2. Étapes d'Installation :

- Vérifiez que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Retirez le logement de ressort principal existant de votre pistolet 1911.
- À l'aide du bloc d'ajustement BevelBlock™, alignez le LOGEMENT DE RESSORT PRINCIPAL MAXBEVEL avec le cadre.
- Effectuez une simple coupe machine comme requis pour l'installation, en veillant à ne pas enlever de matériau excessif.
- Façonnez le bevel arrière selon votre profil souhaité si nécessaire.
- Installez soigneusement le LOGEMENT DE RESSORT PRINCIPAL MAXBEVEL, en vous assurant d'un ajustement serré.
- Vérifiez l'alignement et le fonctionnement corrects avant de réassembler votre arme à feu.

3. PostInstallation :

- Effectuez une inspection approfondie de l'arme à feu pour vous assurer que tous les composants sont bien en place.
- Testez la fonctionnalité du magwell et du logement de ressort principal en effectuant des exercices de tir à sec.
- Si des problèmes surviennent, consultez un armurier professionnel avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions d'Elimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, suivez les directives locales pour l'élimination des composants en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le LOGEMENT DE RESSORT PRINCIPAL MAXBEVEL 1911, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre LOGEMENT DE RESSORT PRINCIPAL MAXBEVEL 1911. Merci de votre attention à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING od Stan Chen Customs. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności Twojego pistoletu 1911, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłową instalację i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem 1911 (Government lub Commander).
- Sprawdź obudowę sprężyny i swoją broń palną pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed instalacją.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie próbuj instalować obudowy sprężyny, jeśli nie jesteś wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas instalacji.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi i odpadów podczas procesu instalacji.
- Unikaj nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub produktu.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji, skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym blok dopasowujący i narzędzia do obróbki.

2. Kroki Instalacji:

- Zweryfikuj, czy broń palna jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Usuń istniejącą obudowę sprężyny z pistoletu 1911.
- Używając blokady BevelBlock™, wyreguluj MAXBEVEL Mainspring Housing w ramie.
- Wykonaj jedno proste cięcie maszynowe wymagane do instalacji, upewniając się, że nie usuwasz nadmiaru materiału.
- Uformuj tylną fazę zgodnie z własnym profilem, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Ostrożnie zainstaluj MAXBEVEL Mainspring Housing, upewniając się o ciasnym dopasowaniu.
- Sprawdź prawidłowe wyrównanie i działanie przed ponownym złożeniem broni.

3. Po Instalacji:

- Przeprowadź dokładną inspekcję broni, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane.
- Przetestuj funkcjonalność magwell i obudowy sprężyny, wykonując ćwiczenia suchego strzału.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji komponentów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby wsparcia dotyczącego 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych zawartych w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią.

Turvaohjeet 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING tuotteen Stan Chen Customsilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 1911pistoolisi suorituskykyä samalla varmistaen turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi oikean asennuksen ja tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita varovasti ja noudata tuliaseiden turvallisuuden perussääntöjä.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva tietyn 1911mallisi (Government tai Commander) kanssa.
- Tarkista jousikotelon ja tuliaseesi kunto mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen asennusta.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä asentaa jousikoteloä, jos et ole pätevä asekorjaaja.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja asennuksen aikana.
- Ole varovainen terävien reunojen ja roskien kanssa asennusprosessin aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita tuliaseen tai tuotteen osia.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksen aikana, pyydä apua ammattilaiselta asekorjaajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien sovitushokot ja koneistustyökalut.

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
- Poista nykyinen jousikotelo 1911pistoolistasi.
- Käytä BevelBlock™sovitushokoa, ja kohdistaa MAXBEVEL Mainspring Housing runkoon.
- Tee yksi yksinkertainen koneistusleikkaus asennusta varten, varmistaen, ettei liiallista materiaalia poisteta.
- Muotoile takaviiste haluamaksesi profiiliksi, jos tarpeen.
- Asenna MAXBEVEL Mainspring Housing huolellisesti varmistaen tiukka istuvuus.
- Tarkista oikea kohdistus ja toiminta ennen tuliaseen kokoamista.

3. Asennuksen jälkeiset toimenpiteet:

- Suorita perusteellinen tarkastus tuliaseesta varmistaaksesi, että kaikki komponentit ovat turvallisesti paikoillaan.
- Testaa magwellin ja jousikotelon toimivuutta suorittamalla kuivaammunta.
- Jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä ammattilaiseen asekorjaajaan ennen tuliaseen käyttöä.

Hävittämisohejet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, noudata paikallisia ohjeita metallikomponenttien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING tuotteen osalta, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen tuliaseseiden käsittelyyn.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING

Introduktion

Tack för att du har köpt 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING från Stan Chen Customs. Denna produkt har utformats för att förbättra prestandan hos din 1911pistol samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt installation och säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ de grundläggande reglerna för vapenhantering.
- Se till att produkten är kompatibel med din specifika 1911modell (Government eller Commander).
- Inspektera mainspring housing och ditt skjutvapen för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att installera mainspring housing om du inte är en kvalificerad vapensmed.
- Se till att skjutvapnet är avlastat innan du påbörjar installationen.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar under installationen.
- Var försiktig med vassa kanter och skräp under installationsprocessen.
- Undvik överdrivet tryck under installationen för att förhindra skador på skjutvapnet eller produkten.
- Om du upplever några svårigheter under installationen, sök hjälp från en professionell vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en fitting block och bearbetningsverktyg.

2. Installationssteg:

- Verifiera att skjutvapnet är avlastat och säkert att arbeta med.
- Ta bort den befintliga mainspring housing från din 1911pistol.
- Använd den proprietära BevelBlock™ fitting block för att justera MAXBEVEL Mainspring Housing med ramen.
- Gör en enkel maskinskrining som krävs för installation, och se till att inte ta bort överdrivet material.
- Forma den bakre bevelen till din önskade profil om så behövs.
- Installera noggrant MAXBEVEL Mainspring Housing, och se till att den passar tätt.
- Kontrollera att allt är korrekt justerat och fungerar innan du sätter ihop ditt skjutvapen igen.

3. Efter installation:

- Genomför en noggrann inspektion av skjutvapnet för att säkerställa att alla komponenter är säkert på plats.
- Testa funktionaliteten hos magwell och mainspring housing genom att utföra torra skottövningar.
- Om några problem uppstår, konsultera en professionell vapensmed innan du använder skjutvapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, följ lokala riktlinjer för kassering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller support angående 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull vapenhantering.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING od Stan Chen Customs. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pistole 1911 a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Přečtěte si prosím tuto příručku bezpečnostních pokynů pečlivě, abyste zajistili správnou instalaci a bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte základní pravidla bezpečnosti se střelnými zbraněmi.
- Ujistěte se, že je produkt kompatibilní s vaším konkrétním modelem 1911 (Government nebo Commander).
- Před instalací zkontrolujte hlavní pružinu a vaši zbraň na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se instalovat hlavní pružinu, pokud nejste kvalifikovaný zbrojář.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením instalace.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice během instalace.
- Buďte opatrní na ostré hrany a nečistoty během instalačního procesu.
- Vyhněte se nadměrné síle během instalace, abyste předešli poškození zbraně nebo produktu.
- Pokud narazíte na jakékoli potíže během instalace, vyhledejte pomoc profesionálního zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně montážního bloku a strojních nástrojů.

2. Kroky instalace:

- Ověřte, že je zbraň vybitá a bezpečná k práci.
- Odstraňte stávající hlavní pružinu z vaší pistole 1911.
- Pomocí proprietárního BevelBlock™ montážního bloku zarovnejte MAXBEVEL Mainspring Housing s rámem.
- Pro instalaci proveďte jeden jednoduchý strojní řez, ujistěte se, že neodstraňujete nadbytečný materiál.
- Pokud je to nutné, vytvarujte zadní zkosení podle požadovaného profilu.
- Opětovně nainstalujte MAXBEVEL Mainspring Housing, ujistěte se, že je pevně usazen.
- Zkontrolujte správné zarovnání a funkčnost před opětovným sestavením vaší zbraně.

3. Po instalaci:

- Proveďte důkladnou kontrolu zbraně, abyste zajistili, že všechny komponenty jsou bezpečně na svém místě.
- Otestujte funkčnost magwell a hlavní pružiny provedením cvičení suchého výstřelu.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, konzultujte s profesionálním zbrojářem před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není použitelný, dodržujte místní pokyny pro likvidaci kovových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v obalu vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému zacházení se střelnými zbraněmi.