

# 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING - STAN CHEN CUSTOMS MAXBEVEL MSH, SS

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Drivfjäder Delar](#) > [Drivfjäder Housings](#)

Större magasinbrunnsbevel för snabbare omladdningar utan extra bulk. Den unika designen gör det möjligt för den anpassade vapensmeden att sömlöst skära bevelen av magasinbrunnen tillbaka in i fjädringshuset, vilket möjliggör en mycket större öppning för magasinbrunnen utan en extra magasinbrunn. Proprietär BevelBlock™ passande block av extra material på den främre kanten av fjädringshuset bildar en sömlös fog med ramen, djupt in i ramens magasinbrunn. BevelBlock kommer nu förbearbetad med en vinklad bakbevel för att göra installationen ännu enklare, samtidigt som den fortfarande tillåter vapensmeden att forma den efter eget profil, om så önskas. Gör det möjligt för skyttar att träffa den perfekta punkten längst bak i magasinbrunnen under stridsomladdningar. Maskinbearbetad till maximala dimensioner för att ge en fin, tät passform i de flesta 1911-ramar utan överdriven materialborttagning. Perfekt för bärapplikationer för att kraftigt öka öppningen för magasinbrunnen utan extra bulk. Kräver en enkel maskinskrining för installation innan slutlig formning. Finns i platt och slät, eller anpassad kvalitetsrutig med 20, 25 eller 30 linjer per tum av mästermetallare Pete Single. Perfekt formade diamanter förbättrar grepp och kontroll under snabb eld. Rundad häl ökar skjut- och bärkomfort. Precisionstillverkad av hållbar, solid barstock för extrem hållbarhet.



## Produktinformation

- Namn: [STAN CHEN CUSTOMS MAXBEVEL MSH, SS](#)
- Tillverkare: [STAN CHEN CUSTOMS](#)
- Produktnr: 100005027
- Tillv.nr.: CMSH-SS
- Finish: Rostfritt stål
- Modell: Commander, Government
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.091kg

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING

## Introduktion

Tack för att du har köpt 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING från Stan Chen Customs. Denna produkt har utformats för att förbättra prestandan hos din 1911pistol samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt installation och säker användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ de grundläggande reglerna för vapenhantering.
- Se till att produkten är kompatibel med din specifika 1911modell (Government eller Commander).
- Inspektera mainspring housing och ditt skjutvapen för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att installera mainspring housing om du inte är en kvalificerad vapensmed.
- Se till att skjutvapnet är avlastat innan du påbörjar installationen.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar under installationen.
- Var försiktig med vassa kanter och skräp under installationsprocessen.
- Undvik överdrivet tryck under installationen för att förhindra skador på skjutvapnet eller produkten.
- Om du upplever några svårigheter under installationen, sök hjälp från en professionell vapensmed.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en fitting block och bearbetningsverktyg.

### 2. Installationssteg:

- Verifiera att skjutvapnet är avlastat och säkert att arbeta med.
- Ta bort den befintliga mainspring housing från din 1911pistol.
- Använd den proprietära BevelBlock™ fitting block för att justera MAXBEVEL Mainspring Housing med ramen.
- Gör en enkel maskinskrining som krävs för installation, och se till att inte ta bort överdrivet material.
- Forma den bakre bevelen till din önskade profil om så behövs.
- Installera noggrant MAXBEVEL Mainspring Housing, och se till att den passar tätt.
- Kontrollera att allt är korrekt justerat och fungerar innan du sätter ihop ditt skjutvapen igen.

### 3. Efter installation:

- Genomför en noggrann inspektion av skjutvapnet för att säkerställa att alla komponenter är säkert på plats.
- Testa funktionaliteten hos magwell och mainspring housing genom att utföra torra skottövningar.
- Om några problem uppstår, konsultera en professionell vapensmed innan du använder skjutvapnet.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, följ lokala riktlinjer för kassering av metallkomponenter.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För eventuella frågor eller support angående 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull vapenhantering.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)