

RUGER® 10/22® ACCESSORY BAND - SUPERIOR CONCEPTS 3-RAIL MOUNT ACCESSORY BAND

[Skytte](#) > [Ficklampor och Tillbehör](#) > [Fäste Tillbehör](#)

Enkel installation, ger montering för lampor, lasrar & remmar

Barrel band med integrerade Picatinny-stil skenor är perfekt för att montera ficklampor, lasrar, remmar och andra viktiga tillbehör utan att modifiera kolven. Har en 2-slot bottenräls och en horisontell enkel-slot räls för ytterligare tillbehör. Låg profil på toppen ger utrymme för backup järn sikt. En-del design ersätter fabriksoriginalet; klämmer åt med medföljande Allen-huvud tvärskruv för en solid, halkfri passform. 3-Rail Mount Accessory Band – Förstärkt nylonkomposit barrel band med integrerade Picatinny skenor. Har en två-slot bottenräls och två, enkel-slot sidrails för ytterligare tillbehör. En-del design ersätter fabriksoriginalet; klämmer åt med medföljande Allen-huvud tvärskruv. Inkluderar Allen-nyckel.



Produktinformation

- Namn: [SUPERIOR CONCEPTS 3-RAIL MOUNT ACCESSORY BAND](#)
- Tillverkare: [SUPERIOR CONCEPTS](#)
- Produktnr: 100005243
- Tillv.nr.: CB10
- Finish: Mattsvart
- Modell: 10/22
- Stil: Mount,Rail
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 130mm
- UPC: 858685001450

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RUGER® 10/22® Accessory Band Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

RUGER® 10/22® Accessory Band

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har valt RUGER® 10/22® Accessory Band från Superior Concepts. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och riktlinjer för korrekt användning för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att accessory bandet är kompatibelt med din RUGER® 10/22® modell innan installation.
- Inspektera alltid accessory bandet för eventuella skador eller slitage före varje användning.
- Använd endast de specificerade komponenterna och verktygen som medföljer accessory bandet vid installation.
- Förvara accessory bandet på en sval och torr plats när det inte används för att förhindra skador.
- Håll accessory bandet utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Rapportera alla incidenter med osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Undvik att använda accessory bandet om det visar tecken på skada, såsom sprickor eller deformation.
- Överskrid inte viktgränsen för de monterade tillbehören; se tillbehörsspecifikationerna för vägledning.
- Se till att alla monterade tillbehör är ordentligt fästa för att förhindra att de faller av under användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för eventuella tillbehör som är monterade på bandet.
- När du använder accessory bandet, se till att det inte blockerar din siktlinje eller åtkomst till kontroller på ditt vapen.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive den Allennyckel som medföljer accessory bandet.
- Se till att ditt vapen är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den fabriksmonterade barrel bandet från din RUGER® 10/22® genom att lossa skruvarna och försiktigt ta bort den från pipan.
- Justera det nya accessory bandet med pipan, och se till att den tvåslot bottenrälisen är vänd nedåt.
- Skjut in accessory bandet på plats, och se till att det sitter tätt mot pipan.
- Använd den medföljande Allenhuvud tvärskraven för att klämma fast accessory bandet ordentligt. Se till att det är säkert för att förhindra rörelse vid användning.

3. Användning:

- Fäst eventuella önskade tillbehör på Picatinnystil skenorna på accessory bandet.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt säkrade innan du använder vapnet.
- När du är klar, ta bort eventuella tillbehör som inte behövs för förvaring.

Avfallsanvisningar

- Kasta bort accessory bandet i enlighet med lokala förordningar.
- Om accessory bandet är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna det om möjligt.
- Kassera inte accessory bandet i vanligt hushållsavfall om det innehåller farliga material.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® 10/22® Accessory Band, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Tack för att du valde RUGER® 10/22® Accessory Band. Din säkerhet och nöjdhet är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se