

HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZINE 223/5.56 - MAGPUL PMAG 30G MAGLEVEL 5.56/.223 30RD FOR HK-G36 BLACK

FEATURES: Durable, lightweight, high reliability 30-round polymer magazine designed for the Heckler & Koch G36 Advanced impact resistant polymer construction Easy to disassemble design Flared floorplate Mil-spec black oxide coated stainless steel spring Anti-tilt, self lubricating follower Compatible with all PMAG floor plate accessories Transparent windows on each side of the body Constant curve internal geometry Not compatible with us marketed sl8 Made in USA
BENEFITS: Four way anti-tilt follower and constant curve geometry ensure proper and smooth feeding Slim-line body enhances pouch compatibility Maglevel round indicator windows allow for quick assessment of remaining round count Compatibility with PMAG 30 floorplate, lock plate, and spring means easily available replacement parts and accessible accessories



Attributes

- Name: MAGPUL PMAG 30G MAGLEVEL 5.56/.223 30RD FOR HK-G36 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100009039
- Mfr. No.: MAG234-BLK
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Finish: Black
- Make: Heckler & Koch
- Material: Polymer
- Model: G36
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 873750001869

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZIN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZINE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNU HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL LIPAS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZIN](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZÍN](#)

Sicherheitsanleitung für das HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZIN

Einleitung

Danke, dass du dich für das HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZIN entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieses Produkts im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Magazin verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit dem Betrieb und der Handhabung von Feuerwaffen und Magazinen vertraut sind.
- Handle das Magazin immer so, als wäre es geladen, auch wenn es nicht der Fall ist.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Modifiziere das Magazin in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Magazin mit der Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Magazin immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen.
- Überlade das Magazin nicht über seine angegebene Kapazität von 30 Schuss.
- Verwende nur hochwertige, kompatible Munition, um Fehlfunktionen zu verhindern.
- Wenn das Magazin klemmt oder nicht funktioniert, versuche nicht, es zu zerlegen, während es geladen ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden des Magazins:

- Stelle sicher, dass das Magazin sauber und frei von Hindernissen ist.
- Halte das Magazin mit der abgerundeten Bodenplatte nach unten.
- Füge die Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.
- Verwende den AntikippFollower, um das Laden der Patronen reibungslos zu unterstützen.
- Überschreite nicht die maximale Kapazität von 30 Patronen.

2. Installieren des Magazins in die Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und die Sicherung aktiviert ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinfach der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest in das Fach, bis es einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin sicher befestigt ist, bevor du fortfährst.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und die Sicherung aktiviert ist.
- Drücke die Magazinfreigabetaste an der Feuerwaffe.
- Ziehe das Magazin gerade aus dem Magazinfach heraus.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, bevor du es entsorgst.
- Entsorge das Magazin nicht im normalen Haushaltsmüll; informiere dich über lokale Recycling oder Abfallrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZINS kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Händler. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Fazit

Durch die Befolgung der in dieser Anleitung beschriebenen Sicherheitsrichtlinien und anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZIN gewährleisten. Setze immer Priorität auf Sicherheit und verantwortungsvolle Handhabung von Feuerwaffen und Zubehör. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZINE

Introduction

Thank you for choosing the HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZINE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide thoroughly before using the magazine.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the operation and handling of firearms and magazines.
- Always treat the magazine as if it is loaded, even if it is not.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized persons.
- Store the magazine in a secure location when not in use.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Do not modify the magazine in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine is compatible with the firearm before use.
- Always use the magazine in accordance with the manufacturer's instructions.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Do not overload the magazine beyond its specified capacity of 30 rounds.
- Use only highquality, compatible ammunition to prevent malfunctions.
- If the magazine becomes jammed or malfunctioning, do not attempt to disassemble it while it is loaded.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Ensure the magazine is clean and free from obstructions.
- Hold the magazine with the flared floorplate facing downward.
- Insert rounds into the magazine, ensuring they are oriented correctly.
- Use the antitilt follower to assist in loading rounds smoothly.
- Do not exceed the maximum capacity of 30 rounds.

2. Installing the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and the safety is engaged.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the well until it clicks into place.
- Verify that the magazine is securely attached before proceeding.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and the safety is engaged.
- Press the magazine release button on the firearm.
- Pull the magazine straight out of the magazine well.
- Store the magazine in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine responsibly in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste; check for local recycling or hazardous waste guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZINE, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure you have the product information available for efficient assistance.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective experience with the HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZINE. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il CARICATORE HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutti gli utenti siano a conoscenza del funzionamento e della manipolazione delle armi da fuoco e dei caricatori.
- Trattare sempre il caricatore come se fosse carico, anche se non lo è.
- Tenere il caricatore fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro quando non è in uso.
- Ispezionare regolarmente il caricatore per eventuali segni di danneggiamento o usura.
- Non modificare il caricatore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il caricatore sia compatibile con l'arma da fuoco prima dell'uso.
- Utilizzare sempre il caricatore in conformità con le istruzioni del produttore.
- Evitare di esporre il caricatore a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità specificata di 30 colpi.
- Utilizzare solo munizioni di alta qualità e compatibili per prevenire malfunzionamenti.
- Se il caricatore si inceppa o presenta malfunzionamenti, non tentare di smontarlo mentre è carico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurarsi che il caricatore sia pulito e privo di ostruzioni.
- Tenere il caricatore con il fondo flared rivolto verso il basso.
- Inserire i colpi nel caricatore, assicurandosi che siano orientati correttamente.
- Utilizzare il follower antiinclinazione per facilitare il caricamento dei colpi in modo fluido.
- Non superare la capacità massima di 30 colpi.

2. Installazione del Caricatore nell'Arma da Fuoco:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e che la sicura sia inserita.
- Allineare il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingere il caricatore saldamente nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.
- Verificare che il caricatore sia attaccato in modo sicuro prima di procedere.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e che la sicura sia inserita.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma.
- Estrarre il caricatore direttamente dal pozzetto del caricatore.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga reso inutilizzabile prima dello smaltimento.
- Non smaltire il caricatore nei rifiuti domestici regolari; controllare le linee guida locali per il riciclaggio o i rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del CARICATORE HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL, si prega di contattare il produttore o il proprio distributore locale. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per un'assistenza efficiente.

Conclusione

Seguendo le linee guida e le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il CARICATORE HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla manipolazione responsabile di armi da fuoco e accessori. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNU HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MAGAZYNU HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu zgodnie z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem magazynu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z obsługą i użytkowaniem broni palnej oraz magazynków.
- Zawsze traktuj magazyn jako załadowany, nawet jeśli nie jest.
- Trzymaj magazyn poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przechowuj magazyn w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie modyfikuj magazynu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i przechowywania broni palnej oraz amunicji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że magazyn jest kompatybilny z bronią przed użyciem.
- Zawsze używaj magazynu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Unikaj narażania magazynu na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia.
- Nie przeciążaj magazynu ponad jego określoną pojemność 30 nabojów.
- Używaj tylko wysokiej jakości, kompatybilnej amunicji, aby zapobiec awariom.
- Jeśli magazyn zaciął się lub nie działa prawidłowo, nie próbuj go demontować, gdy jest załadowany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ładowanie magazynu:

- Upewnij się, że magazyn jest czysty i wolny od przeszkód.
- Trzymaj magazyn z flared floorplate skierowanym w dół.
- Włóż naboje do magazynu, upewniając się, że są prawidłowo ustawione.
- Użyj samonawilżającego wskaźnika antyprzechyłowego, aby ułatwić płynne ładowanie nabojów.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności 30 nabojów.

2. Instalacja magazynu w broni:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku, a bezpiecznik jest włączony.
- Wyrównaj magazyn z komorą magazynka broni.
- Mocno wciśnij magazyn do komory, aż usłyszysz kliknięcie.
- Sprawdź, czy magazyn jest pewnie zamocowany przed kontynuowaniem.

3. Usuwanie magazynu:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku, a bezpiecznik jest włączony.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynu w broni.
- Wyciągnij magazyn prosto z komory magazynka.
- Przechowuj magazyn w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony ponad naprawę, upewnij się, że jest unieruchomiony przed utylizacją.
- Nie wyrzucaj magazynu do zwykłych odpadów domowych; sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu lub odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z MAGAZYNEM HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie, aby uzyskać skuteczną pomoc.

Podsumowanie

Przestrzegając zasad bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tej instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z MAGAZYNEM HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną oraz akcesoriami. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym środkom bezpieczeństwa.

Turvaohjeet HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL LIPAS

Johdanto

Kiitos, että valitsit HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL LIPAS. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen lipaksen käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat aseiden ja lippaiden käyttö ja käsittelyohjeet.
- Kohtelee lippaita aina kuin ne olisivat ladattuja, vaikka ne eivät olisi.
- Pidä lipas lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Säilytä lipas turallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Tarkista säännöllisesti lipas vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä muokkaa lippaita millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden ja ammusten käytössä ja säilytyksessä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että lipas on yhteensopiva aseeseen kanssa ennen käyttöä.
- Käytä lippaita aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Vältä altistamista lippaita äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla.
- Älä ylikuormita lippaita yli niiden ilmoitetun kapasiteetin, joka on 30 laukasta.
- Käytä vain korkealaatuista ja yhteensopivaa ammusta estääksesi toimintahäiriöitä.
- Jos lipas jää jumiin tai toimii virheellisesti, älä yritä purkaa sitä, kun se on ladattu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lippaan lataaminen:

- Varmista, että lipas on puhdas ja esteetön.
- Pidä lippaita niin, että laajennettu pohjalevy on alaspäin.
- Aseta laukaukset lippaaseen varmistaen, että ne ovat oikeassa asennossa.
- Käytä antitilt seuraajaa apuna laukauksien lataamisessa sujuvasti.
- Älä ylitä maksimikapasiteettia, joka on 30 laukasta.

2. Lippaan asentaminen aseeseen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja että turvallisuus on kytketty päälle.
- Aseta lipas aseesi lippaan hyvin.
- Työnnä lipas tukevasti lippaan kammioon, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Varmista, että lipas on tukevasti kiinnitetty ennen jatkamista.

3. Lippaan poistaminen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja että turvallisuus on kytketty päälle.
- Paina aseeseen lippaan vapautuspainiketta.
- Vedä lipas suoraan ulos lippaan kammioista.
- Säilytä lipas turallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä lipas vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos lipas on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se on tehty käyttökelttomaksi ennen hävittämistä.
- Älä hävitä lippaita tavallisen kotitalousjätteen mukana; tarkista paikalliset kierrätys tai vaarallisten jätteiden ohjeet.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL LIPAASTA, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot saatavilla tehokasta apua varten.

Yhteenveto

Noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL LIPAASTA. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden ja tarvikkeiden käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZIN

Introduktion

Tack för att du valt HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZIN. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder magasinet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med drift och hantering av skjutvapen och magasin.
- Behandla alltid magasinet som om det är laddat, även om det inte är det.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Förvara magasinet på en säker plats när det inte används.
- Inspektera regelbundet magasinet för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Modifiera inte magasinet på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och funktionalitet.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinet är kompatibelt med skjutvapnet innan användning.
- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller hårda kemikalier.
- Överbelasta inte magasinet utöver den angivna kapaciteten på 30 rundor.
- Använd endast högkvalitativ och kompatibel ammunition för att förhindra funktionsfel.
- Om magasinet fastnar eller fungerar dåligt, försök inte att demontera det medan det är laddat.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet:

- Se till att magasinet är rent och fritt från hinder.
- Håll magasinet med den flarad bottenplattan vänd nedåt.
- Sätt in rundor i magasinet och se till att de är korrekt orienterade.
- Använd den antitilt följaren för att hjälpa till att ladda rundorna smidigt.
- Överskrid inte den maximala kapaciteten på 30 rundor.

2. Installera magasinet i skjutvapnet:

- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning och att säkerheten är påslagen.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på skjutvapnet.
- Tryck fast magasinet i brunnen tills det klickar på plats.
- Verifiera att magasinet är ordentligt fäst innan du fortsätter.

3. Ta bort magasinet:

- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning och att säkerheten är påslagen.
- Tryck på magasinutlösningssknappen på skjutvapnet.
- Dra magasinet rakt ut ur magasinbrunnen.
- Förvara magasinet på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta magasinet på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala förordningar.
- Om magasinet är skadat bortom reparation, se till att det görs obrukbart innan det kasseras.
- Kasta inte magasinet i vanligt hushållsavfall; kontrollera lokala riktlinjer för återvinning eller farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZIN, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Se till att du har produktinformation tillgänglig för effektiv hjälp.

Slutsats

Genom att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som anges i denna guide kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZIN. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen och tillbehör. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZÍN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZÍN. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s tímto výrobkem v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím zásobníku si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všichni uživatelé byli obeznámeni s obsluhou a manipulací se střelnými zbraněmi a zásobníky.
- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý, i když tomu tak není.
- Uchovávejte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Ukládejte zásobník na bezpečném místě, když se nepoužívá.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky poškození nebo opotřebení.
- Nemanipulujte se zásobníkem žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování střelných zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byl zásobník kompatibilní se střelnou zbraní před použitím.
- Vždy používejte zásobník v souladu s pokyny výrobce.
- Vyhněte se vystavení zásobníku extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím.
- Nepřetěžujte zásobník nad jeho specifikovanou kapacitu 30 ran.
- Používejte pouze kvalitní, kompatibilní munici, aby se předešlo poruchám.
- Pokud se zásobník zasekne nebo nefunguje, nepokoušejte se jej rozebrat, když je nabitý.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabíjení zásobníku:

- Zajistěte, aby byl zásobník čistý a bez překážek.
- Držte zásobník s vykloněnou základnou směrem dolů.
- Vložte náboje do zásobníku, přičemž zajistěte, aby byly orientovány správně.
- Použijte antitilt follower k usnadnění plynulého nabíjení nábojů.
- Nepřekračujte maximální kapacitu 30 ran.

2. Instalace zásobníku do střelné zbraně:

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň namířena bezpečným směrem a pojistka byla zapnutá.
- Zarovnejte zásobník s prostorem pro zásobník ve střelné zbraní.
- Silně zatlačte zásobník do prostoru, dokud nezaklapne na místě.
- Ověřte, že je zásobník bezpečně připojen před dalším postupem.

3. Odstranění zásobníku:

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň namířena bezpečným směrem a pojistka byla zapnutá.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na střelné zbraní.
- Táhněte zásobník přímo ven z prostoru pro zásobník.
- Uložte zásobník na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník zodpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený a nelze jej opravit, zajistěte, aby byl před likvidací znefunkčnen.
- Nevyhazujte zásobník do běžného domácího odpadu; zkontrolujte místní pokyny pro recyklaci nebo nebezpečný odpad.

Závěr

Dodržováním bezpečnostních pokynů a pokynů uvedených v tomto průvodci můžete zajistit bezpečné a efektivní používání HECKLER & KOCH G36 30RD PMAG 30G MAGLEVEL MAGAZÍNU. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi a příslušenstvím. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.