

SLIDE RELEASE FOR GLOCK® - GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Slide Catch](#) > [Slide Catches](#)

Större Kontaktpad för Bättre Kontroll & Snabbare Operation

GHOSTs Bullet Slide Release (BSR) för Glock® är en förlängd kontroll som hjälper dig att snabbt och effektivt använda slide release under stress. Den största fördelen med BSR är dess överdimensionerade kontrollpad, eftersom en större yta är lättare att träffa, vilket gör det möjligt att frigöra sliden även när ditt finger inte trycker rakt på knappen. Ghost Bullet Slide Releases extra stora kontrollpad är formad och strömlinjeformad så att den inte utgör en extra risk för att fastna i kläder eller annan utrustning vid dragning från hölstret. Robust byggd för att klara hård användning i rostfritt stål med matt svart finish som smälter in med slide och ram. Vänsterhänt vänlig - lättare att använda med pekfingret när du skjutet vänsterhänt. Standard- och Forward BSR passar dessa Glock® Gen1 till Gen4-modeller: 17 (endast tre-stift), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 & 41. Fungerar INTE på Gen5-modeller. Separat BSR-modell för Glock® 42 och 43. Ghost utvecklade Bullet FORWARD-versionen av BSR för skyttar som använder den moderna "tum framåt" skjuttekniken. Bullet Forward Slide Release har kontrollpaden flyttad framåt, vilket gör att den inte är i vägen så att dina tummar inte av misstag trycker på frigöringen UPP under skjutning och låser sliden öppen innan magasinet är tomt. Om din tumställning är lite annorlunda, hjälper det också till att förhindra att du av misstag drar frigöringen NER och förhindrar att sliden låser sig öppen på sista skottet. Alla versioner av GHOSTs Bullet Slide Release är lätta att installera i din Glock®. De passar direkt i din pistol, och ersätter fabriksfrigöringen utan andra permanenta modifieringar av vapnet.



Produktinformation

- Namn: GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE
- Tillverkare: GHOST
- Produktnr: 100009415
- Tillv.nr.: GHO_BFS_BLK
- Finish: Svart
- Kaliber: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401), 45 Caliber (.451-.454)
- Modell: 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.011kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 107mm
- UPC: 644406721055

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt Ghost Bullet Slide Release (BSR) för din Glock®. Denna produkt är designad för att förbättra funktionen av ditt vapen, vilket möjliggör en snabbare och mer positiv aktivering av slide release. Det är dock viktigt att använda denna produkt på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att hjälpa dig använda produkten effektivt samtidigt som du säkerställer efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din specifika Glock®modell. BSR passar Glock® Gen1 till Gen4modeller, exklusive Gen5, och finns också för Glock® 42 och 43.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även när det inte är det.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och tillbehören på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet BSR för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapen användning och ägande.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd BSR endast som avsett. Bullet Forward Slide Release är designad för skyttar som använder den moderna "tum framåt" skjuttekniken.
- Var medveten om att den överdimensionerade kontrollpad är designad för att underlätta användning under stress, men se till att ditt grepp inte oavsiktligt aktiverar slide release under skjutning.
- Om du är vänsterhänt, öva på att använda BSR för att säkerställa bekantskap och komfort med kontrollpadens position.
- Undvik att bära lösa kläder som kan fastna på BSR vid dragning från hölstret.
- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du försöker installera eller ta bort BSR.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Säkerhet först:** Se till att din Glock® är oladdad. Ta bort magasinet och inspektera kammaren visuellt.
2. **Ta bort fabriks slide release:** Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort fabriks slide release från din Glock®.
3. **Installera Ghost BSR:** Justera Ghost Bullet Slide Release med den avsedda platsen i din Glock® och tryck försiktigt på den tills den klickar på plats.
4. **Kontrollera funktionalitet:** Efter installationen, kontrollera att BSR fungerar smidigt och aktiverar slide release som avsett.
5. **Montera ihop ditt vapen:** När installationen är klar, montera ihop din Glock® och utför en funktionskontroll.

Användningsinstruktioner

- Greppa ditt vapen med en stabil ställning och se till att dina fingrar är korrekt placerade.
- När du är redo att aktivera slide release, använd ditt pekfinger för att trycka på den överdimensionerade kontrollpaden med kraft.
- Öva på att använda BSR i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion och för att minska risken för oavsiktlig aktivering.
- Håll alltid fokus på ditt mål och omgivningen medan du hanterar ditt vapen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Ghost Bullet Slide Release i enlighet med lokala regler angående elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående Ghost Bullet Slide Release, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp. Se alltid till att du har tillgång till pålitlig information angående säkerhet och produktanvändning.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Ghost Bullet Slide Release för din Glock®. Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform. Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se