

SLIDE RELEASE FOR GLOCK® - GHOST BULLET SLIDE RELEASE

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Slide Catch](#) > [Slide Catches](#)

Större Kontaktpad för Bättre Kontroll & Snabbare Operation

GHOSTs Bullet Slide Release (BSR) för Glock® är en förlängd kontroll som hjälper dig att snabbt och effektivt använda slide release under stress. Den största fördelen med BSR är dess överdimensionerade kontrollpad, eftersom en större yta är lättare att träffa, vilket gör det möjligt att frigöra sliden även när ditt finger inte trycker rakt på knappen. Ghost Bullet Slide Releases extra stora kontrollpad är formad och strömlinjeformad så att den inte utgör en extra risk för att fastna i kläder eller annan utrustning vid dragning från hölstret. Robust byggd för att klara hård användning i rostfritt stål med matt svart finish som smälter in med slide och ram. Vänsterhänt vänlig - lättare att använda med pekfingret när du skjuter vänsterhänt. Standard- och Forward BSR passar dessa Glock® Gen1 till Gen4-modeller: 17 (endast tre-stift), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 & 41. Fungerar INTE på Gen5-modeller. Separat BSR-modell för Glock® 42 och 43. Ghost utvecklade Bullet FORWARD-versionen av BSR för skyttar som använder den moderna "tum framåt" skjuttekniken. Bullet Forward Slide Release har kontrollpaden flyttad framåt, vilket gör att den inte är i vägen så att dina tummar inte av misstag trycker på frigöringen UPP under skjutning och låser sliden öppen innan magasinet är tomt. Om din tumställning är lite annorlunda, hjälper det också till att förhindra att du av misstag drar frigöringen NER och förhindrar att sliden låser sig öppen på sista skottet. Alla versioner av GHOSTs Bullet Slide Release är lätta att installera i din Glock®. De passar direkt i din pistol, och ersätter fabriksfrigöringen utan andra permanenta modifieringar av vapnet.



Produktinformation

- Namn: GHOST BULLET SLIDE RELEASE
- Tillverkare: GHOST
- Produktnr: 100009416
- Tillv.nr.: GHO_BSR_BLK
- Finish: Svart
- Kaliber: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401), 45 Caliber (.451-.454)
- Modell: 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.011kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 66mm
- Leveranslängd: 107mm
- UPC: 644406731054

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt Ghost Bullet Slide Release (BSR) för din Glock®pistol. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Ghost Bullet Slide Release är utformad för att förbättra säkerheten och prestandan hos din Glock®pistol. Se till att du förstår produktens funktion innan du använder den.
- **Förbättrade återkallelser:** I det osannolika fallet av en produktåterkallelse kommer du att få standardiserade meddelanden och åtgärder utan kostnad.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online har du rätt till samma säkerhets skydd som vid köp i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till EUKontaktpunkten som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om produktens säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:** Se till att vapnet är oladdat innan du installerar Bullet Slide Release.
- **Fingerplacering:** Var uppmärksam på fingerplaceringen när du använder slide release för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- **Träning:** Bekanta dig med hur slide release fungerar i en kontrollerad miljö innan du använder den i stressade situationer.
- **Regelbunden inspektion:** Inspektera regelbundet slide release för slitage eller skador. Byt ut den om några problem upptäcks.
- **Hölsterkompatibilitet:** Se till att ditt hölster är kompatibelt med den förlängda slide release för att förhindra att den fastnar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din Glock® är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den fabriksinstallerade slide release enligt tillverkarens riktlinjer.
- Sätt in Ghost Bullet Slide Release i den angivna platsen tills den klickar på plats.
- Verifiera att release är säker och fungerar korrekt innan användning.

2. Användning:

- När du aktiverar slide release, använd den överdimensionerade kontrollpad för ett positivt grepp.
- Öva på att använda slide release i en säker miljö för att säkerställa att du är bekant med dess funktion.
- Om du använder Bullet Forwardversionen, justera ditt grepp för att undvika oavsiktlig aktivering under skjutning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för tillbehör till skjutvapen.
- Släng inte i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället för avsedd återvinning eller anläggningar för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella ytterligare frågor angående Ghost Bullet Slide Release, vänligen konsultera produktförpackningen eller dokumentationen för lämpliga kontaktuppgifter.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säker drift av ditt vapen är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se