

AUTO PRIMER FEED COMBO - RCBS AUTO PRIMER FEEDER COMBO

[Handladdning](#) > [Tändhattsverktyg](#) > [Bänkmonttrade verktyg](#)

Släpper ut tändhattar en i taget i tändhattspluggen och ärmen. Stoppar missfire då kladdiga fingrar aldrig behöver röra vid tändhattarna. Nylonplockare för tändhattar förhindrar att tändhattarna faller ut. Tubkapacitet på 100 tändhattar. För Rock Chucker II-press; passar även JR och Reloader Special-pressar. Ej för användning med RC Supreme. Levereras med rör för stora och små tändhattar.



Produktinformation

- Namn: [RCBS AUTO PRIMER FEEDER COMBO](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 100010245
- Tillv.nr.: 9580
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 30mm
- Leveranslängd: 358mm
- UPC: 076683095800

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AUTO PRIMER FEED COMBO](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AUTO PRIMER FEED COMBO

Introduktion

Tack för att du valt AUTO PRIMER FEED COMBO från RCBS. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda en pålitlig metod för att mata tändhattar till din omladdningspress. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid tillverkarens instruktioner innan du använder produkten.
- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet om det finns slitage eller skador på produkten innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera eller ändra produkten på något sätt.
- Undvik att röra vid tändhattarna med feta eller smutsiga händer för att förhindra missfire.
- Använd endast de angivna typerna av tändhattar för denna matare (stora och små tändhattar).
- Se till att röret är ordentligt placerat i mataren innan användning för att förhindra blockeringar.
- Överskrid inte rörcapaciteten på 100 tändhattar för att undvika överbelastning.
- Använd alltid produkten i en väl upplyst och ren miljö.
- Vid en funktionsstörning, sluta använda produkten omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen (Rock Chucker II, JR eller Reloader Special) är avstängd och urkopplad.
- Fäst tändhattmataren på pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkra mataren på plats för att förhindra rörelse under drift.

2. Ladda tändhattar:

- Öppna tändhattens rör genom att ta bort locket.
- Sätt försiktigt in tändhattarna i röret och se till att de är korrekt orienterade.
- Stäng röret ordentligt för att förhindra att tändhattarna faller ut.

3. Använda tändhattmataren:

- Aktivera omladdningspressen för att avge en tändhatt i taget i tändhattspluggen och ärmen.
- Övervaka mataren under drift för att säkerställa korrekt funktion.
- Om en tändhatt inte faller, stoppa pressen och kontrollera för hinder.

4. Efter användning:

- Ta bort eventuella oanvända tändhattar från mataren och förvara dem på en säker plats.
- Rengör mataren regelbundet för att upprätthålla dess prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller utgångna tändhattar enligt lokala regler.
- Produkten själv bör kasseras på ett sätt som följer lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AUTO PRIMER FEED COMBO, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller manualen.

Tack för att du uppmärksammat dessa säkerhetsriktlinjer. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar omladdningsupplevelse med din AUTO PRIMER FEED COMBO.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se