

M&P ALUMINUM AEK TRIGGER - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC

ALUMINUM AEK TRIGGER

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

AEK-avtryckaren är ett förbättrat avtryck för Smith & Wesson M&P-pistoler, som minskar avtryckets förreservering och överreservering med cirka 20%. Oavsiktlig aktivering av avtryckaren förhindras av den centralt monterade pivoteringssäkerhetsbalken. Denna balk skapar en blockering som inte släpper förrän skytten placerar sitt finger direkt på avtryckarens yta. Den platta, släta ytan på avtryckaren uppmuntrar skytten att placera sitt finger på avtryckarens mittlinje, vilket säkerställer att avtrycksmanipulationen sker direkt i linje med pipans axel. Den medföljande installationspinnen för avtryckarens återfjädring underlättar återinstallationen av avtryckarens återfjädring. Detta avtryck skiljer sig från Apex Tactical Forward Set Trigger Kit genom att det inte minskar uppträdande eller förreservering lika mycket som Forward Set Trigger Kit gör. Du kan förvänta dig begränsad förreservering, begränsad överreservering och förbättrade säkerhetsfunktioner från AEK-avtryckaren. AEK-avtryckaren fungerar med alla Smith & Wesson M&P-pistoler i alla kalibrar och konfigurationer, FÖRUTOM Shield och M&P 2.0. Den fungerar i samarbete med Duty Carry AEK och Competition AEK från Apex Tactical. Dessutom fungerar den som ett fristående avtryck med fabrikssearen och andra komponenter. Fungerar inte med Forward Set Sear och Trigger Kit.



Produktinformation

- Namn: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ALUMINUM AEK TRIGGER](#)
- Tillverkare: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Produktnr: 100010583
- Tillv.nr.: 100-064
- Finish: Svart
- Modell: M&P
- Stil: Curved,Safety Trigger,Solid
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 856008005116

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [M&P Aluminum AEK Trigger Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

M&P Aluminum AEK Trigger

Säkerhetsinstruktionsguide

Inledning

Tack för ditt köp av M&P Aluminum AEK Trigger från Apex Tactical Specialties Inc. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning och installation av din nya avtryckare. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant för att säkerställa säker och korrekt drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det vore laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Se till att ditt vapen alltid pekar i en säker riktning.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Förvara ditt vapen och ammunition säkert, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Bekanta dig med de specifika säkerhetsfunktionerna hos M&P Aluminum AEK Trigger.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapen användning och modifieringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- AEK Trigger är designad för användning med Smith & Wesson M&P-pistoler endast, med undantag för Shield och M&P 2.0-modeller.
- Se till att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte avtryckaren med Forward Set Sear och Trigger Kit.
- Kontrollera alltid att den centralt monterade pivoteringssäkerhetsbalken fungerar korrekt innan användning.
- Undvik modifieringar av avtryckaren som inte anges i denna guide.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller problem, sluta använda den omedelbart och kontakta en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort den befintliga avtryckaren:**
 - Demontera din M&P-pistol enligt tillverkarens instruktioner.
 - Ta försiktigt bort den befintliga avtryckaren och tillhörande komponenter.
3. **Installera AEK Trigger:**
 - Sätt in AEK Trigger i avtryckarens hus.
 - Använd installationspinnen för avtryckarens återfjädring för att underlätta återinstallationen av avtryckarens återfjädring.
 - Se till att avtryckaren är korrekt placerad och att den centralt monterade pivoteringssäkerhetsbalken är på plats.
4. **Montera vapnet igen:** Följ tillverkarens instruktioner för att montera din M&P-pistol igen.
5. **Funktionskontroll:**
 - Utför en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.
 - Verifiera att säkerhetsfunktionerna fungerar som avsett.

Användningsinstruktioner

- När du använder AEK Trigger, håll ett korrekt grepp om ditt vapen.
- Placera ditt finger på mittlinjen av avtryckarens yta för att säkerställa korrekt avtryckarmanipulation.
- Var medveten om de begränsade förreserverings och överreserveringskarakteristikernas hos AEK Trigger.
- Om du märker något ovanligt beteende eller känsla vid användning av avtryckaren, sluta använda vapnet och låt det inspekteras.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera AEK Trigger i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående M&P Aluminum AEK Trigger, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam för hjälp. Se alltid till att du använder auktoriserade och verifierade källor för information angående din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din M&P Aluminum AEK Trigger. Kom ihåg att säkerhet är av största vikt vid hantering av skjutvapen, och sök alltid professionell hjälp om du är osäker på något aspekt av ditt vapen eller dess komponenter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se