

AR-15 BARREL NUT - CORE RIFLE SYSTEMS AR-15 BARREL NUT STEEL BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipa](#) > [Pipmuttrar](#)

Specialtillverkad Barrel Nut Motstår Utmattning & Deformation

Barrel nut är tillverkad av stål som dragits genom en speciell form och avlastats i en noggrant kontrollerad ugn, vilket ger den hög motståndskraft mot metallutmattning och deformation. Barrel nut kommer inte att vrida sig och klarar av årtal av hård användning. Passar alla standard AR-15/M16 övre mottagare och pipor.



CORE15 BARREL NUTS ÄR INTE KOMPATIBLA MED TROY INDUSTRIES' RAILS.

Produktinformation

- Namn: [CORE RIFLE SYSTEMS AR-15 BARREL NUT STEEL BLACK](#)
- Tillverkare: [CORE RIFLE SYSTEMS](#)
- Produktnr: 100012441
- Tillv.nr.: 99446
- Färg: Svart
- Material: Stål
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 76mm
- UPC: 700220496415

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AR15 Pipmuttern Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

AR15 Pipmuttern Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde AR15 Pipmuttern från CORE RIFLE SYSTEMS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som pipmuttrar för AR15 och M16 övre mottagare och pipor.
- Inspektera alltid pipmuttern för tecken på skador eller slitage före installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående komponenter och modifieringar av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte pipmuttern om den visar några tecken på deformation eller skada.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning när du hanterar skjutvapen, inklusive ögonskydd.
- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat före installation eller underhåll.
- Var försiktig när du drar åt pipmuttern för att undvika överdrivna åtdragningar, vilket kan leda till skador.
- Var medveten om risken för metallutmattnings över tid; inspektera pipmuttern regelbundet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämpliga hylsor.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från distraktioner.

2. Installationssteg

- Ladda ur skjutvapnet och se till att det är i ett säkert tillstånd.
- Ta bort den befintliga pipmuttern om tillämpligt, enligt tillverkarens riktlinjer.
- Rengör gängorna på den övre mottagaren för att säkerställa en korrekt passform för den nya pipmuttern.
- Justera den nya pipmuttern med den övre mottagaren och dra åt den för hand för att säkerställa korrekt placering.
- Använd en momentnyckel för att dra åt pipmuttern till tillverkarens rekommenderade moment specifikationer. Undvik att överskrida det angivna momentet.
- Återmontera eventuella andra komponenter som behövs och utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.

3. Efter installation

- Inspektera installationen för eventuella synliga glipor eller feljusteringar.
- Testa skjutvapnet i en säker miljö för att säkerställa att pipmuttern är säker och fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera pipmuttern i enlighet med lokala föreskrifter angående metallåtervinning eller avfallshantering.
- Kassera inte pipmuttern i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående AR15 Pipmuttern, vänligen kontakta din lokala distributör eller återförsäljare där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din AR15 Pipmuttern. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se