

# 1911 EXTREME SERVICE FIRING PIN STOP - HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Slagstift Delar](#) > [Slagstift Stops](#)

Rekommenderas starkt för både kraftiga 1911:or och även 1911:or med kortare än Gov't Model-slide. Extreme Service firing pin stop är CNC-bearbetad av en oljekylid verktygsstål som valdes för en balans mellan slag- och slitageskydd, med en GI-hårdhet på 44-50Rc. Extreme Service FPS är 0,482" bred så att den kan anpassas till din slide och extractor för att förhindra att extractorn "klokar". Den har avfasade fästdynor på varje sida för att göra ditt arbete enklare och för att FPS ska passa bättre in i sliden. Den har en 3/64" radie som är bearbetad på det bakre nedre hörnet och en 3-graders vinkel på den övre bakre ytan, som båda fungerar för att ta bort mekaniskt fördel från sliden när den spänner hämnaren, genom att flytta kontaktpunkten till botten av hämnarens yta. Detta kommer att fördröja den initiala rörelsen av sliden, vilket saktar ner dess bakåtriktade hastighet något. Detta kommer att tillåta korta 1911:or att ha mindre obalans mellan slidhastigheten och magasinets fjäders kraft på de sista par skotten, vilket minskar bolt över base-typ av funktionsfel orsakade av att sliden springer ifrån magasinets fjäder.



## Produktinformation

- Namn: [HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP](#)
- Tillverkare: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Produktnr: 100012646
- Tillv.nr.: HD-205
- Modell: Commander, Government, Officers
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 128mm

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Extreme Service Firing Pin Stop](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Extreme Service Firing Pin Stop

## Introduktion

Tack för att du valt 1911 Extreme Service Firing Pin Stop från Harrison Design & Consulting. Denna guide är utformad för att ge dig viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av din 1911pistolen innan du installerar firing pin stop.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ standard säkerhetsrutiner, inklusive att behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera regelbundet firing pin stop för slitage eller skador innan användning.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du installerar eller justerar firing pin stop, se till att skjutvapnet är oladdat och magasinet är borttaget.
- Använd lämpliga verktyg och skyddsutrustning när du hanterar firing pin stop.
- Undvik att använda överdriven kraft när du passar firing pin stop till din slide och extractor för att förhindra skador.
- Var försiktig med vassa kanter under installation och hantering.
- Om du upplever några funktionsfel eller ovanligt beteende medan du använder ditt skjutvapen, avbryt användningen omedelbart och rådgör med en kvalificerad vapensmed.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och magasinet är borttaget.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en liten hammare, stans och fil.

### 2. Passa firing pin stop

- Ta försiktigt bort den gamla firing pin stop från sliden, om tillämpligt.
- Jämför den nya firing pin stop med den gamla för att säkerställa korrekt passform.
- Extreme Service firing pin stop är 0,482" bred, vilket möjliggör anpassningar.
- Använd en fil för att göra mindre justeringar av bredden vid behov.

### 3. Avfasade fästdynor

- Firing pin stop har avfasade fästdynor på varje sida för att underlätta installationen.
- Justera firing pin stop med sliden och knacka försiktigt på plats med en liten hammare och stans.

### 4. Radie och vinkeljusteringar

- Observera 3/64" radien på det bakre nedre hörnet och 3graders vinkeln på den övre bakre ytan.
- Dessa funktioner hjälper till att minska mekaniskt fördel under cocking av hämnaren. Se till att dessa är korrekt orienterade vid installation.

### 5. Slutinspektion

- När installationen är klar, kontrollera passformen och säkerställ att firing pin stop är säker.
- Utför en funktionskontroll av skjutvapnet för att säkerställa korrekt drift innan livefiring.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade firing pin stops i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ om sådana finns.

## Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Extreme Service Firing Pin Stop, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

## Slutsats

Att följa dessa riktlinjer kommer att hjälpa till att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av ditt skjutvapen. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du använder skjutvapenstillbehör. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)