

GAME CAMERA MICRO SD CARDS - DELKIN DEVICES CLASS 10

MICRO SD CARD 32GB

[Optik och Fästen](#) > [Aktion Kameror](#) > [Tillbehör](#)

Delkin microSD-kort är inte längre bara för surfplattor och telefoner; de UHS-I aktiverade microSD-korten är speciellt utformade för krävande uppgifter som inspelning av 4K-video, kontinuerlig fotografering och timelapse-fotografi med korta intervall, samt snabba överföringar till din dator. Med läshastigheter som överstiger 56MB/s och skrivhastigheter upp till 40MB/s kan du byta dessa kort mellan din actionkamera, smartphone och surfplatta, eller sätta in kortet i den medföljande SD-adaptern och använda det som ett fullstort SD-kort i din kamera eller vilken annan SD-kompatibel enhet som helst. 16 och 32 GB datalagringskapacitet Max. UHS-I läshastighet: 56MB/s Min. UHS-I skrivhastighet: 40MB/s Max. klass 10 läshastighet: 22MB/s Min. klass 10 skrivhastighet: 20MB/s microSD till SD-adapter ingår



Produktinformation

- Namn: [DELKIN DEVICES CLASS 10 MICRO SD CARD 32GB](#)
- Tillverkare: [DELKIN DEVICES](#)
- Produktnr: 100015392
- Tillv.nr.: DDMSD50032GB
- Storlek: 32 GB
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 155mm
- UPC: 750324102583

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [GAME CAMERA MICRO SD CARDS DELKIN DEVICES CLASS 10 MICRO SD CARD 32GB](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

GAME CAMERA MICRO SD CARDS DELKIN DEVICES

CLASS 10 MICRO SD CARD 32GB

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Delkin Devices Class 10 Micro SD Card (32GB). Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt microSDkort. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att microSDkortet används i kompatibla enheter endast.
- Håll microSDkortet borta från fukt, extrema temperaturer och direkt solljus.
- Utsätt inte microSDkortet för fysisk stöt eller tryck.
- Hantera microSDkortet med försiktighet för att undvika skador på kortet eller dina enheter.
- Förvara microSDkortet i sitt skyddande fodral när det inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda microSDkortet i enheter som inte stöder UHS-teknik.
- Ta inte bort microSDkortet från enheten medan data skrivs eller läses, eftersom detta kan orsaka dataförlust eller korruption.
- Om du märker någon fysisk skada på microSDkortet, sluta använda det omedelbart och byt ut det.
- Håll microSDkortet utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig sväljning eller skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Infoga microSDkortet:

- Se till att din enhet är avstängd innan du sätter in microSDkortet.
- Lokalisera microSDkortplatsen på din enhet.
- Skjut försiktigt in microSDkortet i kortplatsen tills det klickar på plats.

2. Använda microSDkortet:

- Slå på din enhet för att känna igen microSDkortet.
- Följ enhetens instruktioner för att formatera kortet om det behövs.
- Använd microSDkortet för att lagra foton, videor och annan data enligt din enhets kapaciteter.

3. Överföra data:

- Använd en kompatibel kortläsare eller den medföljande SDadaptorn för att överföra data mellan ditt microSDkort och datorn.
- Se till att dataöverföringen är klar innan du tar bort kortet från enheten.

4. Ta bort microSDkortet:

- Eject alltid microSDkortet säkert från din enhet innan du tar bort det för att förhindra dataförlust.
- Stäng av enheten innan du fysiskt tar bort kortet för ytterligare säkerhet.

Avfallsanvisningar

- Kassera microSDkortet i enlighet med lokala regler för avfallshantering av elektroniska enheter.
- Släng inte microSDkortet i vanligt avfall, eftersom det kan innehålla material som är skadliga för miljön.
- Överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område för elektroniska enheter.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda ditt Delkin Devices Class 10 Micro SD Card!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se