

1911 EXTREME SERVICE FIRING PIN STOP - HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP, W/ LPA ADJ. SIGHTS

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Slagstift Delar](#) > [Slagstift Stops](#)

Rekommenderas starkt för både kraftiga 1911:or och även 1911:or med kortare än Gov't Model-slide. Extreme Service firing pin stop är CNC-bearbetad av en oljekyld verktygsstål som valdes för en balans mellan slag- och slitageskydd, med en GI-hårdhet på 44-50Rc. Extreme Service FPS är 0,482" bred så att den kan anpassas till din slide och extractor för att förhindra att extractorn "klokar". Den har avfasade fästdynor på varje sida för att göra ditt arbete enklare och för att FPS ska passa bättre in i sliden. Den har en 3/64" radie som är bearbetad på det bakre nedre hörnet och en 3-graders vinkel på den övre bakre ytan, som båda fungerar för att ta bort mekaniskt fördel från sliden när den spänner hämnaren, genom att flytta kontaktpunkten till botten av hämnarens yta. Detta kommer att fördröja den initiala rörelsen av sliden, vilket saktar ner dess bakåtriktade hastighet något. Detta kommer att tillåta korta 1911:or att ha mindre obalans mellan slidhastigheten och magasinets fjäders kraft på de sista par skotten, vilket minskar bolt över base-typ av funktionsfel orsakade av att sliden springer ifrån magasinets fjäder.



Produktinformation

- Namn: [HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP, W/ LPA ADJ. SIGHTS](#)
- Tillverkare: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Produktnr: 100015460
- Tillv.nr.: HD-205-LPA
- Modell: Commander, Government, Officers
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.007kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Extreme Service Firing Pin Stop](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Extreme Service Firing Pin Stop

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Extreme Service Firing Pin Stop från Harrison Design & Consulting. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din 1911pistol. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den innehåller viktig information angående säkerhet, installation, användning och avfallshantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att denna produkt är kompatibel med din specifika 1911modell (Government, Commander, Officers) innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ standard säkerhetsrutiner.
- Håll firing pin stop och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet firing pin stop för slitage och skador. Byt ut vid behov.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med korrekt underhållna och fungerande 1911skyttevapen.
- Försök inte att modifiera firing pin stop utöver de rekommenderade anpassningsprocedurerna.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av firing pin stop.
- Undvik att använda skjutvapnet under förhållanden som kan leda till överdrivet slitage eller skador på firing pin stop.
- Var medveten om att felaktig installation kan påverka skjutvapnets prestanda och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en anpassningsverktyg och skyddsglasögon.

2. Anpassning av firing pin stop:

- Extreme Service firing pin stop är 0,482" bred. Använd detta mått för att anpassa det till din slide och extractor.
- Anpassa försiktigt firing pin stop i sliden, se till att det inte stör extractorns funktion.
- Använd de avfasade fästdynorna för att underlätta installationsprocessen.

3. Maskinjusteringar:

- Firing pin stop har en 3/64" radie på det bakre nedre hörnet och en 3graders vinkel på den övre bakre ytan.
- Se till att dessa funktioner är korrekt justerade med hämnarens yta för optimal prestanda.

4. Slutinspektion:

- När installationen är klar, kontrollera för eventuell rörelse eller feljustering.

- Testa skjutvapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.

Användningsinstruktioner

- Efter installationen, kontrollera regelbundet firing pin stop för tecken på slitage.
- Se till att skjutvapnet fungerar smidigt och att det inte finns några funktionsfel under användning.
- Underhåll skjutvapnet enligt tillverkarens riktlinjer för bästa prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte firing pin stop i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare support eller frågor angående 1911 Extreme Service Firing Pin Stop, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkarens representant. Se till att du har produktinformation till hands för effektiv hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och prestanda med ditt skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se