

AK-47 1/2" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 1/2" POLYMER FOR AK-47/74 FDE

Tool-less clip-on cheek risers for the MOE AK and Zhukov-S Stocks. Gives the user the option to raise the cheek weld .50 inches in height. Will not interfere with storage access on MOE Stock or the folding mechanism on the Zhukov-S Stock.



Attributes

- Name: MAGPUL AK CHEEK RISER 1/2" POLYMER FOR AK-47/74 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016656
- Mfr. No.: MAG446-FDE
- Finish: Flat
- Make: AK-47,AK-74
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.064kg
- UPC: 840815100638

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die AK47 1/2" Wangenaufklage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47 1/2" Cheek Riser](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 1/2"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Risque de Joue AK47 1/2"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK47 1/2"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podnóżka Policzkowego AK47 1/2"](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AK47 1/2" Poskipalalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AK47 1/2" Kindstöd](#)
- [Český: Návod k bezpečnostním pokynům pro AK47 1/2" Cheek Riser](#)

Sicherheitsanleitung für die AK47 1/2" Wangenauflage

Einleitung

Danke, dass du dich für die AK47 1/2" Wangenauflage von MAGPUL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es dir eine bequeme Wangenauflage bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung der Wangenauflage zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Wangenauflage installierst oder einstellst.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen. Modifiziere oder verändere die Wangenauflage in keiner Weise.
- Halte die Wangenauflage außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Wangenauflage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Schäden die Nutzung sofort einstellen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Umfeld befindest, wenn du die Feuerwaffe mit der Wangenauflage verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Wangenauflage nicht, wenn sie nicht sicher am Schaft befestigt ist.
- Stelle sicher, dass die Wangenauflage den Betrieb der Feuerwaffe oder deren Sicherheitsfunktionen nicht behindert.
- Sei vorsichtig mit der Wangenauflage, wenn du die Feuerwaffe bei widrigen Wetterbedingungen verwendest, da nasse oder rutschige Bedingungen den Halt und die Stabilität beeinträchtigen können.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Richte die Wangenauflage mit dem vorgesehenen Bereich am MOE AK oder ZhukovS Schaft aus.
- Drücke fest nach unten, bis die Wangenauflage einrastet. Du solltest ein Klickgeräusch hören, das anzeigt, dass sie sicher befestigt ist.
- Überprüfe, ob die Wangenauflage stabil ist und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst oder drückst.

2. Nutzung:

- Positioniere deine Wange gegen die Wangenauflage, um eine bequeme und konsistente Wangenauflage zu schaffen.
- Passe deine Schießposition nach Bedarf an, um dein Visier mit dem Ziel auszurichten.
- Wenn du Unbehagen oder Instabilität bei der Nutzung der Wangenauflage empfindest, entferne sie und überprüfe dein Setup.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Wangenauflage gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne das Polymermaterial nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn die Wangenauflage irreparabel beschädigt ist, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der AK47 1/2" Wangenauflage, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website des Herstellers.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen wird dir helfen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner AK47 1/2" Wangenauflage zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandten Zubehörteilen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for AK47 1/2" Cheek Riser

Introduction

Thank you for choosing the AK47 1/2" Cheek Riser by MAGPUL. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a comfortable cheek weld. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the cheek riser.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the cheek riser.
- Use the product only as intended. Do not modify or alter the cheek riser in any way.
- Keep the cheek riser out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the cheek riser for any signs of wear or damage. If damaged, discontinue use immediately.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the firearm equipped with the cheek riser.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the cheek riser if it is not securely attached to the stock.
- Ensure that the cheek riser does not obstruct the operation of the firearm or any safety features.
- Be cautious of the cheek riser when using the firearm in adverse weather conditions, as wet or icy conditions may affect grip and stability.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe before beginning installation.
- Align the cheek riser with the designated area on the MOE AK or ZhukovS Stock.
- Press down firmly until the cheek riser clips into place. You should hear a click indicating it is securely attached.
- Check that the riser is stable and does not move when pulled or pushed.

2. Usage:

- Position your cheek against the riser to establish a comfortable and consistent cheek weld.
- Adjust your shooting position as necessary to align your sight with the target.
- If you experience discomfort or instability while using the cheek riser, remove it and reassess your setup.

Disposal Instructions

- Dispose of the cheek riser in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not incinerate the polymer material, as it may release harmful substances.
- If the cheek riser is damaged beyond repair, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the AK47 1/2" Cheek Riser, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's official website.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your AK47 1/2" Cheek Riser. Always prioritize safety when handling firearms and related accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 1/2"

Introducción

Gracias por elegir el Elevador de Mejilla AK47 1/2" de MAGPUL. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un contacto cómodo con la mejilla. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del elevador de mejilla.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el elevador de mejilla.
- Utiliza el producto solo según lo previsto. No modifiques ni alteres el elevador de mejilla de ninguna manera.
- Mantén el elevador de mejilla fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el elevador de mejilla en busca de signos de desgaste o daño. Si está dañado, deja de usarlo de inmediato.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar el arma de fuego equipada con el elevador de mejilla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el elevador de mejilla si no está fijado de manera segura a la culata.
- Asegúrate de que el elevador de mejilla no obstruya el funcionamiento del arma de fuego ni ninguna de sus características de seguridad.
- Ten cuidado con el elevador de mejilla al usar el arma de fuego en condiciones climáticas adversas, ya que las condiciones húmedas o heladas pueden afectar el agarre y la estabilidad.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y segura antes de comenzar la instalación.
- Alinea el elevador de mejilla con el área designada en la culata MOE AK o ZhukovS.
- Presiona firmemente hacia abajo hasta que el elevador de mejilla se sujete en su lugar. Debes escuchar un clic que indica que está fijado de manera segura.
- Verifica que el elevador esté estable y no se mueva al tirar o empujar.

2. Uso:

- Coloca tu mejilla contra el elevador para establecer un contacto cómodo y consistente.
- Ajusta tu posición de tiro según sea necesario para alinear tu vista con el objetivo.
- Si experimentas incomodidad o inestabilidad mientras usas el elevador de mejilla, quítalo y reevaluar tu configuración.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el elevador de mejilla de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- No incinera el material de polímero, ya que puede liberar sustancias dañinas.
- Si el elevador de mejilla está dañado más allá de la reparación, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional sobre el Elevador de Mejilla AK47 1/2", consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web oficial del fabricante.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Elevador de Mejilla AK47 1/2". Siempre prioriza la seguridad al manipular armas de fuego y accesorios relacionados. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le Risque de Joue AK47 1/2"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Risque de Joue AK47 1/2" de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un confort lors du placement de la joue. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du riser de joue.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le riser de joue.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu. Ne modifiez ni n'altérez le riser de joue de quelque manière que ce soit.
- Gardez le riser de joue hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le riser de joue pour tout signe d'usure ou de dommage. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lors de l'utilisation de l'arme à feu équipée du riser de joue.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le riser de joue s'il n'est pas solidement fixé à la crosse.
- Assurez-vous que le riser de joue n'entrave pas le fonctionnement de l'arme à feu ou de ses caractéristiques de sécurité.
- Faites attention au riser de joue lorsque vous utilisez l'arme à feu dans des conditions météorologiques défavorables, car les conditions humides ou glissantes peuvent affecter la prise et la stabilité.
- Portez toujours des protections oculaires et auditives appropriées lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Alignez le riser de joue avec la zone désignée sur la crosse MOE AK ou ZhukovS.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que le riser de joue s'enclenche en place. Vous devriez entendre un clic indiquant qu'il est solidement fixé.
- Vérifiez que le riser est stable et ne bouge pas lorsque vous tirez ou poussez.

2. Utilisation :

- Positionnez votre joue contre le riser pour établir un placement de joue confortable et constant.
- Ajustez votre position de tir si nécessaire pour aligner votre visée avec la cible.
- Si vous ressentez un inconfort ou une instabilité lors de l'utilisation du riser de joue, retirez-le et réévaluez votre configuration.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du riser de joue conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer le matériau en polymère, car cela peut libérer des substances nocives.
- Si le riser de joue est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez des options de recyclage si disponibles.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une expérience sûre et agréable avec votre Risque de Joue AK47 1/2". Priorisez toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires associés. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK47 1/2"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Riser per Guancia AK47 1/2" di MAGPUL. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un appoggio confortevole per la guancia. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del riser per guancia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il riser per guancia.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto. Non modificare o alterare il riser in alcun modo.
- Tieni il riser per guancia fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il riser per guancia per eventuali segni di usura o danni. Se danneggiato, interrompi immediatamente l'uso.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando utilizzi l'arma da fuoco equipaggiata con il riser per guancia.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il riser per guancia se non è saldamente attaccato al calcio.
- Assicurati che il riser per guancia non ostacoli il funzionamento dell'arma da fuoco o alcuna funzionalità di sicurezza.
- Fai attenzione al riser per guancia quando utilizzi l'arma da fuoco in condizioni meteorologiche avverse, poiché condizioni di bagnato o ghiaccio possono influenzare la presa e la stabilità.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e sicura prima di iniziare l'installazione.
- Allinea il riser per guancia con l'area designata sul calcio MOE AK o ZhukovS.
- Premi saldamente fino a quando il riser per guancia non scatta in posizione. Dovresti sentire un clic che indica che è attaccato in modo sicuro.
- Controlla che il riser sia stabile e non si muova quando viene tirato o spinto.

2. Uso:

- Posiziona la tua guancia contro il riser per stabilire un appoggio confortevole e coerente per la guancia.
- Regola la tua posizione di tiro, se necessario, per allineare il tuo mirino con il bersaglio.
- Se avverti disagio o instabilità mentre utilizzi il riser per guancia, rimuovilo e rivaluta la tua configurazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il riser per guancia in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non incenerire il materiale in polimero, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il riser per guancia è danneggiato oltre la riparazione, considera opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al Riser per Guancia AK47 1/2", ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il pacchetto del prodotto o di visitare il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Riser per Guancia AK47 1/2". Dai sempre priorità alla sicurezza quando maneggi armi da fuoco e accessori correlati. Grazie per l'attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podnóżka Policzkowego AK47 1/2"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Podnóżka Policzkowego AK47 1/2" od MAGPUL. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy komfortu strzelania, zapewniając wygodne oparcie dla policzka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie podnóżka.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją podnóżka policzkowego.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj podnóżka w żaden sposób.
- Przechowuj podnóżek policzkowy poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj podnóżek policzkowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań jego używania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni wyposażonej w podnóżek.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj podnóżka policzkowego, jeśli nie jest on pewnie zamocowany do kolby.
- Upewnij się, że podnóżek policzkowy nie blokuje działania broni ani żadnych funkcji bezpieczeństwa.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu podnóżka policzkowego w trudnych warunkach atmosferycznych, ponieważ mokre lub śliskie warunki mogą wpływać na chwyt i stabilność.
- Zawsze zakładaj odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem instalacji.
- Wyreguluj podnóżek policzkowy w wyznaczonym miejscu na kolbie MOE AK lub ZhukovS.
- Naciśnij mocno, aż podnóżek policzkowy zatrześnie się na miejscu. Powinieneś usłyszeć kliknięcie, które wskazuje, że jest pewnie zamocowany.
- Sprawdź, czy podnóżek jest stabilny i nie porusza się, gdy jest pociągany lub pchany.

2. Użytkowanie:

- Ustaw policzek na podnóżku, aby uzyskać wygodne i spójne oparcie dla policzka.
- Dostosuj swoją pozycję strzelecką w razie potrzeby, aby wyrównać celownik z celem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub niestabilność podczas korzystania z podnóżka policzkowego, usuń go i ponownie ocen swoją konfigurację.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj podnóżek policzkowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie spalaj materiału polimerowego, ponieważ może to uwalniać szkodliwe substancje.
- Jeśli podnóżek policzkowy jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z Podnóżkiem Policzkowym AK47 1/2", prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej producenta.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Podnóżkiem Policzkowym AK47 1/2". Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni i akcesoriów. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvallisuusohjeet AK47 1/2" Poskipalalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGPULin AK47 1/2" poskipalan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukavan poskipalan tuen. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi poskipalan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen poskipalan asentamista tai säätämistä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä muokkaa tai muuta poskipalaa millään tavalla.
- Pidä poskipala lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti poskipalan kunto ja mahdolliset vauriot. Jos poskipala on vaurioitunut, lopeta sen käyttö heti.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi asetta, jossa on poskipala.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä poskipalaa, jos se ei ole tukevasti kiinnitetty tukkiin.
- Varmista, että poskipala ei estä aseiden toimintaa tai sen turvallisuusominaisuuksia.
- Ole varovainen poskipalan kanssa, kun käytät asetta huonoissa sääolosuhteissa, sillä kosteat tai jäätyneet olosuhteet voivat vaikuttaa pitoon ja vakauteen.
- Käytä aina asianmukaisia silmä- ja korvasuojia ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennuksen aloittamista.
- Kohdista poskipala MOE AK tai ZhukovS tukissa olevalle merkitylle alueelle.
- Paina alas tiukasti, kunnes poskipala napsahtaa paikalleen. Kuulemasi napsahdus tarkoittaa, että se on kiinnitetty tukevasti.
- Tarkista, että riser on vakaa eikä liikahta, kun sitä vetää tai työntää.

2. Käyttö:

- Aseta poskipäsi riserille luodaksesi mukavan ja johdonmukaisen poskipalan tuen.
- Säädä ampumaasentoasi tarvittaessa, jotta tähtäyslinja on kohdistettu kohteeseen.
- Jos tunnet epämukavuutta tai epävakautta poskipalan käytön aikana, poista se ja arvioi asennuksesi uudelleen.

Hävitysohjeet

- Hävitä poskipala paikallisten muovijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta polymeerimateriaalia, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos poskipala on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksiä tai lisäapua varten AK47 1/2" poskipalan osalta, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon tai vieraile valmistajan virallisella verkkosivustolla.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AK47 1/2" poskipalan kanssa. Aina tulee priorisoida turvallisuus, kun käsittelet aseita ja niihin liittyviä lisävarusteita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AK47 1/2" Kindstöd

Introduktion

Tack för att du valt AK47 1/2" Kindstöd från MAGPUL. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att ge en bekväm kindstöd. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av kindstödet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar kindstödet.
- Använd produkten endast som avsett. Modifiera eller ändra inte kindstödet på något sätt.
- Håll kindstödet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet kindstödet för tecken på slitage eller skador. Om det är skadat, sluta använda det omedelbart.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder vapnet utrustat med kindstödet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte kindstödet om det inte är ordentligt fäst vid kolven.
- Se till att kindstödet inte blockerar driften av vapnet eller några säkerhetsfunktioner.
- Var försiktig med kindstödet när du använder vapnet under ogynnsamma väderförhållanden, eftersom blöta eller hala förhållanden kan påverka grepp och stabilitet.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert innan du börjar installationen.
- Justera kindstödet med det angivna området på MOE AK eller ZhukovS kolven.
- Tryck ner ordentligt tills kindstödet klickar på plats. Du bör höra ett klick som indikerar att det är ordentligt fäst.
- Kontrollera att stödet är stabilt och inte rör sig när det dras eller trycks.

2. Användning:

- Placera din kind mot stödet för att etablera en bekväm och konsekvent kindvila.
- Justera din skjutposition efter behov för att justera ditt sikte med målet.
- Om du upplever obehag eller instabilitet när du använder kindstödet, ta bort det och omvärdera din inställning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kindstödet i enlighet med lokala föreskrifter angående plastavfall.
- Förbränn inte polymermaterialet, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.
- Om kindstödet är skadat bortom reparation, överväg återvinningsalternativ om sådana finns.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående AK47 1/2" Kindstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt AK47 1/2" Kindstöd. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar skjutvapen och relaterade tillbehör. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Návod k bezpečnostním pokynům pro AK47 1/2"

Cheek Riser

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK47 1/2" Cheek Riser od společnosti MAGPUL. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje pohodlnou oporu pro líc. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání lícní podpěry.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat nebo upravovat lícní podpěru.
- Používejte produkt pouze podle určení. Neměňte ani neupravujte lícní podpěru žádným způsobem.
- Držte lícní podpěru mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte lícní podpěru na známky opotřebení nebo poškození. Pokud je poškozená, okamžitě přestaňte používat.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání zbraně vybavené lícní podpěrou.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte lícní podpěru, pokud není pevně připevněna k pažbě.
- Ujistěte se, že lícní podpěra nebrání provozu zbraně nebo žádným bezpečnostním funkcím.
- Buďte opatrní při používání lícní podpěry za nepříznivého počasí, protože mokré nebo kluzké podmínky mohou ovlivnit grip a stabilitu.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná před zahájením instalace.
- Zarovnejte lícní podpěru s určenou oblastí na pažbě MOE AK nebo ZhukovS.
- Pevně stlačte dolů, dokud se lícní podpěra nezaklipne na místo. Měli byste slyšet cvaknutí, které naznačuje, že je bezpečně připevněna.
- Zkontrolujte, zda je podpěra stabilní a nepohybuje se, když ji táhnete nebo tlačíte.

2. Používání:

- Umístěte svou tvář proti lícní podpěře, abyste si vytvořili pohodlnou a konzistentní oporu pro líc.
- Upravte svou střeleckou pozici podle potřeby, abyste zarovnali svůj zrak s cílem.
- Pokud pocítíte nepohodlí nebo nestabilitu při používání lícní podpěry, odstraňte ji a přehodnotte své nastavení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte lícní podpěru v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Nespalujte polymerový materiál, protože může uvolňovat škodlivé látky.
- Pokud je lícní podpěra poškozená nad rámec opravy, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně AK47 1/2" Cheek Riser se prosím odvolejte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů pomůže zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaší AK47 1/2" Cheek Riser. Vždy upřednostňujte bezpečnost při manipulaci se střelnými zbraněmi a souvisejícími doplňky. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.