

VICKERS TACTICAL SLIDE STOP FOR GLOCK® 42/43 - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL SLIDE STOP FOR GLOCK® 42/43

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Slide Catch](#) > [Slide Catches](#)

Små pistoler kan ge stora problem vid stressade omladdningar. Utöver den begränsade magasinkapaciteten kan undersized kontroller hindra - eller till och med förhindra - en korrekt omladdning. Insatserna är tydliga i det fallet. Riskera inte....installera en Vickers Tactical Slide Stop. Den har samma positiva V-form med djupa serrationer som möjliggör snabb manipulation, i båda riktningar, som finns på den ursprungliga VT Slide Stop. En enorm förbättring för Glock 42 och 43. Passar Glock-modellerna 42 och 43. Passar inte Glock-modellerna 25 eller 28. Omformad tumplatta med djupa serrationer, möjliggör enkel låsning och frigöring av sliden, även med handskar. Precision stämplat från 4130 krom-molybdenstål, med en icke-bländande svart finish.



Produktinformation

- Namn: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE STOP FOR GLOCK® 42/43](#)
- Tillverkare: [TANGODOWN](#)
- Produktnr: 100017672
- Tillv.nr.: VTSS-002
- Finish: Svart
- Kaliber: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356)
- Modell: 42,43
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 955727100604

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Vickers Tactical Slide Stop för Glock® 42/43 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

Vickers Tactical Slide Stop för Glock® 42/43

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde Vickers Tactical Slide Stop för din Glock® 42 eller 43. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din vapentyp. Vickers Tactical Slide Stop är specifikt utformad för Glock® Modell 42 och 43. Den passar inte Glockmodellerna 25 eller 28.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ grundläggande säkerhetsregler för vapen.
- Håll slide stop och alla vapendelar borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet slide stop för slitage eller skador. Om du märker några problem, avbryt användningen och kontakta en kvalificerad vapensmed.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter och kontrollera för återkallelsesuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att vapnet är oladdat innan installation eller hantering av slide stop.
- Använd handskar när du hanterar slide stop för att förhindra oavsiktlig skada.
- Var försiktig när du utför omladdningar, särskilt under stress, för att undvika felhantering.
- Försök inte att modifiera slide stop eller vapendelar; ändringar kan äventyra säkerheten.
- Bekanta dig med funktionen av slide stop innan användning för att säkerställa korrekt hantering.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Säkerställ säkerhet:** Bekräfta att din Glock® 42 eller 43 är oladdad och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort den ursprungliga slide stop:**
 - Använd en stans eller lämpligt verktyg för att trycka ut den hållande pin som håller den ursprungliga slide stop på plats.
 - Ta försiktigt bort den ursprungliga slide stop från vapnet.
3. **Installera Vickers Tactical Slide Stop:**
 - Justera den nya slide stop med motsvarande spår i vapnet.
 - Sätt in den nya slide stop i spåret.
 - Byt ut den hållande pin för att säkra slide stop på plats.
4. **Testa funktionalitet:**
 - Manövrera slide stop manuellt för att säkerställa att den engagerar och släpper smidigt.
 - Kontrollera att slide stop är säkert installerad innan du använder vapnet.

Användningsinstruktioner

- För att låsa upp sliden, dra tillbaka sliden och engagera slide stop.
- För att frigöra sliden, tryck ned slide stop med tummen.
- Öva på att använda slide stop i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om slide stop är skadad bortom användning, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig skada på andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av Vickers Tactical Slide Stop, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Vickers Tactical Slide Stop för din Glock® 42 eller 43. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se