

# 1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR - CHALLIS GRIPS 1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR, STANDARD

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Greppverktyg](#)

## Enkel och Effektiv Borttagning av Bushings

Challis bushing extractors fästs vid bushingen med en standard grip skruv. Med bushingen hållande på plats kan drivtänderna inte glida ur greppet och toppen av bushingen kommer inte att fläkas av. Betydande vridmoment kan appliceras med den medföljande spaken.



## Produktinformation

- Namn: [CHALLIS GRIPS 1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR, STANDARD](#)
- Tillverkare: [CHALLIS GRIPS](#)
- Produktnr: 100017841
- Tillv.nr.: T-FBE
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 080687718986

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 Grip Bushing Extractor](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 1911 Grip Bushing Extractor

## Introduktion

Tack för att du valde 1911 Grip Bushing Extractor från Challis Grips. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt sätt ta bort standardstorlek eller smala 1911 grip bushings. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att skydda dig själv när du använder produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bushing extractorn är korrekt fäst vid bushingen med hjälp av standard grip skruven innan du applicerar vridmoment.
- Undvik att applicera överdrivet tryck som kan leda till skador på verktyget eller bushingen.
- Använd den medföljande spaken för att applicera vridmoment, se till att ha ett fast grepp utan att halka.
- Försök inte använda extractorn på bushings som inte är kompatibla med verktyget.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder verktyget.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.

### 2. Fästa extractorn:

- Justera bushing extractorn med bushingen.
- Säkra extractorn till bushingen med hjälp av standard grip skruven. Dra åt skruven tills extractorn hålls fast på plats.

### 3. Använda extractorn:

- Placera den medföljande spaken för att applicera vridmoment.
- Gradvis applicera vridmoment tills bushingen börjar lossna. Övervaka verktyget och bushingen för eventuella tecken på att de glider eller skadas.
- Om motstånd upplevs, omvärdera fästet och se till att extractorn är korrekt engagerad innan du fortsätter.

### 4. Ta bort bushingen:

- När bushingen är lossad, ta försiktigt bort den från greppramen.
- Inspektera både bushingen och extractorn för eventuella skador efter användning.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget på ett ansvarsfullt sätt vid en avsedd elektronisk avfallsåtervinningsanläggning om det blir skadat utöver reparation.
- Följ lokala bestämmelser för kassering av verktyg och eventuella förpackningsmaterial.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående 1911 Grip Bushing Extractor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktens förpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)