

MCR EXTRACTOR - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EXTRACTOR

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractors](#)

FightLite Industries MCR Extractor är en ersättningsutdragare för MCR-geväret.



Produktinformation

- Namn: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR EXTRACTOR](#)
- Tillverkare: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100019953
- Tillv.nr.: 15068
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm
- UPC: 854118002940

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för FightLite Industries MCR Extractor](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för FightLite Industries MCR Extractor

Introduktion

Tack för att du valt FightLite Industries MCR Extractor. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation eller användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid alla säkerhetsinstruktioner som ges i denna guide.
- Se till att utdragaren är kompatibel med din MCRgevärsmoell innan installation.
- Håll utdragaren och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet utdragaren för tecken på slitage eller skada. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast som avsett: MCR Extractor är designad för användning med MCRgeväret. Använd den inte med något annat skjutvapen.
- Bär lämplig skyddsutrustning: Bär alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat: Kontrollera alltid att ditt MCRgevär är oladdat innan installation eller underhåll.
- Undvik exponering för fukt: Håll utdragaren torr och förvara den på en sval och torr plats för att förhindra korrosion.
- Följ lokala lagar: Var medveten om och följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att MCRgeväret är oladdat och att säkerheten är aktiverad.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel och eventuell annan utrustning som behövs.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga utdragaren från MCRgeväret genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Justera den nya MCR Extractor med den angivna platsen på geväret.
- Säkra utdragaren på plats med lämpliga skruvar, se till att den sitter ordentligt utan att överdriva åtdragningen.
- Kontrollera att utdragaren är installerad korrekt och säkert.

3. Kontroll efter installation

- Inspektera installationen för att bekräfta att det inte finns några lösa delar.
- Utför en funktionskontroll på geväret för att säkerställa korrekt drift med den nya utdragaren.

4. Användning

- Hantera alltid MCRgeväret med omsorg och respekt.
- Rengör och underhåll regelbundet utdragaren och geväret enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera MCR Extractor i enlighet med lokala föreskrifter för skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte i vanlig hushållsavfall. Kontrollera för avfallsplatser för farligt material eller skjutvapen delar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående FightLite Industries MCR Extractor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport. Se till att du har dina produktuppgifter redo för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av FightLite Industries MCR Extractor. Din ansvarsfulla hantering av denna produkt bidrar till en säkrare miljö för alla användare.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se