

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" STAINLESS

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Superlative Arms patenterade "Bleed Off", direkt impingement, gasblock för AR15-plattformen justerar gasflödet genom att blöda ut gasen ur blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. Resultat: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva slutstycket. Den återstående gasen / trycket blöds ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minskning av kännbar rekyl. Den patenterade justeringsdetenten är placerad utanför blocket och därmed ingen kontaminering. Gasjusteringsskruven begränsar inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastsättning av skruven / ingen förlust av detent på grund av kolavlagringar. Även om den är avtagbar har vi lagt till en säkerhetsmekanism som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och/eller dämpare tillåter blödningsporten att det överflödiga trycket ventileras ut ur blocket vilket minskar baktrycket. Data: Gasblockmaterial: 416 SS Längd på pipan: 0.625" Vikt: 1.34 oz. Längd: 1.00" Fästtyp: Klämma Justering: Framsidan av blocket Ingår: Gasblock - Monterat (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-formade hexnycklar
Installationsanvisningar & QR-kod för videotutorial



Produktinformation

- Namn: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" STAINLESS
- Tillverkare: SUPERLATIVE ARMS
- Produktnr: 100020576
- Tillv.nr.: SABO-DI-875CS
- Innerdiameter: .875
- Material: Rostfritt stål
- Stil: Adjustable, Clamp-On
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.088kg
- Leveranshöjd: 57mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 850011846094

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valde Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och tillförlitlighet i din AR15-plattform. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av gasblocket.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du utför installation eller underhåll på gasblocket.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av skjutvapen.
- Håll gasblocket och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gasblocket regelbundet för tecken på slitage eller skador och ersätt det vid behov.
- Om du upplever några funktionsfel eller oregelbundenheter, avbryt användningen och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att gasblocket är korrekt installerat och säkrat för att förhindra rörelse under drift.
- Överskrid inte den rekommenderade pipdiametern på 0,625 tum när du använder detta gasblock.
- Undvik att använda gasblocket under extrema förhållanden utan korrekt testning och utvärdering.
- Var medveten om att användning av SBR:er (Short Barrel Rifles) och dämpare kan öka baktrycket; övervaka prestandan noggrant.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd när du avfyrar ditt skjutvapen.
- Var försiktig med heta ytor; gasblocket kan bli varmt under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive de medföljande Lformade hexnycklarna och socket head cap screws.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.

2. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och att pipan är sval vid beröring.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Placera Superlative Arms gasblock på pipan, justera det med gasporten.
- Använd de medföljande 1032 x 3/16" socket head cap screws för att säkert klämma gasblocket på pipan.
- Dra åt skruvarna jämnt för att säkerställa korrekt justering och säker passform.

3. Justering:

- Lokalisera gasjusteringsskruven på framsidan av blocket.
- Justera gasflödet enligt dina specifika behov, se till att justeringsdetenten fungerar korrekt.
- Var försiktig så att du inte skruvar ut skruven helt; säkerhetsmekanismen förhindrar oavsiktlig borttagning.

4. Testning:

- Efter installationen, genomför ett funktionstest med vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Övervaka prestandan och gör eventuella nödvändiga justeringar av gasflödet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller innehåller farliga material.
- Rådgör med dina lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet, installation eller prestanda av Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Slutsats

Genom att följa denna säkerhetsinstruktionsguide kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för underhåll och drift av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se