

# "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MARK III® 22/45 - TANDEMKROSS

## "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MK III® 22/45 - TEXTURED

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Avtryckaren på vilket vapen som helst är avgörande och måste ge skytten så mycket kontroll som möjligt. Den eleganta, skelettiserade och lätta designen av TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren erbjuder en platt yta som många professionella skyttar föredrar i stället för de traditionella böjda avtryckarna som vanligtvis finns på marknaden för Ruger MKIII 22/45. Denna design gör det möjligt för skytten att dra rakt bakåt, vilket ger operatören möjlighet att känna om de drar för långt åt vänster eller höger. Den platta designen gör det också möjligt för operatören att placera sitt finger längre ner på avtryckaren, vilket ökar hävstångseffekten och gör att de kan utnyttja lägre avtryckarvikter fullt ut. Den breda ytan fördelar vikten av avtryckardraget, vilket också resulterar i en upplevelse av en lägre dragvikt. Den texturerade versionen ger en halkfri yta oavsett hastighet, väder eller skjut erfarenhet. Detta möjliggör upprepade, nästan identiska avtryckardragningar. Tillsammans med de medföljande justeringsskruvarna för fördröjning och överdrift, kommer denna TANDEMKROSS-exklusiva avtryckare att föra varje tävlande ett stort steg närmare VICTORY! Platt yta för bättre kontroll och känsla Slät eller texturerad alternativ 100% justerbar för fördröjning och överdrift Lätt skelettiserad design



### Produktinformation

- Namn: **TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MK III® 22/45 - TEXTURED**
- Tillverkare: **TANDEMKROSS**
- Produktnr: 100020909
- Tillv.nr.: TK04N0085BLK1
- Finish: Svart
- Modell: MKIII 22/45,MKIII 22/45 Lite,MKIV 22/45,MKIV 22/45 Lite,MKIV 22/45 Tactical
- Stil: Flat
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 091131144510

### Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FÖR RUGER® MK III® 22/45 SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

# TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FÖR RUGER® MK III® 22/45 SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## Introduktion

Tack för att du valt TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren för din Ruger MK III 22/45. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som säkerheten prioriteras. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av avtryckaren.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Se till att ditt vapen alltid pekar i en säker riktning.
- Förvara vapen och ammunition säkert, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att området är fritt från människor innan du skuter.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och avtryckare för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning och ägande.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla Rugermodeller: MK III 22/45, MK III 22/45 Lite, MK IV 22/45, MK IV 22/45 Lite, MK IV 22/45 Tactical.
- Se till att vapnet är avlastat innan installation.
- Undvik att använda avtryckaren i ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka grepp eller kontroll.
- Var försiktig med avtryckarens dragvikt; träna regelbundet för att vänja dig vid den platta designen.
- Använd de medföljande justeringsskruvarna för att finjustera fördröjning och överdrift. Gör justeringar noggrant för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Modifiera inte avtryckaren eller vapnet på sätt som inte är godkända av tillverkaren.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Se till att vapnet är helt avlastat.
- Följ tillverkarens instruktioner för att demontera vapnet för att komma åt avtryckarens montering.
- Ta bort den befintliga avtryckaren och ersätt den med TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren.
- Fäst avtryckaren ordentligt på plats enligt tillverkarens specifikationer.
- Justera fördröjnings och överdriftsskruvarna till dina föredragna inställningar.
- Montera ihop vapnet och utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.

### 2. Användning:

- Bekanta dig med avtryckarens platta design innan du använder den i en skarpskjutningsmiljö.
- Öva regelbundet på avtryckarkontroll för att förbättra noggrannhet och konsekvens.
- Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du skuter.
- Efter användning, rengör avtryckaren och vapnet enligt tillverkarens riktlinjer.

## Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte avtryckaren i vanlig hushållsavfall.
- Om du behöver kassera avtryckaren, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt kassering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare och mer njutbar skytteupplevelse med din TANDEMKROSS "Victory" avtryckare. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)