

EXTRACTOR PLUNGER BEARING - KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Bearings](#)

Eftermarknads Glock extractorkolvsbärande. Tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: [KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM](#)
- Tillverkare: [KE ARMS](#)
- Produktnr: 100023140
- Tillv.nr.: 1-50-25-012
- Modell: 23,40,19,34,17,22,32,26,33,27,31
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM

Introduktion

Tack för att du valt EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din Glockpistols extractorkolv. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din Glockmodell innan installation.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar under installation och användning för att skydda dig mot eventuella skräp.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada.
- Installera produkten i en säker miljö, fri från distraktioner.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan installation av produkten.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs igenom produktens manual och säkerhetsanvisningar noggrant.

2. Installation:

- Ta bort den gamla extractorkolvsbärande om det behövs.
- Placera den nya EXTRACTOR PLUNGER BEARING i den avsedda positionen.
- Se till att den är korrekt installerad och sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Använd produkten i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta en professionell för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Observera att det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM. Tack för att du prioriterar din säkerhet och andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se