

PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 19 - PMAG 15 GL9 9MM LUGER 15RD FOR GLOCK 19 BLACK 3/PACK

Double Stack Mag for Glock 19

The PMAG® GL9® is a Glock® 19 9mm handgun magazine featuring a proprietary all-polymer construction for flawless reliability and durability over thousands of rounds. High visibility anti-tilt follower, stainless steel spring, easily removable floorplate for cleaning, paint pen dot matrix for mag marking, ridged floorplate edges for better grip, and round indicator windows. Drops free loaded or unloaded. All with the same boring reliability you expect from an OEM magazine. The PMAG 15 GL9 is compatible with Glock G19 handguns as well as sub-compact variants with some protrusion below the grip. Available in 15 and 10 round capacities.



Attributes

- Name: PMAG 15 GL9 9MM LUGER 15RD FOR GLOCK 19 BLACK 3/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100023184
- Mfr. No.:
- Capacity: 15-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: -
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.272kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PMAG® GL9® 9X19 Magazin für Glock® 19](#)
- [English: PMAG® GL9® 9X19 Magazine Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le chargeur PMAG® GL9® 9X19 pour Glock® 19](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE](#)

Sicherheitshinweise für das PMAG® GL9® 9X19 Magazin für Glock® 19

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des PMAG® GL9® 9X19 Magazins für die Glock® 19. Dieses Produkt wurde mit Blick auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entwickelt. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Glock® 19 sowie die spezifischen Anweisungen für das PMAG® GL9® befolgst.
- Verwende das Magazin nur mit der vorgesehenen Waffe (Glock® 19) und den empfohlenen Munitionstypen (9 mm Luger).
- Halte das Magazin und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Magazin nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achte darauf, dass die Waffe beim Einsetzen oder Entfernen des Magazins immer entladen ist.
- Vermeide es, das Magazin fallen zu lassen oder unsachgemäß zu behandeln, um Schäden zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Blockaden, stoppe die Verwendung sofort und lasse die Waffe von einem Fachmann überprüfen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Einsetzen des Magazins:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Halte das Magazin mit der Vorderseite nach oben.
3. Führe das Magazin in das Magazinfach der Glock® 19 ein, bis es hörbar einrastet.

• Entfernen des Magazins:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Drücke den Magazinfreigabeknopf an der Glock® 19.
3. Ziehe das Magazin vorsichtig heraus.

• Reinigung des Magazins:

1. Entferne das Magazin von der Waffe.
2. Entferne die Bodenplatte, um Zugang zum Inneren des Magazins zu erhalten.
3. Reinige das Magazin mit einem trockenen Tuch und überprüfe es auf Beschädigungen.
4. Setze die Bodenplatte wieder auf und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass das Magazin nicht mehr verwendbar ist, bevor du es entsorgst, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an die zuständigen Behörden oder den Hersteller.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des PMAG® GL9® 9X19 Magazins für die Glock® 19 zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

PMAG® GL9® 9X19 Magazine Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PMAG® GL9® 9X19 Magazine for your Glock® 19. This guide provides essential safety instructions and information for the proper use and maintenance of your magazine. Please read this document carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Store the magazine in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine beyond the manufacturer's instructions.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on recall notices and safety alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the magazine's specified capacity of 15 rounds.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Use only approved 9mm Luger ammunition with the magazine.
- Avoid using the magazine in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.
- Check that the floorplate is securely attached before use.
- Ensure the magazine is fully seated in the firearm before firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing upwards.
- Insert the first round at the back of the magazine, pressing down until it clicks into place.
- Continue loading rounds one at a time until the magazine is full or you reach the desired capacity.
- For best results, use a speed loader if available.

2. Inserting the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is on safe mode.
- Grasp the magazine firmly and align it with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button while pulling the magazine downward.
- Store or dispose of any unused ammunition safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it.
- Recycle materials when possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your PMAG® GL9®, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for following these safety guidelines. Your attention to safety ensures a secure experience with your PMAG® GL9® magazine.

Guide de sécurité pour le chargeur PMAG® GL9® 9X19 pour Glock® 19

Introduction

Le PMAG® GL9® est un chargeur conçu pour les pistolets Glock® 19, fabriqué par MAGPUL. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ces instructions afin de minimiser les risques et de garantir ta sécurité ainsi que celle des autres.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le chargeur est utilisé uniquement avec des pistolets Glock® 19 compatibles.
- Ne jamais utiliser le chargeur avec des munitions endommagées ou inappropriées.
- Toujours vérifier que l'arme est déchargée avant de manipuler le chargeur.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit défectueux ou toute anomalie à l'autorité compétente.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lors de l'insertion du chargeur dans le pistolet, fais-le doucement pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Ne jamais forcer le chargeur dans le pistolet ; si cela ne s'insère pas facilement, vérifie qu'il n'y a pas d'obstructions.
- Évite de laisser le chargeur exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Ne pas tenter de démonter le chargeur sans avoir pris connaissance des instructions appropriées.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du chargeur :

- Vérifie que l'arme est déchargée.
- Aligne le chargeur avec la fente du pistolet.
- Pousse le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement du chargeur :

- Utilise des munitions appropriées (9 mm Luger).
- Insère les munitions une par une dans le chargeur en suivant la matrice de points pour marquer le niveau de charge.
- Assure-toi que le chargeur est complètement chargé avant de l'utiliser.

3. Utilisation du chargeur :

- Insère le chargeur dans le pistolet comme décrit cidessus.
- Vérifie que le chargeur est bien en place avant d'utiliser l'arme.
- Suis les procédures de sécurité habituelles lors du tir.

Instructions de mise au rebut

- Ne jette pas le chargeur avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements en polymère.

- Si le chargeur est endommagé ou hors d'usage, amène-le dans un centre de recyclage approprié ou suis les instructions de mise au rebut fournies par le fabricant.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le fabricant ou de consulter les ressources disponibles sur le site de sécurité de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que l'utilisation du PMAG® GL9® est à la fois sûre et efficace. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale et que des précautions appropriées doivent toujours être prises.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Il PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE è un caricatore progettato per l'uso con pistole Glock® 19. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con pistole Glock® 19 e varianti compatibili.
- Controlla sempre il caricatore per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare mai di modificare il caricatore in alcun modo.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 15 colpi.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Quando utilizzi il caricatore, mantieni sempre la bocca della pistola rivolta in una direzione sicura.
- Non utilizzare il caricatore in condizioni estreme, come temperature molto elevate o molto basse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Inserisci il caricatore nel vano della pistola fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il caricatore sia correttamente bloccato.

2. Uso del Caricatore:

- Carica il caricatore con un massimo di 15 colpi di munizioni 9 mm Luger.
- Inserisci il caricatore carico nella pistola come descritto sopra.
- Per espellere il caricatore, premi il pulsante di rilascio del caricatore e tiralo verso il basso.

3. Manutenzione del Caricatore:

- Rimuovi il caricatore dalla pistola per la pulizia.
- Utilizza un panno umido per pulire l'esterno del caricatore.
- Non utilizzare solventi aggressivi o detergenti chimici.
- Assicurati che il fondo del caricatore sia facilmente rimovibile per una pulizia approfondita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore insieme ai rifiuti domestici.
- Smaltisci il caricatore secondo le normative locali sui rifiuti di plastica e metallo.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento di prodotti di questo tipo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Säkerhetsinstruktioner för PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE för din Glock® 19. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig upplevelse. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd endast PMAG® GL9® med kompatibla Glock® modeller.
- Håll alltid magasinet ur räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera regelbundet magasinet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid magasinet i en säker och kontrollerad miljö.
- Ladda aldrig magasinet i närheten av andra människor.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller fukt.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar magasinet.
- Sätt in magasinet i greppet på din Glock® 19 tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt genom att dra lätt i det.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med högst 15 patroner av kaliber 9 mm Luger.
- Se till att varje patron är korrekt placerad i magasinet.
- För att avlägsna magasinet, tryck på avtryckaren och dra ut det från greppet.
- Vid eventuell jamming, ta bort magasinet och kontrollera för blockeringar.

Avfallshantering

- Kassera magasinet enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn plastdelar där det är möjligt.
- Undvik att kasta magasinet i brännbart avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av PMAG® GL9®, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök vår officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Ditt ansvar och din säkerhet är avgörande för en säker

användning av PMAG® GL9®.