

V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® - STRIKE INDUSTRIES V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® RED

The Strike Industries Slide Cover Plate for GLOCK is perfect for those who are looking for an aesthetic and functional upgrade to their GLOCK pistols. The SI Slide Cover Plate for GLOCK allows for tool-less disassembly of the firing pin and extractor using a (patent-pending) push-button design for greater ease of maintenance. Machined from aircraft grade aluminum and anodized, the SI Slide Cover Plate is significantly more durable than the factory plastic slide plate.

Package Includes: 1X Slide Plate for GLOCK 1X Slide Cover Plate Button

Features: Push-button design (Patent Pending) Tool less disassembly of GLOCK slide Fits GLOCK models 17-39 Gen 1-4 Customize color match on Cover Plate and Cover Plate Button NOT FOR G42/43



Attributes

- Name: STRIKE INDUSTRIES V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® RED
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100023225
- Mfr. No.: SI-GSP-V2-RED
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 708747545074

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: V2 Slide Plate für GLOCK® Sicherheitsanleitung](#)
- [English: V2 Slide Plate for GLOCK® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Plaque de Glissière V2 pour GLOCK®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la V2 Slide Plate per GLOCK®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa V2 Slide Plate dla GLOCK®](#)
- [Suomi: V2 Slide Plate for GLOCK® Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: V2 Slide Plate för GLOCK® Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: V2 Slide Plate pro GLOCK® Bezpečnostní pokyny](#)

V2 Slide Plate für GLOCK® Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die V2 Slide Plate für GLOCK® von Strike Industries entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und bewährte Praktiken für die Verwendung und Wartung deiner Slide Cover Plate. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Slide Cover Plate mit deinem GLOCKModell kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit deiner Feuerwaffe um und befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit der Nutzung von Feuerwaffen verbunden sind.
- Halte die Slide Cover Plate außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Slide Cover Plate auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Slide Cover Plate nur mit den GLOCKModellen 1739, Gen 14. Nicht kompatibel mit G42/43.
- Versuche nicht, die Slide Cover Plate zu modifizieren oder sie auf eine Weise zu verwenden, die in dieser Anleitung nicht angegeben ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Slide Cover Plate installierst oder entfernst.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Installieren oder Entfernen der Slide Cover Plate.
- Achte auf das Druckknopfdesign; stelle sicher, dass es ordnungsgemäß funktioniert, um versehentliche Demontagen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein GLOCK entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge dir, falls nötig, die erforderlichen Werkzeuge zur Unterstützung bei der Installation.

2. Installation:

- Finde die vorhandene Slide Cover Plate an deinem GLOCK.
- Verwende das Druckknopfdesign an der Slide Cover Plate, um die aktuelle Cover Plate zu lösen.
- Richte die neue V2 Slide Plate mit der Schlittenbaugruppe aus.
- Drücke fest zu, bis die Slide Plate einrastet und sicher ist.

3. Nutzung:

- Um den Schlagbolzen und den Auszieher zu demontieren, drücke den Druckknopf, um die Slide Cover Plate zu lösen.
- Folge dem Handbuch deines GLOCK für weitere Demontageanweisungen.
- Überprüfe regelmäßig die sichere Befestigung der Slide Cover Plate während der routinemäßigen Wartung.

4. Wartung:

- Reinige die Slide Cover Plate mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Überprüfe auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Slide Cover Plate gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Slide Cover Plate beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, sie als Aluminium zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich der V2 Slide Plate für GLOCK® besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

V2 Slide Plate for GLOCK® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the V2 Slide Plate for GLOCK® by Strike Industries. This guide provides essential safety instructions and best practices for the use and maintenance of your Slide Cover Plate. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Slide Cover Plate is compatible with your GLOCK model before installation.
- Always handle your firearm with care and follow all safety protocols associated with firearm use.
- Keep the Slide Cover Plate out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Slide Cover Plate for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with GLOCK models 1739, Gen 14. Not compatible with G42/43.
- Do not attempt to modify the Slide Cover Plate or use it in any manner not specified in this guide.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the Slide Cover Plate.
- Avoid using excessive force when installing or removing the Slide Cover Plate.
- Be aware of the pushbutton design; ensure it is functioning correctly to avoid accidental disassembly.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your GLOCK is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, if needed, to assist with the installation.

2. Installation:

- Locate the existing slide cover plate on your GLOCK.
- Use the pushbutton design on the Slide Cover Plate to disengage the current cover plate.
- Align the new V2 Slide Plate with the slide assembly.
- Press firmly until the Slide Plate clicks into place, ensuring it is secure.

3. Usage:

- To disassemble the firing pin and extractor, press the pushbutton to release the Slide Cover Plate.
- Follow your GLOCK's manual for any further disassembly instructions.
- Regularly check the Slide Cover Plate for secure attachment during routine maintenance.

4. Maintenance:

- Clean the Slide Cover Plate with a soft cloth to remove any dirt or residue.
- Inspect for any signs of wear or damage and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Cover Plate in accordance with local regulations.
- If the Slide Cover Plate is damaged or no longer usable, consider recycling it as aluminum.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the V2 Slide Plate for GLOCK®, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure to have your product details ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK® de Strike Industries. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y mejores prácticas para el uso y mantenimiento de tu Placa de Cubierta de Deslizamiento. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la Placa de Cubierta de Deslizamiento sea compatible con tu modelo de GLOCK antes de la instalación.
- Siempre maneja tu arma de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad asociados con el uso de armas de fuego.
- Mantén la Placa de Cubierta de Deslizamiento fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la Placa de Cubierta de Deslizamiento en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Úsala solo con modelos GLOCK 1739, Gen 14. No es compatible con G42/43.
- No intentes modificar la Placa de Cubierta de Deslizamiento ni usarla de ninguna manera no especificada en esta guía.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar la Placa de Cubierta de Deslizamiento.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar la Placa de Cubierta de Deslizamiento.
- Ten en cuenta el diseño de botón de presión; asegúrate de que funcione correctamente para evitar un desmontaje accidental.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu GLOCK esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, si es necesario, para ayudar con la instalación.

2. Instalación:

- Localiza la placa de cubierta de deslizamiento existente en tu GLOCK.
- Usa el diseño de botón de presión en la Placa de Cubierta de Deslizamiento para desenganchar la placa de cubierta actual.
- Alinea la nueva Placa de Deslizamiento V2 con el ensamblaje de la corredera.
- Presiona firmemente hasta que la Placa de Deslizamiento encaje en su lugar, asegurándote de que esté segura.

3. Uso:

- Para desensamblar el percutor y el extractor, presiona el botón de presión para liberar la Placa de Cubierta de Deslizamiento.
- Sigue el manual de tu GLOCK para cualquier otra instrucción de desensamblaje.
- Verifica regularmente la Placa de Cubierta de Deslizamiento para asegurar su sujeción durante el mantenimiento de rutina.

4. Mantenimiento:

- Limpia la Placa de Cubierta de Deslizamiento con un paño suave para eliminar cualquier suciedad o residuo.
- Inspecciona en busca de signos de desgaste o daño y reemplaza si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Placa de Cubierta de Deslizamiento de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la Placa de Cubierta de Deslizamiento está dañada o ya no es utilizable, considera reciclarla como aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK®, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener listos los detalles de tu producto para recibir asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour la Plaque de Glissière V2 pour GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi la Plaque de Glissière V2 pour GLOCK® de Strike Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des meilleures pratiques pour l'utilisation et l'entretien de votre plaque de couverture de glissière. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la plaque de couverture de glissière est compatible avec votre modèle GLOCK avant l'installation.
- Manipulez toujours votre arme à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité associés à l'utilisation des armes à feu.
- Gardez la plaque de couverture de glissière hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la plaque de couverture de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec les modèles GLOCK 1739, Gen 14. Non compatible avec G42/43.
- Ne tentez pas de modifier la plaque de couverture de glissière ou de l'utiliser de manière non spécifiée dans ce guide.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer la plaque de couverture de glissière.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait de la plaque de couverture de glissière.
- Soyez conscient du design à bouton-poussoir ; assurez-vous qu'il fonctionne correctement pour éviter un démontage accidentel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre GLOCK est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, si besoin, pour faciliter l'installation.

2. Installation :

- Localisez l'ancienne plaque de couverture de glissière sur votre GLOCK.
- Utilisez le design à bouton-poussoir sur la plaque de couverture de glissière pour désengager l'ancienne plaque.
- Alignez la nouvelle Plaque de Glissière V2 avec l'assemblage de la glissière.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que la plaque de glissière s'enclenche en place, en vous assurant qu'elle est sécurisée.

3. Utilisation :

- Pour démonter le percuteur et l'extracteur, appuyez sur le bouton-poussoir pour libérer la plaque de couverture de glissière.
- Suivez le manuel de votre GLOCK pour toute autre instruction de démontage.
- Vérifiez régulièrement que la plaque de couverture de glissière est bien fixée lors de l'entretien de routine.

4. Entretien :

- Nettoyez la plaque de couverture de glissière avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou résidu.
- Inspectez-la pour détecter tout signe d'usure ou de dommage et remplacez-la si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la plaque de couverture de glissière conformément aux réglementations locales.
- Si la plaque de couverture de glissière est endommagée ou inutilisable, envisagez de la recycler en tant qu'aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant la Plaque de Glissière V2 pour GLOCK®, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service clientèle. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la V2 Slide Plate per GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto la V2 Slide Plate per GLOCK® di Strike Industries. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e migliori pratiche per l'uso e la manutenzione della tua Slide Cover Plate. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la Slide Cover Plate sia compatibile con il tuo modello GLOCK prima dell'installazione.
- Maneggia sempre la tua arma con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza associati all'uso delle armi da fuoco.
- Tieni la Slide Cover Plate fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la Slide Cover Plate per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala qualsiasi condizione o incidente non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo con i modelli GLOCK 1739, Gen 14. Non compatibile con G42/43.
- Non tentare di modificare la Slide Cover Plate o utilizzarla in modo non specificato in questa guida.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la Slide Cover Plate.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione della Slide Cover Plate.
- Fai attenzione al design a pulsante; assicurati che funzioni correttamente per evitare smontaggi accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo GLOCK sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, se necessario, per assistere con l'installazione.

2. Installazione:

- Individua la piastra di copertura esistente sul tuo GLOCK.
- Utilizza il design a pulsante sulla Slide Cover Plate per disimpegnare la piastra di copertura attuale.
- Allinea la nuova V2 Slide Plate con l'assemblaggio della slide.
- Premi fermamente fino a quando la Slide Plate scatta in posizione, assicurandoti che sia sicura.

3. Uso:

- Per smontare il percussore e l'estrattore, premi il pulsante per rilasciare la Slide Cover Plate.
- Segui il manuale del tuo GLOCK per ulteriori istruzioni di smontaggio.
- Controlla regolarmente la Slide Cover Plate per assicurarti che sia attaccata in modo sicuro durante la manutenzione di routine.

4. Manutenzione:

- Pulisci la Slide Cover Plate con un panno morbido per rimuovere eventuali sporco o residui.
- Ispeziona per eventuali segni di usura o danni e sostituisci se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la Slide Cover Plate in conformità con le normative locali.
- Se la Slide Cover Plate è danneggiata o non più utilizzabile, considera di riciclarla come alluminio.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante la V2 Slide Plate per GLOCK®, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa V2 Slide Plate dla GLOCK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór V2 Slide Plate dla GLOCK® od Strike Industries. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz najlepsze praktyki dotyczące użytkowania i konserwacji Twojej osłony zamka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że osłona zamka jest kompatybilna z modelem GLOCK przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z jej używaniem.
- Trzymaj osłonę zamka z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj osłonę zamka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko z modelami GLOCK 1739, Gen 14. Niekompatybilne z G42/43.
- Nie próbuj modyfikować osłony zamka ani używać jej w sposób nieokreślony w tej instrukcji.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem osłony zamka.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu osłony zamka.
- Zwróć uwagę na projekt z przyciskiem; upewnij się, że działa poprawnie, aby uniknąć przypadkowego demontażu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój GLOCK jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, jeśli to konieczne, aby pomóc w instalacji.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj istniejącą osłonę zamka na swoim GLOCK.
- Użyj projektu z przyciskiem na osłonie zamka, aby odłączyć aktualną osłonę.
- Wyrównaj nową V2 Slide Plate z zespołem zamka.
- Naciśnij mocno, aż osłona zamka kliknie na miejscu, upewniając się, że jest zabezpieczona.

3. Użytkowanie:

- Aby zdemontować iglicę i ekstraktor, naciśnij przycisk, aby zwolnić osłonę zamka.
- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi swojego GLOCK w celu dalszych instrukcji dotyczących demontażu.
- Regularnie sprawdzaj osłonę zamka pod kątem pewnego mocowania podczas rutynowej konserwacji.

4. Konserwacja:

- Czyść osłonę zamka miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Sprawdzaj oznaki zużycia lub uszkodzeń i wymień, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj osłonę zamka zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli osłona zamka jest uszkodzona lub nieużyteczna, rozważ jej recykling jako aluminium.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wsparcia dotyczącego V2 Slide Plate dla GLOCK®, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub zasobów obsługi klienta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

V2 Slide Plate for GLOCK® Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Strike Industriesin V2 Slide Plate for GLOCK®. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja parhaat käytännöt Slide Cover Plate tuotteen käytölle ja ylläpidolle. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Slide Cover Plate on yhteensopiva GLOCKmallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina aseesi huolellisesti ja noudata kaikkia aseiden käyttöön liittyviä turvallisuusprotokollia.
- Pidä Slide Cover Plate lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Slide Cover Plate tuote mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien osalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain GLOCKmalleissa 1739, Gen 14. Ei yhteensopiva G42/43:n kanssa.
- Älä yritä muokata Slide Cover Plate tuotetta tai käyttää sitä muulla tavalla kuin mitä tässä oppaassa on määritetty.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Slide Cover Plate tuotteen asentamista tai poistamista.
- Vältä liiallista voimaa Slide Cover Plate tuotteen asentamisessa tai poistamisessa.
- Ole tietoinen painonappimuotoilusta; varmista, että se toimii oikein välttääksesi vahingossa tapahtuvaa purkamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että GLOCKisi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, jos niitä tarvitaan asennuksen avustamiseksi.

2. Asennus:

- Etsi nykyinen slide cover plate GLOCKistasi.
- Käytä Slide Cover Plate tuotteen painonappimuotoilua purkaaksesi nykyinen cover plate.
- Kohdista uusi V2 Slide Plate slidekokoonpanoon.
- Paina voimakkaasti, kunnes Slide Plate napsahtaa paikalleen varmistaen, että se on kiinni.

3. Käyttö:

- Purkaaksesi iskupinnan ja ekstraktorin, paina painonappia vapauttaaksesi Slide Cover Plate tuotteen.
- Noudata GLOCKin käyttöopasta muissa purkuohjeissa.
- Tarkista säännöllisesti Slide Cover Plate tuotteen kiinnitys rutiininomaisen huollon yhteydessä.

4. Ylläpito:

- Puhdista Slide Cover Plate pehmeällä liinalla poistaaksesi likaa tai jäämiä.
- Tarkista mahdolliset kulumisen tai vaurioiden merkit ja vaihda tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä Slide Cover Plate paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos Slide Cover Plate on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä alumiinina.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea V2 Slide Plate for GLOCK® tuotteen osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina saataksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

V2 Slide Plate för GLOCK®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt V2 Slide Plate för GLOCK® från Strike Industries. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och bästa praxis för användning och underhåll av din Slide Cover Plate. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att Slide Cover Plate är kompatibel med din GLOCKmodell innan installation.
- Hantera alltid ditt vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll som är kopplade till vapenanvändning.
- Håll Slide Cover Plate utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Slide Cover Plate för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med GLOCKmodeller 1739, Gen 14. Ej kompatibel med G42/43.
- Försök inte att modifiera Slide Cover Plate eller använda den på något sätt som inte anges i denna guide.
- Kontrollera att vapnet är avlastat innan du installerar eller tar bort Slide Cover Plate.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort Slide Cover Plate.
- Var medveten om tryckknappdesignen; se till att den fungerar korrekt för att undvika oavsiktlig demontering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att din GLOCK är avlastad och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, om det behövs, för att hjälpa till med installationen.

2. Installation:

- Lokalisera den befintliga slide cover plate på din GLOCK.
- Använd tryckknappen på Slide Cover Plate för att koppla bort den nuvarande skyddsplattan.
- Justera den nya V2 Slide Plate med slideassemblaget.
- Tryck fast tills Slide Plate klickar på plats och säkerställ att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- För att demontera tändstiftet och utdragningsmekanismen, tryck på tryckknappen för att frigöra Slide Cover Plate.
- Följ din GLOCK:s manual för ytterligare demonteringsinstruktioner.
- Kontrollera regelbundet att Slide Cover Plate sitter säkert under rutinunderhåll.

4. Underhåll:

- Rengör Slide Cover Plate med en mjuk trasa för att ta bort smuts eller rester.
- Inspektera för eventuella tecken på slitage eller skador och byt ut om det behövs.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Slide Cover Plate i enlighet med lokala bestämmelser.
- Om Slide Cover Plate är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den som aluminium.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller support angående V2 Slide Plate för GLOCK®, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Se till att ha dina produktuppgifter redo för assistans.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

V2 Slide Plate pro GLOCK® Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali V2 Slide Plate pro GLOCK® od společnosti Strike Industries. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a nejlepší postupy pro používání a údržbu vaší krycí desky. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je krycí deska kompatibilní s vaším modelem GLOCK před instalací.
- Vždy zacházejte se svou zbraní opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly spojené s používáním zbraně.
- Držte krycí desku mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte krycí desku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s modely GLOCK 1739, Gen 14. Není kompatibilní s G42/43.
- Nepokoušejte se upravit krycí desku nebo ji používat jakýmkoli způsobem, který není uveden v tomto průvodci.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním krycí desky.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování krycí desky.
- Buďte si vědomi designu s tlačítkem; ujistěte se, že správně funguje, abyste se vyhnuli náhodnému rozebrání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je váš GLOCK vybitý a míří na bezpečnou oblast.
- Připravte si potřebné nástroje, pokud je to nutné, k usnadnění instalace.

2. Instalace:

- Najděte stávající krycí desku na vašem GLOCK.
- Použijte design s tlačítkem na krycí desce k uvolnění aktuální krycí desky.
- Zarovnejte novou V2 Slide Plate s montážním rámem.
- Pevně stiskněte, dokud krycí deska nezapadne na místo a ujistěte se, že je bezpečně uchycena.

3. Použití:

- Pro rozebrání spoušťového kolíku a vytahovače stiskněte tlačítko pro uvolnění krycí desky.
- Postupujte podle manuálu vašeho GLOCK pro další pokyny k rozebrání.
- Pravidelně kontrolujte krycí desku na bezpečné uchycení během rutinní údržby.

4. Údržba:

- Čistěte krycí desku jemným hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Kontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte krycí desku v souladu s místními předpisy.
- Pokud je krycí deska poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci jako hliník.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu ohledně V2 Slide Plate pro GLOCK® se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte připravené údaje o produktu pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.