

STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK™ - STRIKE INDUSTRIES STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Slagstift Delar](#) > [Slagstift Fjädrar](#)

Nyhet för 2016, Strike Industries Striker Spring-set för Glock ger användare ett ekonomiskt sätt att ställa in spänningen på sin slagfjäder till den perfekta nivån. Spänningen sträcker sig från fyra till sex pund, och detta enda paket erbjuder tävlings-, standard- och tjänstebetygade fjädrar. Den lättaste fjädern kan användas för lättade avtryckarsystem med eftermarknadsanslutningar, slagare, säkerhetsanordningar och fjäderuppsättningar. Den tyngsta fjädern är designad för användning med självförsvars- eller tjänstepistoler där tyngre avtryck är okej, och hårdare tändstiftstrejker är ett måste. De två fjädrarna i mitten av spannet ger användaren en glidande skala av alternativ om så önskas, där 4 lbs är för lätt men 6 lbs är för tungt för önskade avtrycksegenskaper eller tändstiftstrejk. Paketet innehåller: 1x 4 lb Striker Spring 1x 4.5 lb Striker Spring 1x 5 lb Striker Spring 1x 6 lb Striker Spring Funktioner: Tävlings-, standard- och tjänstebetygade fjädrar ingår. Fyra olika fjädrar gör att användaren kan finjustera sitt vapens avfyrningsegenskaper. Ett enda paket kan också potentiellt utrusta fyra olika Glocks. Observera: Inte för användning med modeller G42 eller G43. Fabriksfjädern är 5.5 lbs. Fjädrar under 5.5 lbs rekommenderas INTE för tjänst eller självförsvar.



Produktinformation

- Namn: [STRIKE INDUSTRIES STRIKER SPRING PACK FOR GLOCK](#)
- Tillverkare: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100023226
- Tillv.nr.: SI-GLK-SPRING
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 708747544992

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™

Introduktion

Tack för att du har köpt STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™ från Strike Industries. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Glock genom att låta dig justera spänningen på slagfjädern till din önskade nivå. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt Glockvapen innan du använder denna produkt.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och behandla dem som om de vore laddade.
- Håll denna produkt och alla vapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet om det finns slitage eller skador på dina fjädrar och byt ut dem om det behövs.
- Var medveten om dina lokala lagar och förordningar angående vapenmodifieringar och tillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™ med kompatibla Glockmodeller, exklusive G42 och G43.
- Fabriksfjädern är klassad på 5.5 lbs. Fjädrar som är klassade under 5.5 lbs rekommenderas INTE för tjänst eller självförsvar.
- Se till att du använder rätt fjäder för din avsedda tillämpning (tävling, standard eller tjänst).
- Undvik att använda lättare fjädrar för självförsvarsscenarier där tyngre avtryck är nödvändiga.
- Var försiktig när du gör justeringar på ditt vapen, eftersom felaktig installation kan leda till funktionsfel eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Glock är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen för installation, såsom ett stiftverktyg och en hammare.

2. Installation

- Ta bort sliden från din Glock enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort den fabriksinstallerade slagfjädern genom att använda ett stiftverktyg för att trycka ut hållstiftet.
- Välj den önskade slagfjädern från STRIKER SPRING PACK. Paketet inkluderar:
 - 1x 4 lb Striker Spring
 - 1x 4.5 lb Striker Spring
 - 1x 5 lb Striker Spring
 - 1x 6 lb Striker Spring
- Installera den valda fjädern genom att justera den med slagfjädermonteringen och säkra den med hållstiftet.
- Montera tillbaka sliden och se till att alla delar är ordentligt på plats.

3. Testning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- Testa avtryckaren för att bekräfta att den uppfyller dina preferenser. Gör justeringar vid behov.

4. Underhåll

- Inspektera regelbundet fjädrarna för slitage eller skador.
- Byt ut alla fjädrar som visar tecken på trötthet eller fel.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla gamla eller oanvända fjädrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Undvik att kassera fjädrar på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller support relaterad till STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkter och resurser som finns tillgängliga online.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STRIKER SPRING PACK FÖR GLOCK™. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se