

VICTORY TRIGGER FOR THE SW22 VICTORY - TANDEMKROSS

"VICTORY" TRIGGER FOR THE SW22 VICTORY - SILVER - TEXTURED

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Vid en snabb titt: Platt, skelettdesign för bättre kontroll och känsla. Texturerad avtryckare ger ett halkfritt grepp i alla förhållanden. 100% justerbar för förreservering och efterreservering. Kan sänka avtryckarens dragvikt med upp till ½ pund. Den fabriksmonterade SW22® Victory™ avtryckaren sticker ut på rimfire-marknaden för sin skarpa känsla och lätta avtryck. Men även bra avtryckare kan göras STORA! Den nya TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren för Smith & Wesson SW22® Victory™ är den ultimata uppgraderingen av SW22® avtryckaren - idealisk för hastighetsskytt tävlande! TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren tar bort nästan all förreservering vid installation och levereras med justeringsskruvar för för- och efterreservering så att varje skytt kan anpassa sin SW22® avtryckaruppgradering. Den skelettdesignade, lätta konstruktionen av TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren ger en platt yta som gör att skytten kan dra rakt bakåt och gör det enklare att känna om de drar för långt åt vänster eller höger. Förutom att faktiskt minska avtryckarens dragvikt med upp till 0,5 pund, gör den platta designen också att operatören kan placera sitt finger lägre på avtryckaren, vilket ökar hävstångseffekten och ger uppfattningen om en ännu lägre dragvikt. Den texturerade SW22® avtryckaren ger en halkfri yta oavsett hastighet eller väder och möjliggör korta, upprepade, identiska avtryckningar. Avtryckaren är tillverkad av flygplansklassad aluminium för att vara lätt och hållbar. TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren för SW22® Victory™ är en av de bästa SW22® uppgraderingarna för tävlingsskyttar. Skaffa din idag och ta ett stort steg närmare VICTORY!



Produktinformation

- Namn: TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR THE SW22 VICTORY - SILVER - TEXTURED
- Tillverkare: TANDEMKROSS
- Produktnr: 100023270
- Tillv.nr.: TK23N0113SLV1
- Finish: Silver
- Modell: Victory 22
- Stil: Flat
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.011kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 108mm
- UPC: 769498484029

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TANDEMKROSS "Victory" Avtryckare för SW22 Victory](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TANDEMKROSS

"Victory" Avtryckare för SW22 Victory

Introduktion

Tack för att du valt TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren för din Smith & Wesson SW22 Victory. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att hjälpa dig använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av avtryckaren genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och se till att de är riktade i en säker riktning.
- Håll avtryckaren och skjutvapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din avtryckare för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren med Smith & Wesson SW22 Victory skjutvapnet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av avtryckaren.
- Modifiera inte avtryckaren eller skjutvapnet på något sätt som inte beskrivs i denna guide.
- Var medveten om att felaktig installation eller användning kan leda till skador eller skador.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Säkerställ säkerhet:** Verifiera att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Ta bort fabriksavtryckaren:** Följ tillverkarens instruktioner för att säkert ta bort fabriksavtryckaren från SW22 Victory.
3. **Installera Victoryavtryckaren:**
 - Justera TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren med avtryckarens monteringsdel.
 - Sätt försiktigt in och säkra avtryckaren enligt tillverkarens riktlinjer.
4. **Justera avtryckarinställningar:**
 - Använd justeringsskruvarna för för och efterreservering för att anpassa avtryckarens drag till din preferens.
 - Testa avtryckarens drag utan ammunition för att säkerställa korrekt funktion.
5. **Slutinspektion:** Dubbelkolla att alla komponenter är säkra och fungerar korrekt.

Användningstips

- Öva på att avfira utan ammunition i en säker miljö för att vänja dig vid avtryckarens känsla.
- Kontrollera och underhåll din avtryckare regelbundet för optimal prestanda.
- Bekanta dig med avtryckarens funktioner för att förbättra din skjutupplevelse.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera allt förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Om avtryckaren är skadad eller inte längre används, följ dina lokala avfallshanteringsriktlinjer för elektroniska och metallkomponenter.
- Kassera inga skjutvapenkomponenter i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din TANDEMKROSS "Victory" avtryckare för SW22 Victory. Tack för ditt engagemang för säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se