

TEN-SPEED PISTOL MAGAZINE POUCH - SINGLE PISTOL MAG POUCH, MULTICAM

Lightweight, Adjustable Magazine Pouch Won't Dig Into Your Side

Whether worn on a duty belt, or under clothing for concealed carry, the Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch securely holds your pistol magazine, yet permits immediate access. Made of Blue Force Gear's ULTRAcomp military-grade elastic fabric, the Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has no sharp edges or hard corners to bite you because it conforms closely to the shape of the magazine, making it comfortable for all-day wear. The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has a hook and loop belt strap that lets the user wear the pouch either vertically or horizontally for greater concealment and comfort. Available in a Single or Double magazine configuration. Accepts both single and double-stack mags. Mount it vertically (fits belts up 2" wide) or horizontally (fits belts 1.25") Fits up to an HK45 Size .125" x 2" x 4" The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch is so versatile it can even be used for carrying a flashlight, folding knife, multi-tool, or any other similar-sized items.



Attributes

- Name: SINGLE PISTOL MAG POUCH, MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100023709
- Mfr. No.: BTTSPPISTOL1MC
- Color: Multi-Cam
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Single
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812114022256

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH](#)
- [English: TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear](#)
- [Suomi: TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH KÄYTTÖOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH von Blue Force Gear. Diese Gürteltasche wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und bequeme Möglichkeit zu bieten, Ihre Pistol Magazine zu tragen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Tasche auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie die Tasche und ihre Inhalte außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie die Tasche immer sicher am Gürtel, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die KlettverschlussGurte fest und sicher angebracht sind.
- Verwenden Sie die Tasche nicht für Gegenstände, die schwerer sind als die angegebene maximale Kapazität.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche beim Tragen nicht an anderen Gegenständen hängen bleibt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, da dies die Materialien beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wählen Sie einen geeigneten Platz an Ihrem Gürtel, um die Tasche zu montieren.
- Montieren Sie die Tasche entweder vertikal (für Gürtel bis 2" breit) oder horizontal (für Gürtel bis 1,25").
- Stellen Sie sicher, dass der KlettverschlussGurt fest sitzt, um ein Verrutschen zu verhindern.

2. Nutzung:

- Legen Sie das Pistol Magazin in die Tasche und stellen Sie sicher, dass es sicher sitzt.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Magazin ordnungsgemäß in der Tasche befestigt ist.
- Ziehen Sie das Magazin vorsichtig heraus, wenn Sie es benötigen, und stellen Sie sicher, dass die Tasche nicht beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien.
- Falls die Tasche beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass sie vor der Entsorgung sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.
- Informieren Sie sich über die Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Blue Force Gear oder besuchen Sie die offizielle Website für weitere Informationen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und alle geltenden Vorschriften einhalten.

TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. This product is designed to securely hold your pistol magazine while allowing for immediate access. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the pouch.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is used only for its intended purpose, which is to hold pistol magazines and similar sized items.
- Check the pouch regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the pouch out of reach of children to prevent accidental use or injury.
- When carrying a loaded magazine, handle it with care and ensure it is securely fastened in the pouch.
- Always follow local laws and regulations regarding the carrying of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- The pouch is designed to accommodate both single and doublestack magazines. Ensure you are using the correct configuration for your specific magazine type.
- The pouch can be mounted either vertically or horizontally. Choose the orientation that provides the best concealment and comfort for your needs.
- Ensure that the belt strap is securely fastened before use to prevent the pouch from slipping or falling during movement.
- Avoid placing sharp objects or heavy items in the pouch that may compromise its integrity or cause injury.
- When wearing the pouch under clothing, ensure that it is not too tightly secured, as this may cause discomfort or restrict movement.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Pouch:

- To mount the pouch vertically, slide it onto a belt that is up to 2 inches wide.
- To mount the pouch horizontally, slide it onto a belt that is 1.25 inches wide.
- Ensure the pouch is positioned securely and does not move while in use.

2. Loading the Magazine:

- Open the pouch and insert the magazine, ensuring it is seated securely.
- If using a doublestack magazine, ensure it fits comfortably within the pouch without forcing it.

3. Wearing the Pouch:

- Adjust the hook and loop strap to secure the pouch in place.
- Check that the pouch is comfortable and does not restrict movement.

4. Removing the Magazine:

- To access the magazine, simply pull it out of the pouch with a firm grip.
- Always ensure that the area is clear of obstructions before drawing the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly at the end of its life cycle. Do not dispose of it in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of fabric and elastic materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product concerns, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details handy for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi le TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear. Ce produit est conçu pour offrir une solution de transport sécurisée et confortable pour vos chargeurs de pistolet. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du pouch pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas exposer le pouch à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Gardez le pouch hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'accident.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le pouch pour des applications non prévues, telles que le transport d'objets lourds ou dangereux.
- Assurez-vous que le pouch est correctement fixé à votre ceinture avant de l'utiliser.
- Évitez de porter le pouch dans des situations où il pourrait être accroché ou tiré, ce qui pourrait causer des blessures.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur lors du port du pouch, retirez-le immédiatement.
- Vérifiez que le chargeur est bien maintenu en place et ne risque pas de tomber pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Fixation du Pouch :

- Pour une utilisation verticale, fixez le pouch à une ceinture d'une largeur maximale de 2 pouces.
- Pour une utilisation horizontale, fixez le pouch à une ceinture d'une largeur maximale de 1,25 pouces.

2. Chargement du Pouch :

- Insérez le chargeur dans le pouch en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Assurez-vous que le pouch s'adapte correctement au chargeur pour éviter tout mouvement.

3. Port du Pouch :

- Ajustez la sangle de ceinture à crochets et boucles pour un maintien sécurisé.
- Testez le pouch en vous déplaçant pour vous assurer qu'il reste en place.

4. Entretien :

- Nettoyez le pouch avec un chiffon humide si nécessaire.
- Évitez d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs qui pourraient endommager le tissu.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le pouch est endommagé ou ne fonctionne plus correctement, ne l'utilisez pas.
- Jetez le pouch dans un conteneur de déchets approprié, conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le pouch dans la nature.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre TenSpeed Pistol Magazine Pouch, veuillez consulter le site web de Blue Force Gear ou contacter leur service clientèle.

Merci de suivre ces directives pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear.

TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä vyöhön kiinnitettävä pistoolilaukkupussi on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja mukava tapa kantaa pistoolin patruunoita. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Pidä tuote puhtaana ja huolehdi siitä asianmukaisesti.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että pistoolilaukkupussi on kunnolla kiinnitetty vyöhön ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita pussia liiallisilla patruunoilla.
- Käytä pussia vain pystysuunnassa tai vaakaasennossa, kuten ohjeissa on kuvattu.
- Varmista, että pussi ei estä liikkeitäsi tai aiheuta vaaraa ympärilläsi oleville.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus vyöhön:

- Kiinnitä pistoolilaukkupussi vyöhön joko pystysuunnassa tai vaakaasennossa.
- Varmista, että pussi on tiukasti kiinni ja ei liiku.

2. Käyttö:

- Laita patruunat pussiin siten, että ne istuvat tiukasti mutta helposti saatavilla.
- Ota patruunat pois pussista varovasti, jotta et vahingoita itseäsi tai muita.

3. Säilytys:

- Kun et käytä tuotetta, säilytä se kuivassa ja viileässä paikassa.
- Tarkista säännöllisesti tuote vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen yksityiskohdat mukana, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TENSPEED PISTOL MAGAZINE POUCH tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Blue Force Gearin!